





















































## Programma-overzicht

| Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen   | Instellingen  |
|--|---|
| <p><b>Programmanaam</b></p> <p>Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.</p>   | <p>Maximale belading</p> <p>Temperatuur; Centrifugetoerental**</p> <p>extra programma-instellingen</p> <p>automatische dosering<br/>selecteerbaar/deselecteerbaar ✓<br/>niet selecteerbaar -</p>  |
| <p><b>Katoen</b></p> <p>Stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen</p> <p><b>Aanwijzing:</b> Bij instelling <b>Speed</b> geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.</p>   | <p>max. 8,0 kg / 5,0* kg</p> <p>* - 90 °C; ⌀ - 1400** T/min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, * ✓</p> |
| <p><b>Katoen Eco</b> </p> <p>Stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen;<br/>Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijkbaar wasresultaat als programma <b>Katoen</b>.</p> <p><b>Aanwijzing:</b> De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wassop het programma <b>Katoen</b> eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.</p>                        | <p>max. 8,0 kg</p> <p>* - 90 °C; ⌀ - 1400** T/min</p> <p>, , , </p> <p>○ ✓, * ✓</p>                       |
| <p><b>Kreukherstellend</b></p> <p>Textiel van synthetische of gemengde weefsels</p>  | <p>max. 4,0 kg</p> <p>* - 60 °C; ⌀ - 1200 T/min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, * ✓</p>             |
| <p><b>Fijn/zijde</b></p> <p>Voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).</p> <p><b>Aanwijzing:</b> Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.</p>  | <p>max. 2,0 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 800 T/min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p>○ ✓, * ✓</p>      |
| <p> <b>Wol</b></p> <p>Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden;<br/>bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater).</p> <p><b>Aanwijzingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap.</li> <li>■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.</li> </ul> | <p>max. 2,0 kg</p> <p>* - 40 °C; ⌀ - 800 T/min</p> <p>-</p> <p>○ -, * ✓</p>   |
| <p>* Gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b></p> <p>** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model</p>  |   |

| Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen   | Instellingen  |
|--|---|
| <b>Snel + Mix</b><br>Gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel.  | max. 4,0 kg<br>* - 40 °C; ⌚ - 1400** T/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>⏻ ✓, ⌚ ✓ |
| <b>Donkere was</b><br>Donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel;<br>Textiel binnenstebuiten wassen.  | max. 3,5 kg<br>* - 40 °C; ⌚ - 1200 T/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br>⏻ ✓, ⌚ ✓   |
| <b>Spoelen / Centrifugeren / Afpompen</b><br>Gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het wasgoed en afpompen van het wassop<br><b>Aanwijzing:</b> Af fabriek is bij dit programma de instelling  geactiveerd.  | -<br>; ⌚ - 1400** T/min<br> ,  , <br>⏻ -, ⌚ ✓  |
| <b>Moet alleen gecentrifugeerd worden, dan:</b> Instelling  deactiveren en eventueel centrifugetoerental aanpassen.<br><b>Moet alleen water afgepompt worden, dan:</b> instelling  deactiveren en instelling ⌚ kiezen.   |   |
| <b>Trommel reinigen</b><br>Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur, bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming nadat de automaat een langere tijd niet is gebruikt. De weergave  (herinneringsfunctie trommelonderhoud) knippert, wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperaturen heeft gebruikt. | 0,0 kg<br>90 °C; 1200 T/min<br>-<br>⏻ -, ⌚ -  |
| <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma zonder wasgoed draaien.</li> <li>■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.</li> </ul>  |   |
| <b>Extra snel 15'/30'</b><br>Extra kort programma ca. 15 / 30 minuten, geschikt voor licht vertreinigde kleine hoeveelheden wasgoed<br><b>Aanwijzing:</b> Bij instelling <b>Speed</b> wordt het programma <b>Extra snel 15</b> uitgevoerd.   | max. 2,0 / 3,5 kg<br>* - 40 °C; ⌚ - 1200 T/min<br>Eco, Speed, <br>⏻ ✓, ⌚ ✓   |
| * Gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b><br>** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model   |   |

| Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen  | Instellingen  |
|---|---|
| <b>Overhemden</b><br>Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels<br><b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij instelling  worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druijpnat ophangen.<br/>-&gt; Zelfstrijkend effect</li> <li>■ Overhemden / blouses van zijde/gevoelig materiaal met <b>Fijn / Zijde</b>-programma wassen.</li> </ul> | max. 2,0 kg<br>* - 60 °C;  - 800 T/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br> ✓,  ✓    |
| <b>Sport</b><br>Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd<br><b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.</li> <li>■ Vóór het wassen het linker compartiment in de wasmiddellade grondig reinigen.</li> </ul>   | max. 2,0 kg<br>* - 40 °C;  - 800 T/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br> -,  -    |
| <b>AllergiePlus</b><br>Stevig textiel van katoen of linnen<br><b>Aanwijzing:</b> Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen.  | max. 6,5 kg<br>* - 60 °C;  - 1400** T/min<br>Eco, Speed,  ,  ,  , <br> ✓,  ✓ |
| <b>Automatisch fijn 30°</b><br>Voorzichtiger behandeling van het wasgoed<br>De mate van vervuiling en het soort textiel worden automatisch herkend en zowel het programmaverloop als de intelligente dosering worden hierop aangepast.  | max. 3,5 kg<br>automatisch tot: 30 °C; 1000 T/min<br><br> ✓,  ✓  |
| * Gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b><br>** max. centrifugeertoerental afhankelijk van het model  |   |



## Verbruikswaardetabel

### Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtigheid van het hoofdwashprogramma (waarden bij benadering)

| Programma   | Belading | Energieverbruik* | Waterverbruik* | Programmaduur* |
|---|----------|------------------|----------------|----------------|
| Katoen 20 °C  | 8 kg     | 0,25 kWh         | 87 l           | 2 ¾ h          |
| Katoen 40 °C  | 8 kg     | 1,05 kWh         | 87 l           | 3 h            |
| Katoen Eco** <img alt="60°C icon" data-bbox="188 231 228 248"/> | 8 kg     | 0,74 kWh         | 55 l           | 3 ½            |
| Katoen Eco** <img alt="60°C icon" data-bbox="188 254 228 271"/> | 4 kg     | 0,70 kWh         | 37 l           | 3 ½            |
| Katoen Eco** <img alt="40°C icon" data-bbox="188 277 228 294"/> | 4 kg     | 0,35 kWh         | 37 l           | 3 ½            |
| Katoen 60 °C  | 8 kg     | 1,15 kWh         | 87 l           | 2 ¾ h          |
| Katoen 90 °C  | 8 kg     | 2,20 kWh         | 97 l           | 2 ¾ h          |
| Kreukherstellend 40 °C  | 4 kg     | 0,71 kWh         | 64 l           | 2 h            |
| Mix 40 °C   | 4 kg     | 0,60 kWh         | 45 l           | 1 ¼ h          |
| Fijn / Zijde 30 °C  | 2 kg     | 0,19 kWh         | 37 l           | ¾ h            |
| Wol 30 °C   | 2 kg     | 0,19 kWh         | 41 l           | ¾ h            |

| Programma        | indicaties van restvochtgehalte bij benadering** |                 |                 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|
|                  | WAT28 ...  | WAT24 ...       | WAT20 ...       |
|                  | max. 1400 T/min                                  | max. 1200 T/min | max. 1000 T/min |
| Katoen           | 48 %   | 53 %            | 62 %            |
| Kreukherstellend | 40 %   | 40 %            | 40 %            |
| Fijn / Zijde     | 30 %   | 30 %            | 30 %            |
| Wol              | 45 %   | 45 %            | 45 %            |

\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

\*\* Programma-instelling voor keuring en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C). De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.

\*\*\* Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

**WAT28650NL**

**9001325512 (9708)**

