



Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος : Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγ. φορτίο, θερμοκρασία (* = κρύο)
Βαμβακερά : Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, υφάσματα ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά	Αριθμός στροφών στυψίματος* πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος
Υπόδειξη: Στη ρύθμιση Speed κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	8 kg/5** kg, * - 90 °C ---, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Βαμβακερά Eco ◀ : Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, υφάσματα ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρισιμό αποτέλεσμα πλύσης στο πρόγραμμα Βαμβακερά .	8 kg, * - 90 °C ---, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμία για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	
Συνθετικά : Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα	4 kg, * - 60 °C ---, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό ¹ Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Μάλλινα : Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαίνουν" τα ρούχα, μεναλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλύσης)	2 kg, * - 40 °C ---, 0 - 800 στροφές/λεπτό ¹
Υποδείξεις	-
■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο. ■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.	
Γρήγορο 15'/30' : Ιδιαίτερα γρήγορο πρόγραμμα περ. 15/30 λεπτά, κατάλληλο για λιγά ελαφρά λερωμένα ρούχα	2/3,5 kg, * - 40 °C ---, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό ¹
Υπόδειξη: Στη ρύθμιση Speed εκτελείται το πρόγραμμα Γρήγορο 15' .	Speed
Ανάμεικτα : Ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα	4 kg, * - 40 °C ---, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό ¹ Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση

* μέγ.αριθμός στροφών στυψίματος ανάλογα το πρόγραμμα και το μοντέλο

** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

ει Συνοδευτικό έντυπο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Κουρτίνες : Βαριές κουρτίνες 3,5 kg ή ελαφριές κουρτίνες 25 - 30 m ²	3,5 kg, ☀ - 40 °C
Υποδείξεις	- -, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<ul style="list-style-type: none"> ■ μειωμένο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο, ■ Για ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό για κουρτίνες. ■ Από το εργοστάσιο το πλήκτρο Πρόπλυση είναι προρρυθμισμένο. Όταν δεν επιθυμείτε καμία πρόπλυση, απενεργοποιήστε το πλήκτρο. 	Speed/Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Ξέβγαλμα / Στύψιμο / Άντληση νερού	- :-
συνδυασμένο έξτρα πρόγραμμα για ξέβγαλμα, στύψιμο των ρούχων και άντληση του νερού ξεβγαλμάτος	---- , 0 - 1.400* στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Σε αυτό το πρόγραμμα η ρύθμιση νερό&Ξέβγαλμα είναι ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο.	νερό&Ξέβγαλμα
Όταν πρέπει μόνο να γίνει στύψιμο: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση νερό&Ξέβγαλμα και ενδεχομένως προσαρμόστε τον αριθμό των στροφών στυψιμάτος.	
Όταν πρέπει να γίνει μόνο άντληση: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση νερό&Ξέβγαλμα και επιλέξτε αριθμό στροφών στυψίματος 0 .	
Καθαρισμός κάδου: Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της ασπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία.	0 kg 90 °C 1.200* στροφές/λεπτό
Υποδείξεις	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας του κάδου χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων. 	
Μεταξωτά : για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια)	2 kg, ☀ - 40 °C - -, 0 - 800 στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Γιατο πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευαίσθητή ή μεταξωτά.	Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Πουπουλένια : Υφάσματα, μαξιλάρια, παπλώματα με πούπουλα που πλένονται στο πλυντήριο, κατάλληλο και για γέμισμα με συνθετικές ίνες	2 kg, ☀ - 60 °C - -, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων - προσέξτε τις επικέτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα
* μέγιστης αριθμός στροφών στυψίματος ανάλογα το πρόγραμμα και το μοντέλο	
** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Πυθμίσεις
Αθλητικά Μικροίνες : Υφάσματα από μικροίνες για άθληση και ελεύθερο χρόνο	2 kg, - 40 °C ---, 0 - 800 στροφές/λεπτό Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Υποδείξεις <ul style="list-style-type: none">■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό.■ Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) προσεκτικά από τα υπολείμματα μαλακτικού.	
Σκουρόχρωμα Jeans : Σκούρα βαμβακερά και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα. Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη	3,5 kg, - 40 °C ---, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό [*] Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Πουκάμισα : Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται οιδέρωμα	2 kg, - 60 °C ---, 0 - 800 στροφές/λεπτό
Υπόδειξη: Πλένετε τα πουκάμισα/τις μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα Μετοξωτά .	Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση
Αντιαλλεργικό : Ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα	6,5 kg, - 60 °C
Υπόδειξη: Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	---, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό [*] Speed Eco, νερό&Ξέβγαλμα, Πρόπλυση

* μέγ.αριθμός στροφών στην πλύση μεταξύ της ανάλογης πρόγραμμας και της πρόγραμμας πλύσης.
 ** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης

(στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 λίτρα	3 h
Βαμβακερά 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 λίτρα	2 ¾ h
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 λίτρα	2 h
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WA.28... // WU.28...	WA.24... // WU.24...	WA.20... // WU.20...
	μέγ. 1.400 στροφές/ λεπτό	μέγ. 1.200 στροφές/ λεπτό	μέγ. 1.000 στροφές/ λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Ευαίσθητα	40 %	40 %	40 %
Λεπτά/Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λεωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010

Πρόγραμμα + Θερμοκρασία	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Βαμβακερά Eco +	8 kg	3 ¾ h
Βαμβακερά Eco +	4 kg	3 ¾ h
Βαμβακερά Eco +	4 kg	3 ¾ h

Ρύθμιση προγράμματος με μέγιστο αριθμό στροφών για έλεγχο και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/EU με κρύο νερό (15 °C).

Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξαικονύμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος, το αποτέλεσμα της πλύσης αντιτοιχεί με αυτό της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

Υποδείξεις

- Αυτό το συνοδευτικό έντυπο αποτελεί συστατικό στοιχείο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετεπείτε χρήση.
- Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

WUQ28468GR / ...

9001328735 (9709)

