



# Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Programnév:</b> A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet
<b>Pamut:</b> strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák	centrifuga-fordulatszám*
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	kiegészítő programbeállítások
<b>Pamut</b>  ,  : strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák	8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1400* ford./perc
Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Pamut</b> programhoz.	Speed/Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Pamut</b> programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	8 kg; 40, 60 °C ----, 0 - 1400* ford./perc
<b>Mix:</b> pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Öblítés/centrifugálás/szivattyúzás</b>	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1400* ford./perc
kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására	Speed/Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Utasítás:</b> Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a <b>Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítás.	----, 0 - 1400* ford./perc
<b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.	Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Ha csak szivattyúzásra van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és válassza a <b>0</b> centrifuga-fordulatszámot.	----
* maximális centrifuga-fordulatszám programtól és modelltől függően	
** csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opcionál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Kímélőmosás:</b> műszálas vagy kevertsálas textiliák	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200* ford./perc
<b>Gyapjú</b> : kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textiliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összeményének elkerüléséhez, hosszabb programszünetek (a textiliák a mosóvízben állnak)	Speed/Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés) 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 ford./perc -
<b>Utasítások</b>	
■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka. ■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószt kell használni.	
<b>Finom/Selyem:</b> kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevertsálas szövet textiliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 ford./perc
<b>Utasítás:</b> Gépi mosáshoz megfelelő, finom textiliákhöz vagy selyemhez való mosószt kell használni.	Speed/Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Jeans (Farmer/Sötét ruha):</b> pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textiliák; a textiliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg; 30 °C ----, 0 - 1200* ford./perc
<b>Super 15'/30':</b> extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	2/3,5 kg; 30 °C ----, 0 - 1200* ford./perc
<b>Utasítás:</b> A <b>Speed</b> opcionál az <b>Super 15'</b> program fut le.	Speed
<b>Allergia plusz:</b> strapabíró pamut- vagy vászontextiliák	6,5 kg; 60 °C
<b>Utasítás:</b> Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízsint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	----, 0 - 1400* ford./perc Speed/Eco, Wasser Plus (Plusz víz és öblítés)

\* maximális centrifuga-fordulatszám programtól és modelltől függően

\*\* csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opcionál



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyisége	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Pamut 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Kímélőmosás 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WA.28...	WA.24...	WA.20...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48%	53%	62%
Kímélő	40%	40%	40%
Finom/Selyem	30%	30%	30%
Gyapjú	45%	45%	45%

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérséklettől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségtől és szennyezettségtől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

## **Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz**

A következő programok (standard programok,  szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

### **Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint**

Program	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut 	8 kg	3 ¾ h
Pamut 	4 kg	3 ¾ h
Pamut 	4 kg	3 ¾ h

Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hidegvízzel (15 °C) törtenő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.  
A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékosági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

### **Utasítások**

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- További fontos információkat a Használati és felállítási útmutatóban talál.

**WAT28391 / ...**

**9001329863 (9706)**

