








A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 Cottons (Pamut): Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák Utasítás: A SpeedPerfect beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	8 kg/5** kg;  (hideg) - 90 °C - - - (Öblítéstop), 0 - 1400* f/p =   , Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
 Cottons  Eco (Pamut  Energiatakarékos): Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a  Cottons (Pamut) programhoz hasonló mosási eredménnyel. Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a  Cottons (Pamut) programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.	8 kg;  (hideg) - 90 °C - - - (Öblítéstop), 0 - 1400* f/p Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
 Easy-Care (Könnyen kezelhető): Műszálás vagy kevert szálás anyagok	4 kg;  (hideg) - 60 °C - - - (Öblítéstop), 0 - 1200* f/p =   , Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
  Wool (Gyapjú): Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjában gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak). Utasítások <ul style="list-style-type: none"> ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert. 	2 kg;  (hideg) - 40 °C - - - (Öblítéstop), 0 - 800 f/p -
  Super (Szuper) 15'/30': Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz Utasítás: A SpeedPerfect beállítás kiválasztásakor a  Super (Szuper) 15' program indul el.	2/3,5 kg;  (hideg) - 40 °C - - - (Öblítéstop), 0 - 1200* f/p = 
 Mix (Vegyés): Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg;  (hideg) - 40 °C - - - (Öblítéstop), 0 - 1400* f/p =   , Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál *** típustól függően	

Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
<p> Jeans/Dark Wash (Sötét ruhák mosása): Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.</p> <p>Utasítás: A ruhákat kifordítva mossa.</p>	<p>3,5 kg; * (hideg) - 40 °C</p> <p>- -- (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p</p> <p>≡  , Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)</p>
<p> Rinse/Spin/Drain (Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás): Kiegészítő kombinált program a ruhák öblítéséhez és centrifugálásához, illetve az öblítővíz leeresztéséhez</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az alapértelmezett beállítás a Víz+/Öblítés+. ■ Ha csak öblítést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára. ■ Ha csak centrifugálást szeretne, kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót, és szükség esetén állítsa be a centrifugálási sebességet. ■ Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára, és kapcsolja ki a Víz+/Öblítés+ funkciót. 	<p>- ; -</p> <p>- -- (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)</p>
<p> Drum Clean (Forgódob ápolása): A dob és a külső tartály tisztítására és karbantartására szolgáló program, pl. az első mosási ciklus lefuttatása előtt, alacsony (40 °C-os vagy alacsonyabb) hőmérsékleten történő gyakori mosás esetén, vagy ha a hosszabb ideig üzemben kívül lévő mosógép kellemetlen szagot áraszt. A Forgódob ápolása jelzőfény  villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C-os vagy magasabb hőmérsékletű programot.</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indítsa el a Dob karbantartása programot ruhák behelyezése nélkül. ■ Adjon hozzá mosóport vagy fehérítőt tartalmazó mosószert. A habképződés elkerülése érdekében a mosószert gyártója által javasolt mennyiség felét használja. Ne használjon gyapjú- és kényes ruhákhoz való mosószert. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* f/p</p> <p>-</p>
<p> Delicates/Silk (Kényes/Selyem): Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)</p> <p>Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.</p>	<p>2 kg; * (hideg) - 40 °C</p> <p>- -- (Öblítóstop), 0 - 800 f/p</p> <p>≡  , Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)</p>
<p> Butter/Oil //  Red Wine //  Tomatoes (Vaj/olaj // vörösbors // paradicsom): Műszálás vagy kevert szálás anyagból készült textíliák</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Válogassa szét a ruhákat szín szerint. ■ Ne hagyja, hogy a foltok rászáradjanak, és mosás előtt távolítsa el a nagyobb maradványokat. ■ A mosási program elemei (pl. hőmérséklet, dob forgása, áztatási idő) kifejezetten a folt típusához illeszkednek. 	<p>4 kg; * (hideg) - 60 °C</p> <p>- -- (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p</p> <p>≡  , Less Ironing (Vasaláskönnny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)</p>
<p>* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál *** típusától függően</p>	


Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 Shirts/Blouses (Ingek/Üzleti öltözet): Vasalást nem igénylő ingek, blúzok, melyek anyaga pamut, vászon, műszálás vagy kevert szálás anyag Utasítások <ul style="list-style-type: none"> A készülék csak röviden centrifugálja az ingeket és a blúzokat a Less Ironing (Vasaláskönny.)*** beállítás mellett. Akassza fel száradni a ruhákat, amíg nedvesek. → Önsimító hatás Használja a  Delicates/Silk (Kénes/Selyem) programot a selyemből vagy kénes anyagokból készült ingek és blúzok mosásához. 	2 kg;  (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p   , Less Ironing (Vasaláskönny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
 AllergyPlus (Antiallergén): Pamutból vagy lenvászonból készült, tartós ruhadarabok Utasítás: Kifejezetten az olyan ruhadarabok mosásához, melyeknél magasak a higiéniai és az érzékeny bőr támasztotta követelmények – hosszabb mosási ciklus meghatározott hőmérsékleten, magasabb vízszint és hosszabb centrifugálási ciklus.	6,5 kg;  (hideg) - 60 °C - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p   , Less Ironing (Vasaláskönny.), Water +/Rinse + (Víz+/Öblítés+)
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál *** típusától függően	




Fogyasztási értékek táblázata

Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 óra
Pamut 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 óra
Könnyen kezelhető 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Kénes/Selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
 Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28... Max. 1400 f/p	WAN24... Max. 1200 f/p	WAN20... Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Könnyen kezelhető	40 %	40 %	40 %
Kényes/Selyem	30 %	30 %	30 %
 Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.
A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonyági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (◻ jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut ◻ Eco + ◻60°C**	8 kg	3 1/2 óra
Pamut ◻ Eco + ◻60°C**	4 kg	3 1/2 óra
Pamut ◻ Eco + ◻40°C**	4 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékosági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.

- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

WAN28290BY

9001338896 (9708)

