







A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
<p>Pamut: Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák</p> <p>Pamut + előmosás: Program előmosással; ossza el a mosószert az I és II jelű rekeszek között</p> <p>Utasítás: A SpeedPerfect beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.</p>	<p>6 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p>Pamut  : Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák</p> <p>Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a Pamut programhoz hasonló mosási eredménnyel.</p> <p>Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb vízhőmérsékletet kíván használni, használja a Pamut programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.</p>	<p>6 kg; 40, 60 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>-</p>
<p>Öblítés: Plusz öblítés választható centrifugálási sebességgel</p>	<p>-; -</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>-</p>
<p>Centrifuga / Sziv.: Plusz centrifugálás választható centrifugálási sebességgel. Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára.</p> <p>Utasítás: A „Késleltetett indítás” funkció idejének kijelzése csak a program újraindításakor frissül.</p>	<p>-; -</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>-</p>
<p>Kímélőmosás: Műszálás vagy kevert szálás anyagok</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p> Gyapjú: Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak).</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p</p> <p>-</p>
<p>* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ</p> <p>** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál</p> <p>*** típustól függően</p>	


Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
Finom / selyem: Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál)	2 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 800 f/p ⇒  
Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	
Mix: Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; 40 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p ⇒  
Sötét ruhanemű: Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák.	3,5 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p ⇒  
Utasítás: A ruhákat kifordítva mossa.	
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a SpeedPerfect beállításnál	
*** típustól függően	




Fogyasztási értékek táblázata

Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	6 kg	0,29 kWh	73 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	6 kg	1,01 kWh	73 l	3 óra
Pamut 60 °C	6 kg	1,20 kWh	73 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	6 kg	2,25 kWh	84 l	2 1/2 óra
Kímélőmosás 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
 Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélőmosás	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
 Gyapjú	45 %	45 %	45 %

Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.

* A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonyági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (<input type="checkbox"/> jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut <input type="checkbox"/>60°C**	6 kg	3 1/2 óra
Pamut <input type="checkbox"/>60°C**	3 kg	3 1/2 óra
Pamut <input type="checkbox"/>40°C**	3 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékosági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

WAN28090

9001340904 (9707)

