





## Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<p><b>Nom du programme</b> Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient</p>	Charge max. ; * Charge de linge réduite en cas de réglage sur speed Température Vitesse d'essorage Réglages de programme possibles
<p> <b>Coton</b> Textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin + Prélavage : pour du linge très sale ; répartir le produit lessiviel dans le compartiment I et II</p>	max. 5 kg / 3 kg * cold - <b>60</b> - 90°C --- ... <b>1200</b> tr/min Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +
<p><b>Synthétiques</b> Textiles en synthétiques ou tissus mixtes + Prélavage : Prélavage à 30°C</p>	max. 2,5 kg cold - <b>40</b> - 60°C --- ... <b>1200</b> tr/min Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +
<p><b>Mix</b> Mélange de textiles en coton et en synthétiques</p>	max. 2 kg cold - <b>40</b> °C --- ... <b>1200</b> tr/min Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +
<p><b>Délicat/Soie</b> Pour textiles délicats, mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie) <b>Remarque :</b> Utilisez une lessive pour linge délicat et/ou pour la soie adaptée au lavage en machine.</p>	max. 2 kg cold - <b>30</b> - 40°C --- ... <b>600</b> ...800 tr/min Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<p> <b>Laine</b></p> <p>Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton.</li> <li>■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - <b>30</b> - 40°C</p> <p>--- ...<b>800</b> tr/min</p> <p>-</p>
<p><b>Rinçage</b></p> <p>Rinçage plus avec essorage</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>--- ...<b>1200</b> tr/min</p> <p>Niveau d'eau +</p>
<p><b>Couleurs sombres</b></p> <p>Textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - <b>30</b> - 40°C</p> <p>--- ... <b>800</b>...1200 tr/min</p> <p>Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +</p>
<p><b>Chemises</b></p> <p>Chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes</p> <p><b>Remarque :</b> Lavez les chemises/chemisiers en soie avec le programme Délicat/Soie.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - <b>40</b> - 60°C</p> <p>--- ...<b>400</b> ... 800 tr/min</p> <p>Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +</p>
<p><b>Textiles sport</b></p> <p>Textiles de sport et de loisirs en microfibre</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.</li> <li>■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du bac à produit lessiviel.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>cold - <b>30</b> - 40°C</p> <p>--- ...<b>800</b> tr/min</p> <p>Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +</p>
<p><b>Délicat</b></p> <p>Textiles solides en coton ou en lin</p> <p><b>Remarque :</b> Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.</p>	<p>max. 4,5 kg / 3 kg *</p> <p>cold - <b>40</b> - 60°C</p> <p>--- ...<b>1200</b> tr/min</p> <p>Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +</p>

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<b>Lingerie</b> Pour dessous délicats lavables, par ex. en velours, dentelle, lycra, soie ou satin	max. 1 kg cold - <b>30</b> - 40°C --- ... <b>600</b> tr/min Speed Perfect, Eco Perfect, Niveau d'eau +
<b>Express 15/30 min</b> Programme express d'env. 30 min., adapté aux petits lots de linge légèrement sales	max. 3 kg / 1 kg * cold - <b>30</b> - 40°C --- ... <b>800</b> ... 1200 tr/min Speed Perfect
<b>Remarque :</b> durée du programme plus courte (env. 15 min) avec le réglage de programme Speed Perfect	
<b>Essorage/</b> Essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage	- -
<b>Vidange</b> Pompage de l'eau de rinçage	--- ... <b>1200</b> tr/min -
<b>Remarque :</b> Vidange de l'eau de rinçage sans essorage spécial avec --- (arrêt cuve pleine = sans essorage final)	



## Tableau des valeurs de consommation

### Durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)


Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	5 kg	0,20 kWh	53 l	2 1/4 h
Coton 40 °C	5 kg	0,65 kWh	53 l	2 1/4 h
Coton 60 °C	5 kg	0,81 kWh	53 l	2 1/4 h
Coton 90 °C	5 kg	1,45 kWh	58 l	2 1/4 h
Synthétiques 40 °C	2,5 kg	0,48 kWh	50 l	1 3/4 h
Mix rapide 40 °C	2 kg	0,39 kWh	44 l	1 1/4 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,25 kWh	34 l	3/4 h
Laine 30 °C	2 kg	0,20 kWh	44 l	3/4 h






Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WLG24 ... max. 1200 tr/min	WLG20 ... max. 1000 tr/min	WLG16 ... max. 800 tr/min
Coton	58 %	68 %	80 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

## Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015 / 2010	Charge	Durée approximative du programme
Programme Coton  + touche  Eco Perfect	5 kg	4 h
Programme Coton  + touche  Eco Perfect	2,5 kg	4 h
Programme Coton  + touche  Eco Perfect	2,5 kg	2 1/2 h

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).  
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

**WLG24260FF**

**9001355629 (9712)**

