
























































Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Programnév: A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☀ = hideg)
	centrifuga-fordulatszám*
	kiegészítő programbeállítások
 Cottons (Pamut): strapabíró textíliák, kifőzhető pamut vagy vászon textíliák	9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C
	----, 0–1400* ford/perc
Utasítások	Speed Eco ≡    , előmosás  , víz+ 
■ Az Eco opciónál a mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a programot az Eco opció nélkül, adott esetben magasabb hőmérséklettel.	
■ A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	
 Easy-Care (Kímélő mosás): műszálás vagy kevertszálás textíliák	4 kg; ☀ - 60 °C
	----, 0–1200 ford/perc
	Speed Eco ≡    , előmosás  , víz+ 
 Wool (Gyapjú): kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összemelésének elkerüléséhez, hosszabb programszűnetek (a textíliák a mosóvízben állnak)	max. 2 kg; ☀ - 40 °C
	----, 0–800 ford/perc
	-
Utasítások	
■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.	
■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószeret kell használni.	
 Super Quick (Extra rövid 15'/30'): extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C
	0–1200 ford/perc
Utasítás: A Speed opciónál az Extra rövid 15' program fut le.	Speed ≡ 
»  Quick Mix: pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	4 kg; ☀ - 40 °C
	----, 0–1400* ford/perc
	Speed Eco ≡    , előmosás  , víz+ 
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően	
** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p> Night Wash Mix: különösen halk mosóprogram éjszakai mosáshoz, pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz alkalmas</p> <p>Utasítás: deaktivált vége jelzés</p>	<p>4 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0-1200 ford/perc</p> <p>Speed Eco    </p> <p>előmosás  , víz+ </p>
<p> Rinse (Öblítés): extra öblítés megválasztható centrifuga-fordulatszám-al</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0-1400** ford/perc</p> <p>-</p>
<p> Centrifugálás/Szivattyúzás  (Spin/Drain): extra centrifugálás megválasztható centrifuga-fordulatszám-al Ha csak szivattyúzni kell, állítsa a centrifuga-fordulatszámot 0-ra.</p> <p>Utasítás: A késleltetett indítás idejének kijelzője csak a program indítása után aktualizálódik.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0-1400** ford/perc</p> <p>-</p>
<p> Drum Clean (Dobápolás): Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor.</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül. ■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószert használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószert. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 ford/perc</p> <p>-</p>
<p> Delicates/Silk (Finommosás/Selyem): érzékeny, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)</p> <p>Utasítás: Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert kell használni.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0-800 ford/perc</p> <p>Speed Eco    </p> <p>előmosás  , víz+ </p>
<p> Down (Pehelytoll): géppel mosható, pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók; alkalmas műszál töltetű is</p> <p>Utasítás: A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószert, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószert takarékosan adagolja.</p>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0-1200 ford/perc</p> <p>Speed Eco    </p> <p>víz+ </p>
<p> Sportswear: sportruházat, mikroszálas textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni. ■ Mosás előtt a mosószertartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítőszert-maradványoktól. 	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0-800 ford/perc</p> <p>Speed Eco    </p> <p>előmosás  , víz+ </p>
<p>* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően</p> <p>** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciónál</p>	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
 Jeans/Drak Wash (Farmer/Sötét ruha): pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg;  - 40 °C ---, 0-1200 ford/perc Speed Eco    előmosás  , víz+ 
 Shirts/Blouses (Ingek/Business): vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok	2 kg;  - 60 °C ---, 0-800 ford/perc Speed Eco    előmosás  , víz+ 
Utasítások <ul style="list-style-type: none"> ■ A Gyűrődésvédelem (modelltől függően) opcionál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. —> A ruhanemű magától kisimul. ■ A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzokat a Finom/Selyem programmal mossa. 	
 AllergyPlus: strapabíró pamut vagy vászon textíliák	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ---, 0-1400* ford/perc Speed Eco    előmosás  , víz+ 
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a Speed opcionál	



Fogyasztási értékek

Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamut Eko** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Pamut Eko** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Pamut Eko** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Pamut 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Gyors/Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finommosás/Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai***		
	WAT28... max. 1400 ford/perc	WAT24.. max. 1200 ford/perc	WAT20... max. 1000 ford/perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő mosás	40 %	40 %	40 %
Finommosás/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

** Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez. A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől.

*** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

WAT28491BY

9001469865 (9906)

