

Des solutions de nettoyage qui s'adaptent à vos besoins.



Des solutions de nettoyage et d'entretien pour chaque équipement



Machine à café



Plaque de cuisson



Fours intégrables



Hotte murale



Lave linge



Aspirateurs



BOSCH

6 1 1 0 0

△ ☆ 🔍 8 0

BOSCH



311859

Gel nettoyant pour four

Élimine efficacement les incrustations et les dépôts brûlés dans les fours, à vapeur et micro-ondes. Formule puissante pour un nettoyage complet des marques tenaces et projections de graisse.



311900

Plaque de cuisson

Kit complet pour nettoyer, protéger et entretenir les plaques vitrocéramiques et à induction. Assure une brillance impeccable et préserve la surface des rayures et résidus incrustés.

Four

Plaque de cuisson





12009727

Filtre à charbon actif

Absorbe et neutralise les odeurs pendant la cuisson, contribuant à maintenir une cuisine propre.



11004680

Filtre à charbon actif Bosch

Conçu pour purifier l'air de la cuisine. Élimine les odeurs de graisse et de nourriture en neutralisant les mauvaises odeurs pour un air plus frais.



11049702

Filtre anti-odeurs Clean Air Standard

Élimine et neutralise les odeurs, y compris celles de poisson grâce à un traitement spécifique.



17006795

Filtre Standard Clean Air

Filtre standard pour hotte, conçu pour purifier l'air efficacement et garantir une cuisine sans odeurs.



20004001

Filtre à odeurs CleanAir Plus pour hotte

Filtre anti-odeurs innovant avec technologie avancée, spécialement conçu pour les hottes en mode recirculation.



311975

Pastilles détartrantes 2 en 1

Éliminent rapidement et efficacement le calcaire des machines à café et bouilloires. Faciles à doser, un comprimé par traitement.



311979

Tablette de nettoyage pour machine à café

Nettoie les résidus de café, marc, graisse et huiles pour prévenir les blocages. Idéales pour les machines à café et les thermos.





17000705

Cartouche filtrante pour machine à café

Améliore le goût et l'arôme du café tout en protégeant contre le calcaire, le chlore, le plomb et le cuivre.



312453

Pastilles détartrantes Bosch

Adaptées aux machines à café, bouilloires et distributeurs d'eau chaude. Éliminent puissamment le calcaire pour prolonger la durée de vie et les performances des appareils.



Aspirateur



Sacs aspirateur G ALL

Garantissent une puissance d'aspiration optimale et une faible consommation, même lorsque le sac est plein. Les sacs d'origine Bosch prolongent la durée de vie de l'appareil et assurent une protection maximale du moteur grâce à leurs 4 couches, offrant ainsi une haute efficacité.



312257

Nettoyant pour lave-vaisselle

Formule sans microplastiques. Nettoie en profondeur les filtres, bras de lavage et pièces internes, éliminant graisses, odeurs et saletés pour un lave-vaisselle impeccable.





311946

Poudre de nettoyage pour acier inoxydable

Élimine efficacement saleté et taches tenaces pour un nettoyage optimal des surfaces en inox.



311964

Kit de nettoyage et d'entretien

Contient de la poudre nettoyante et 5 chiffons imprégnés d'huile pour protéger et entretenir l'acier inoxydable.



311945

Huile de conditionnement pour acier inoxydable

Redonne de l'éclat et protège les surfaces inox des marques et empreintes digitales. Sans danger pour les aliments.



312207

Dégraissant concentré

Élimine les graisses tenaces sur diverses surfaces : hottes, carrelage, verre, plaques de cuisson, micro-ondes et inox.

Lave-linge





311925

Nettoyant en poudre pour lave-linge

Préserve votre lave-linge et garantit un linge impeccable. Élimine les odeurs et maintient la machine propre.



312111

Kit d'entretien pour sèche-linge

Kit complet pour entretenir votre sèche-linge, garantissant son bon fonctionnement et sa longévité.



311972

solution de détartrage liquide pour fer à vapeur

Élimine efficacement le calcaire pour maintenir les performances de votre fer à vapeur et prolonger sa durée de vie.



311928

Nettoyant pour lave-linge

Assure un intérieur propre et hygiénique pour de meilleurs résultats de lavage. Élimine les dépôts dans le tambour et les tubes, y compris les résidus de détergent, et aide à prévenir les mauvaises odeurs.



312137

Nettoyant pour réfrigérateur Bosch

Nettoyant efficace pour garder votre réfrigérateur propre et frais.



Réfrigérateur



Votre avis compte.

Votre retour est précieux pour améliorer nos services jour après jour. En donnant votre accord au technicien ou au support, vous recevrez une enquête de satisfaction par SMS.



17:51

4G 81%



BOSCH



Bosch Maroc

Comment s'est passée votre expérience avec Bosch ?



📍 [bosch-home.ma](https://www.bosch-home.ma)

BSH Electroménagers Maroc S.A.

311, Boulevard Ghandi
20 410 Casablanca

08 01 00 00 70



www.bosch-home.ma