










Krátký návod

Před prvním použitím spotřebiče si bezpodmínečně přečtěte návod k použití a montáži a jednejte podle nich.





BOSCH





V případě potřeby



V případě potřeby



Po ukončení programu



Přehled programů

Druh prádla Dodržujte nálepky pro ošetřování!	Množství prádla do	Program	Stupeň znečištění, poznámky *	Přídavné funkce/ Nastavení	Trvání programu v hod. (cca) ***
Odolné textilie, prádlo na vyvážku např. z bavlny nebo lnu 	5,0 kg		lehce až normálně	bez	1:58
			málo až lehce		0:48 – 1:02
			snižuje počet otáček odstředování		
			prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě		1:47
			se skvrnami	bez	2:10
			silně	bez	2:25
			silně	bez	2:01
Nemačkávé textilie např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směšových tkanin 	3,0 kg (nebo 8 košil)		lehce až normálně	bez	1:18
			málo až lehce		0:40 – 0:53
			snižuje počet otáček odstředování		
			prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě		1:07
Choulostivé, prací textilie např. hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo směšové tkaniny (např. záclony) 	2,0 kg		lehce až normálně	bez	0:45
			málo až lehce		0:34
			snižuje počet otáček odstředování		
			prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě		0:41
Ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny , např. z kašmíru, mohéru nebo angory, vhodné také pro ručně prané hedvábí 	2,0 kg		lehce až normálně	bez	0:50
			málo až lehce		0:29 – 0:33
			snižuje počet otáček odstředování		
			prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě		0:47

Přídavné programy

Volič programu	Poznámky / použití	Trvání programu v min. (cca) ***
 Máčení	Máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení. Dodržujte pokyny k max. počtu otáček odstředění uvedené v návodu k použití a návodu pro instalaci.	0:20
 Odstředování	Odstředovací proces k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány. Dodržujte pokyny k max. počtu otáček odstředění uvedené v návodu k použití a návodu pro instalaci.	0:11
 Odčerpání	Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením  . Šetrné ošetřování choulostivého prádla.	0:01

* U všech programů bez předpírky dávkuje prací prostředek do komory II (levé).

** Prací prostředek rozdělíte do komor I a II.

*** Doba trvání programu se odchyluje od uvedených hodnot v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, přírodní teplotě, prostorové teplotě, druhu a množství prádla, použitým pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Další informace naleznete v návodu k použití a návodu pro instalaci.
Pečlivě si je prosím přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny.