

Guida rapida dei programmi

Tipo di biancheria	Quantità di biancheria	Programma	Grado di sporco, avvertenze	Funzioni supplementari	Durata programmi in Min. (ca.) *
Tessuti resistenti di cotone o lino, tessuti resistenti alla bollitura 	4,5 kg	Colorati 30, 40, 60 °C	leggero–normale	nessuna	115
			scarso–leggero	«	75
			riduz. squalciture	«	130
			risciacquo supplem.	«	125
			la biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo	«	105
			Energico/Macchie 60 °C	nessuna	135
Tessuti facili da trattare, di cotone, sintetico o misto 	2,0 kg	Sintetici 30, 40, 60 °C	leggero–normale	nessuna	75
			scarso–leggero	«	45
			riduz. squalciture	«	80
			risciacquo supplem.	«	85
			la biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo	«	65
			Delicati 30 °C	nessuna	45
Tessuti delicati, facili da trattare, di cotone, seta, sintetico o misto (per es. tende) 	2,0 kg	Delicati 30 °C	leggero–normale	nessuna	45
			scarso–leggero	«	40
			riduz. squalciture	«	50
			risciacquo supplem.	«	55
			la biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo	«	40
			Lana freddo, 30 °C	nessuna	45
Tessuti lavabili di lana o misto lana 	2,0 kg	Lana freddo, 30 °C	leggero–normale	nessuna	45
			scarso–leggero	«	35
			riduz. squalciture	«	55
			risciacquo supplem.	«	60
			la biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo	«	50

Programmi supplementari

Selettore programmi	Avvertenze/uso	Durata del programma in min. (ca.) *
Risciacquo	Ciclo di risciacquo separato con centrifugazione finale a max. 800 giri/min., per tessuti facili da trattare. Risciacquo di biancheria lavata a mano oppure per inamidare.	15
Centrifugazione	Ciclo di centrifugazione a max. 800 giri/min. La pompa scarica l'acqua di lavaggio o l'acqua di risciacquo prima della centrifugazione. Centrifugazione di biancheria lavata a mano.	10
Scarico asqua	La pompa scarica l'acqua di risciacquo dopo un programma di lavaggio con «	2
	Trattamento delicato di biancheria sensibile.	

* La durata del programma differisce dai valori indicati a seconda della pressione, durezza e temperatura di afflusso dell'acqua, temperatura ambiente, tipo e quantità della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione di rete e funzioni supplementari selezionate.

Trovate ulteriori informazioni nelle istruzioni per l'uso e l'installazione. Preghiamo di leggerle attentamente ed interamente e di osservare le istruzioni di sicurezza.