





TES6...



de Kurzanleitung
en Quick reference guide




Beispiel Zubereitung
Latte Macchiato
sehr stark / groß

Sample Preparation
Latte Macchiato
very strong / large







Service-Programm
milk clean

Service Program
milk clean










Manuelles Reinigen
Milchsystem

Manual clean
Milk system



Reinigen
Brüheinheit

Clean
Brewing unit




Bitte unbedingt die Sicherheits-
hinweise in der Gebrauchsanleitung
lesen und beachten.

Please read the safety information
in the instruction manual carefully.



Aufbewahrungsfach für
Kurzanleitung

Storage compartment for
quick reference guide




Service-Programm
calc'nClean

Service Program
calc'nClean

1
calc'nClean notwendig
→ 3 Sek. menu drücken

calc'nClean necessary
→ press menu for 3 sec




3
menu
3 Sek.
3 sec.

4
calc'nClean
Fortsetzen: start drücken
Abbruch: ☒ drücken


calc'nClean
Continue: Press start
Cancel: Press ☒

5
start / stop




8
1 L
34 fl.oz.

9
start / stop




11
max.
0.5 L
17 fl.oz.

12
start / stop
ca. 20 Min.
approx. 20 min.



14
start / stop
ca. 8 Min.
approx. 8 min.




Service-Programm
Entkalken

Service Program
Descale

1
Entkalken notwendig
→ 3 Sek. menu drücken

Descaling necessary
→ press menu for 3 sec




3
menu
3 Sek.
3 sec.

4
Entkalken
Fortsetzen: start drücken
Abbruch: ☒ drücken

Descale
Continue: Press start
Cancel: Press ☒

5
start / stop




8
0.5 L
17 fl.oz.


9
start / stop

10
max.
0.5 L
17 fl.oz.

11
start / stop
ca. 20 Min.
approx. 20 min.



13
start / stop
ca. 1 Min.
approx. 1 min.




Service-Programm
Reinigen

Service Program
Clean

1
Reinigen notwendig
→ 3 Sek. menu drücken

Cleaning necessary
→ press menu for 3 sec




3
menu
3 Sek.
3 sec.

4
Reinigen
Fortsetzen: start drücken
Abbruch: ☒ drücken

Clean
Continue: Press start
Cancel: Press ☒

5
start / stop



10
start / stop
ca. 7 Min.
approx. 7 min.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



8001032541

960303