



Collegate il vostro frigorifero – con il futuro.



# Home Connect. Una app per tutto.

Home Connect è la prima app che lava e asciuga il bucato, lava i piatti, cuoce al forno, fa il caffè e guarda nel frigorifero al posto vostro. Diversi elettrodomestici, marche differenti. Home Connect li connette e li rende mobili.

Quindi: molte nuove possibilità per organizzare al meglio la vostra vita di tutti i giorni. Approfittate dell'assistenza comoda, scoprite le informazioni offerte e sbrigate le faccende domestiche in tutta semplicità tramite smartphone o tablet. In poche parole: benvenuti in un nuovo modo di concepire la quotidianità.



# Il vostro nuovo modo di concepire il quotidiano.

## Più comodo.

Con Home Connect azionate i vostri elettrodomestici quando volete, dove volete. In modo semplicissimo e intuitivo tramite smartphone o tablet. Così risparmiate tempo e fatica e potete dedicarvi ad altre cose per voi più importanti.

## Più facile.

Gestite facilmente le impostazioni di comando come i segnali acustici o i singoli programmi dall'app tramite lo schermo touch. È persino più facile e preciso che facendolo dall'apparecchio e avrete direttamente a portata di mano i dati, le istruzioni per l'uso e molti video introduttivi.

## Più interazione.

Lasciatevi ispirare e scoprirete tante proposte pensate appositamente per i vostri apparecchi: ricettari, consigli per l'uso e molto altro. Potrete in qualsiasi momento ordinare gli accessori giusti in pochi clic.



## Sfruttate tutto il meglio del vostro frigorifero con Home Connect.

Con Home Connect potete guardare subito dentro il vostro frigorifero con lo smartphone, proprio come se foste a casa. Nelle prossime pagine scoprirete come collegare il vostro frigorifero all'avveniristica app Home Connect e come approfittare di molti altri vantaggi. Tutte le informazioni importanti su Home Connect sono disponibili sul sito [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



### Cosa vi serve per collegare il vostro frigorifero a Home Connect?

- Il vostro smartphone o tablet dispone di un sistema operativo aggiornato all'ultima versione.
- La portata della vostra rete domestica (WLAN) raggiunge il luogo in cui è installato il frigorifero.

**Nome e password della vostra rete domestica (WLAN):**

Nome della rete (SSID): \_\_\_\_\_

Password (Key): \_\_\_\_\_

- La rete domestica è collegata a Internet e la funzione WLAN è attiva.
- Il frigorifero è stato rimosso dall'imballaggio e installato.

# Passaggio 1: installazione dell'app Home Connect

**A** Aprite l'App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) dal vostro smartphone o tablet.

**B** Cercate «**Home Connect**» nello store.

**C** Selezionate l'app Home Connect e installatela sul vostro smartphone o tablet.

**D** Aviate l'app e impostate l'accesso a Home Connect. L'app vi guiderà attraverso la procedura di accesso. Prendete nota dell'indirizzo e-mail utilizzato e della password scelta.

## Dati di accesso a Home Connect:

e-mail: \_\_\_\_\_


password: \_\_\_\_\_



Verificate la disponibilità su [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



## Passaggio 2 (prima messa in funzione): collegamento del frigorifero alla rete domestica (WLAN)




**A** Collegate la spina del frigorifero come indicato nelle istruzioni per l'uso allegate.



**B** Verificate se il router della rete domestica dispone di funzione WPS (collegamento automatico) (per informazioni consultate il manuale del vostro router).

**C** Il vostro router dispone di funzione WPS (collegamento automatico)?



Il router dispone di funzione WPS?

**In tal caso procedete al  
passaggio 2.1 –  
collegamento automatico (WPS).**




o

Il router non dispone di funzione WPS  
o non ne siete sicuri?

**In questo caso, procedete con il passaggio 2.2 –  
Collegamento manuale (modalità avanzata).**




## Passaggio 2.1: collegamento automatico del frigorifero alla rete domestica (WLAN)



- A** Premete i tasti «**super**» e «**lock/alarm off**» al centro, contemporaneamente, per 5 secondi. Sul display compare «**Cn**» (Connectivity = menu Home Connect).

Premendo più a lungo il tasto «**lock/alarm off**» al centro si attiva il blocco tasti. Per disattivarlo tenete nuovamente premuto il tasto «**lock/alarm off**» al centro.



- B** Premete il tasto «°**C**». Sul display vengono visualizzati «**AC**» (collegamento automatico) e «**OF**».


- C** Premete il tasto «**+**» per avviare il collegamento automatico. Sul display viene ora visualizzata per 2 minuti un'animazione. Durante questo intervallo eseguite le operazioni seguenti.

- D** Entro 2 minuti attivate la funzione WPS sul router della rete domestica (alcuni router hanno ad esempio un tasto WPS/WLAN. Le relative informazioni si trovano nel manuale del router).

- E** Se il collegamento è stato stabilito, sul display lampeggia «**On**».

**Quindi procedete direttamente al passaggio 3.**


Se sul display lampeggia «**OF**» per 3 secondi, non è stato possibile instaurare il collegamento entro 2 minuti. Ricominciate dal punto A oppure eseguite il collegamento manuale (passaggio 2.2).



Dopo diversi istanti di inutilizzo, il menu si chiude automaticamente.

Ripartite dal punto **A**


## Passaggio 2.2: collegamento manuale del frigorifero alla rete domestica (WLAN)



La maggior parte dei router WLAN dispone di funzione WPS. Se il router WLAN presente non è dotato di questa funzione o se non siete sicuri, potete collegare il frigorifero manualmente alla rete domestica.

- A** Premete i tasti «**super**» e «**lock/alarm off**» al centro, contemporaneamente, per 5 secondi. Sul display compare «**Cn**» (Connectivity = menu Home Connect).

Premendo più a lungo il tasto «**lock/alarm off**» al centro si attiva il blocco tasti. Per disattivarlo tenete nuovamente premuto il tasto «**lock/alarm off**» al centro.



- B** Premete il tasto «**°C**» due volte finché sul display non vengono visualizzati «**SA**» (collegamento manuale) e «**OF**».

- C** Premete il tasto «**+**» per avviare il collegamento manuale. Sul display viene visualizzata per massimo 5 minuti un'animazione. Durante questo intervallo eseguite le operazioni seguenti.

- D** Per la trasmissione di dati, il frigorifero ha ora una propria rete WLAN con il nome della rete (SSID) «HomeConnect», alla quale è possibile accedere dal proprio smartphone o tablet.

- E** A tal fine, passate al menu generale delle impostazioni dello smartphone o tablet e richiamate le impostazioni WLAN.



### Consiglio

In caso di collegamento manuale il frigorifero crea una propria rete WLAN (Soft Access Point - SAP) a cui accedere con il vostro smartphone o tablet.



Dopo diversi istanti di inutilizzo, il menu si chiude automaticamente. Ripartite dal punto **A**



**F** Collegate il vostro smartphone o tablet con la rete WLAN (SSID) «**HomeConnect**» (la password WLAN [Key] è «HomeConnect»). Il processo di collegamento può durare fino a 60 secondi!



**G** Una volta completato con successo il collegamento, aprite l'app Home Connect sul vostro smartphone o tablet.




**H** A questo punto l'app impiegherà alcuni secondi per cercare il frigorifero. Una volta trovato il frigorifero, inserite il nome della rete (SSID) e la password (Key) della vostra rete domestica (WLAN) nei campi corrispondenti.



**I** Premete quindi su «**Trasmettere all'elettrodomestico**».



**J** Se il collegamento è stato stabilito, sul display lampeggia «**On**».




Sul display compare «**OF**». Non è stato possibile instaurare il collegamento entro 5 minuti. Controllate se il frigorifero rientra nella portata della rete domestica (WLAN) e all'occorrenza ripetete la procedura.



## Passaggio 3: collegamento del frigorifero all'app Home Connect



- A Premete i tasti «**super**» e «**lock/alarm off**» al centro, contemporaneamente, per 5 secondi. Sul display compare «**Cn**» (Connectivity = menu Home Connect).
- B Quindi premete il tasto «°**C**» finché sul display non viene visualizzato «**PA**» (Pairing = collegamento tra il frigorifero e l'app).



- C Premete il tasto «**+**» per collegare il frigorifero all'app. Sul display compare un'animazione.
- 

D Se il collegamento è stato stabilito, sul display compare «**On**».

E Prendete in mano il dispositivo mobile. Selezionate «**+**» (Aggiungi) nell'app Home Connect quando viene visualizzato il vostro frigorifero.




F Se il frigorifero non viene visualizzato automaticamente, nell'app premete «**Cercare l'elettrodomestico**» e poi «**Connettere all'elettrodomestico**».

G Seguite le istruzioni dell'app per concludere la procedura.

H Se il collegamento è stato stabilito, sul display lampeggia «**On**» per 3 secondi.

I Il frigorifero è ora collegato all'app. Una volta stabilito il collegamento, sul display vengono visualizzati «**PA**» e «**On**».



**Se il collegamento non viene stabilito:** assicuratevi che il vostro smartphone o tablet si trovi all'interno della rete domestica (WLAN). Ripetete la procedura del passaggio 3. Se sul display viene visualizzato «**Er**» potete resettare il frigorifero. Per maggiori informazioni sul reset e altri consigli consultate le istruzioni per l'uso.



## Il futuro è già arrivato a casa vostra.

Il vostro nuovo frigorifero con funzione Home Connect fa parte della nuova generazione di elettrodomestici per la domotica. Sapevate che sono molti gli elettrodomestici dotati della funzione Home Connect? In futuro potrete comandare da remoto e gestire forni, lavastoviglie, macchine da caffè automatiche, lavatrici e asciugabucato dei principali marchi di elettrodomestici in Europa. Scoprite il futuro dei lavori domestici e gli innumerevoli vantaggi offerti da una gestione in rete delle faccende domestiche: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).




## La vostra sicurezza, la nostra massima priorità.

### **Sicurezza dei dati:**

Lo scambio di dati avviene sempre in modo criptato. Home Connect soddisfa gli standard di sicurezza più elevati e l'app è certificata TÜV Trust IT. Ulteriori informazioni riguardo alla protezione dei dati sono disponibili sul sito [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### **Sicurezza dell'apparecchio:**

per utilizzare in modo sicuro il vostro apparecchio con Home Connect, attenetevi alle avvertenze di sicurezza contenute nelle corrispondenti istruzioni per l'uso.



Prendetevi la libertà di organizzare  
il vostro quotidiano come volete.



Avete domande oppure volete rivolgervi all'assistenza  
telefonica Home Connect?  
Visitate il nostro sito [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

8001 037 737

**Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH**

Apple App Store e iOS sono marchi di Apple Inc.  
Google Play Store e Android sono marchi di Google Inc.

Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance

Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH  
Gruppo di imprese TÜV AUSTRIA