



Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον.
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Το μέλλον τώρα ξεκινά στο σπίτι σας! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το Home Connect *

Συγχαρητήρια για το ψυγείο σας του μέλλοντος, που διευκολύνει και κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινότητά σας ήδη από σήμερα.

Άνεση.


Με το Home Connect ελέγχετε τις οικιακές συσκευές σας, όποτε θέλετε, όπου θέλετε. Εντελώς απλά και διαισθητικά μέσω smartphone ή tablet. Έτσι εξοικονομείτε τρεχάματα και χρόνους αναμονής και έχετε απλά περισσότερο χρόνο για τα πράγματα, τα οποία σας είναι πραγματικά σημαντικά.

Ευκολία.

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις χειρισμού, όπως ηχητικά σήματα ή εξατομικευμένα προγράμματα απλά στην εφαρμογή στην έξυπνη οθόνη αφής. Αυτό γίνεται ακόμη ευκολότερα απ' ό,τι στην ίδια τη συσκευή και εσείς έχετε όλα τα δεδομένα, όπως τις οδηγίες χρήσης απευθείας πρόχειρα.

Δικτύωση.

Εμπνευστείτε και ανακαλύψτε πολλές πρόσθετες προσφορές, που ταιριάζουν ακριβώς στις συσκευές σας: Συλλογές συνταγών, συμβουλές για τη χρήση των συσκευών και πολλά άλλα. Με λίγα "κλικ" μπορείτε οποτεδήποτε να παραγγείλετε τα κατάλληλα εξαρτήματα.



* Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.


Τι χρειάζεστε, για να συνδέσετε την οικιακή συσκευή σας με το Home Connect;

- Ένα smartphone ή tablet, εξοπλισμένο με την τρέχουσα έκδοση του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος.
- Μια λήψη οικιακού δικτύου (Wi-Fi) στη θέση τοποθέτησης της οικιακής συσκευής.
Όνομα και κωδικός του οικιακού δικτύου σας (Wi-Fi):

Όνομα δικτύου (SSID): _____

Κωδικός (Key): _____

Πιο εύκολη καθημερινότητα σε τρία βήματα:



1. Εγκατάσταση εφαρμογής (App)

2. Σύνδεση οικιακής συσκευής στο Wi-Fi

3. Σύνδεση οικιακής συσκευής στην εφαρμογή (App)

Βήμα 1: Ρυθμίστε την εφαρμογή (App) Home Connect



- A** Στο smartphone ή στο tablet σας ανοίξτε το App Store (συσκευές Apple) ή το Google Play Store (συσκευές Android).
- B** Εισάγετε στο Store το κριτήριο αναζήτησης "**Home Connect**".
- C** Επιλέξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και εγκαταστήστε την στο smartphone ή στο tablet σας.
- D** Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) και δημιουργήστε την πρόσβασή σας Home Connect. Η εφαρμογή (App) σας οδηγεί εδώ μέσα από τη διαδικασία σύνδεσης. Σημειώστε στο τέλος τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό σας.



Δεδομένα πρόσβασης Home Connect:


E-mail: _____

Κωδικός: _____



Ελέγξτε παρακαλώ τη διαθεσιμότητα στη διεύθυνση www.home-connect.com

Βήμα 2 (Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά): Συνδέστε το ψυγείο σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)




A Συνδέστε το φις του ψυγείου σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.



B Ελέγξτε, εάν ο δρομολογητής του οικιακού δικτύου σας διαθέτει μια λειτουργία WPS (αυτόματη σύνδεση). Ορισμένοι δρομολογητές έχουν π.χ. ένα πλήκτρο WPS. (Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.)

C Διαθέτει ο δρομολογητής σας μια λειτουργία WPS (αυτόματη σύνδεση);




Βήμα 2.1: Αυτόματη σύνδεση του ψυγείου σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)




Οι οδηγίες σε αυτό το βήμα αναφέρονται στο χειρισμό στην οικιακή συσκευή. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες μόνο, όταν σας το ζητά η εφαρμογή (App) Home Connect!

- A** Πατήστε το πλήκτρο **menu**. Στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανίζεται **Cn** (Connectivity = Μενού Home Connect).



- B** Πατήστε στην περιοχή ψύξης το πλήκτρο **▼** τόσες φορές, ώσπου στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανιστεί **AC** (Αυτόματη σύνδεση) και στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανιστεί **OF**.



- C** Πατήστε στην περιοχή ψύξης το πλήκτρο **▼**, για να ξεκινήσετε την αυτόματη σύνδεση. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται τώρα για 2 λεπτά ένα κινούμενο σχέδιο. Εκτελέστε σε αυτό το χρονικό διάστημα τα παρακάτω βήματα.

- D** Ενεργοποιήστε μέσα στα επόμενα 2 λεπτά τη λειτουργία WPS στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου σας. (Μερικοί δρομολογητές έχουν για παράδειγμα ένα πλήκτρο WPS/Wi-Fi. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.)



Βήμα 2.1: Αυτόματη σύνδεση του ψυγείου σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)



E Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζεται **On**.



F Εάν στο πεδίο ενδείξεων για 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται **OF**, δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση μέσα σε 2 λεπτά. Αρχίστε ξανά με το σημείο A ή εκτελέστε τη χειροκίνητη σύνδεση (βήμα 2.2).




Εάν δε γίνει χειρισμός στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείνει αυτόματα το μενού. Αρχίστε ξανά με το σημείο **A**

Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση του ψυγείου σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)




Οι οδηγίες σε αυτό το βήμα αναφέρονται στο χειρισμό στην οικιακή συσκευή. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες μόνο, όταν σας το ζητά η εφαρμογή (App) Home Connect!

A Πατήστε το πλήκτρο **menu**. Στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανίζεται **Cn** (Connectivity = Μενού Home Connect).



B Πατήστε στην περιοχή ψύξης το πλήκτρο **▼** τόσες φορές, ώσπου στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανιστεί **SA** (χειροκίνητη σύνδεση) και στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανιστεί **OF**.



C Πατήστε στην περιοχή κατάψυξης το πλήκτρο **▼**, για να ξεκινήσετε την αυτόματη σύνδεση. Στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζεται τώρα το πολύ για 5 λεπτά ένα κινούμενο σχέδιο. Εκτελέστε σε αυτό το χρονικό διάστημα τα παρακάτω βήματα.


D Το ψυγείο σας έχει τώρα δημιουργήσει για τη μετάδοση των δεδομένων ένα δικό της δίκτυο Wi-Fi με το όνομα δικτύου (SSID) **HomeConnect**, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση με το smartphone ή το tablet PC σας.

Συμβουλή


Κατά τη χειροκίνητη σύνδεση δημιουργεί το ψυγείο σας ένα δικό του δίκτυο Wi-Fi (Soft Access Point [SAP]), στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με το Smartphone ή το Tablet PC σας.

Εάν δε γίνει χειρισμός στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείνει αυτόματα το μενού. Αρχίστε ξανά με το σημείο **A**

Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση του ψυγείου σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)




- E** Μόνο σε περίπτωση συσκευών Apple:
Περάστε για αυτό στο γενικό μενού ρυθμίσεων του smartphone ή του tablet σας και καλέστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
- F** Μόνο σε περίπτωση συσκευών Apple:
Συνδέστε το smartphone ή το tablet σας στο δίκτυο Wi-Fi (SSID) **HomeConnect** (ο κωδικός Wi-Fi [Key] είναι επίσης "HomeConnect"). Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60 δευτερόλεπτα!
- G** Για τα επόμενα βήματα χειρισμού συνεχίστε παρακαλώ την εργασία τώρα με την εφαρμογή (App) Home Connect στο smartphone ή στο tablet σας.
- H** Η εφαρμογή (App) ψάχνει τώρα μερικά δευτερόλεπτα για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε μέχρι τώρα ακόμη ερωτηθεί για το όνομα δικτύου (SSID) και τον κωδικό (Key) του οικιακού δικτύου σας (Wi-Fi), θα σας ζητηθεί, να τα εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία, μόλις βρεθεί το ψυγείο.
- I** Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης αναβοσβήνει **On**.




Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **OF**. Δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση μέσα στα 5 λεπτά. Ελέγξτε, εάν το ψυγείο βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου (Wi-Fi) και επαναλάβετε ενδεχομένως τη διαδικασία.

Βήμα 3: Συνδέστε το ψυγείο σας με την εφαρμογή (App) Home Connect



Οι οδηγίες σε αυτό το βήμα αναφέρονται στο χειρισμό στην οικιακή συσκευή. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες μόνο, όταν σας το ζητά η εφαρμογή (App) Home Connect!

- A Πατήστε το πλήκτρο **menu**. Στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανίζεται **Cn** (Connectivity = Μενού Home Connect).
- B Πατήστε το πλήκτρο **▼** τόσες φορές, ώσπου στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανιστεί **PA** (Pairing = Σύνδεση μεταξύ ψυγείου και εφαρμογής) και στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανιστεί **OF**.
- C Πατήστε στην περιοχή κατάψυξης το πλήκτρο **▼**, για να συνδέσετε το ψυγείο με την εφαρμογή (App). Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο.
- D Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζεται **On**.



Βήμα 3: Συνδέστε το ψυγείο σας με την εφαρμογή (App) Home Connect




E Πάρτε την κινητή συσκευή σας στο χέρι. Επιλέξτε **+** (Προσθήκη) στην εφαρμογή (App) Home Connect, μόλις εμφανιστεί εκεί το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το ψυγείο δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε στην εφαρμογή το **Αναζήτηση οικιακών συσκευών** και στη συνέχεια το **Σύνδεση οικιακής συσκευής**.



F Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

G Μετά την επιτυχή σύνδεση στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης εμφανίζεται **PA** και στο πεδίο ένδειξης της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζεται **On**. Τώρα έχετε συνδέσει το ψυγείο σας με επιτυχία με την εφαρμογή (App) σας!




Σύνδεση ανεπιτυχής: Βεβαιωθείτε, ότι το smartphone ή το tablet PC σας βρίσκεται στο οικιακό δίκτυο (Wi-Fi). Επαναλάβετε τις διαδικασίες στο βήμα 3. Σε περίπτωση που στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **Er**, μπορείτε να επαναφέρετε το ψυγείο σας. Περισσότερα για την επαναφορά και περαιτέρω συμβουλές θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης.

Home Connect: Με ισχυρούς συνεργάτες εύκολα σε ένα δικτυωμένο μέλλον.



Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να αποταθείτε στη
Home Connect Service Hotline;
Τότε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη
διεύθυνση www.home-connect.com



Το Home Connect είναι μια υπηρεσία της Home Connect GmbH.

Apple App Store και iOS είναι μάρκες της Apple Inc.
Google Play Store και Android είναι μάρκες της Google Inc.
Το Wi-Fi είναι μια μάρκα της Wi-Fi Alliance.

el (9708) 8001087692

