

Installation guide



EN	Connect your refrigerator to the future.	2
FR	Branchez votre réfrigérateur sur l'avenir.	8
ES	Conecte su refrigerador al futuro.	14



Welcome to the connected home!

Congratulations on your new smart appliance with Home Connect, designed to simplify your life and make it more enjoyable.*

Home Connect helps you to manage your home appliances with ease and comfort, providing a variety of functions beyond simple remote control.

The Home Connect app gives you important and useful information about your home appliance, allowing you to customize and trigger certain functionalities and actions. Furthermore, the app offers support on how to properly maintain your home appliance and also inspires with a variety of recipes. Explore our ecosystem of partners and gain even more functionalities and services.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

* The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on www.home-connect.com

Explore: With the Home Connect app you can...



Manage your appliance

In the app's appliance section you have an overview of your connected home appliances, offering a variety of functions beyond simple remote control. Monitor the home appliance's progress, change or pause programs, change settings, trigger actions, and receive notifications.



Be inspired

The recipe section provides a variety of inspiring recipes, tips and videos, that will make cooking and baking even more enjoyable.



Get support

The service section gives helpful information on how to maintain and operate your home appliance properly.



Discover even more benefits

We are constantly expanding our ecosystems of partners. Please refer to www.home-connect.com for an overview of all partners.

Let's get started: What you need


- 1 | Your refrigerator, connected to the power supply and switched on.
- 2 | A smartphone or tablet with a current version of the iOS or Android operating system.
- 3 | Your refrigerator, located within the range of your home network's Wi-Fi signal.
- 4 | The name (SSID) and password (key) of your Wi-Fi network.
- 5 | These installation instructions.

Important information:

Data security: Home Connect takes data security extremely seriously. Data transfer is always encrypted. Home Connect employs security measures that are regularly reviewed and updated. For more information on this see www.home-connect.com.

Appliance safety: To safely operate your home appliance with the Home Connect function, please observe the safety instructions in the appliance's user manual.

Step 1: Download the Home Connect app and create a user account

- 1 | Open the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone or tablet.
 - 2 | Search for the “Home Connect” app in the store’s search and install it.
The Home Connect app: 
 - 3 | Open the app and register to create a Home Connect account.
 - 4 | Write down your Home Connect account credentials (user account and password), you will need them later.
- ✓ The app will guide you through the steps of adding your appliance to Home Connect. It will refer to this guide only when needed.

Step 2: Connect your refrigerator with your home network

- 1 | Your refrigerator must be installed properly and turned on.
- 2 | Open your Home Connect app to add your refrigerator.
- 3 | Please follow the directions in the app and refer to this guide only when prompted to by the app.


Information:

We are constantly working to improve the Home Connect app, which may lead to differences in the setup steps. Please rely on the instructions in the latest version of the Home Connect app to guide you through the setup process.

Step 2.1: Connect your refrigerator to your home network with WPS


Please enter step 2.1 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the home appliance itself.

- 1 | Open the **Settings** menu and scroll to **Home Connect**.
- 2 | Press **Continue** to confirm the precondition.




- 3 | Activate the WPS function on your home network router within the next 2 minutes.

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Connection successful. Now connect refrigerator with the app.**



- ✓ The app will get notified once your refrigerator has been successfully connected to your Wi-Fi network.

- 4 | Press **Continue**.



- 5 | Follow the instructions in the app.

Information:


If the connection could not be established within 2 minutes, make sure your refrigerator is within the range of your Wi-Fi network.

For some appliances the WPS mode is also called "automatic mode".


Step 2.2: Connect your refrigerator to the home network step-by-step

Please enter step 2.2 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | Open the **Settings** menu and scroll to **Home Connect**.
- 2 | Press **Continue** to confirm the precondition.




- 3 | Press **Connect manually** to start manual network connection.



- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Home Connect assistant. Have your mobile device ready for manual connection to network.**

- 4 | Press **Continue**.



- ✓ The appliance will open a temporary Wi-Fi network, "HomeConnect" with the password "HomeConnect" for 5 minutes.

Using this temporary Wi-Fi network, the app will transfer the name (SSID) and the password of your home network to the refrigerator, thereby enabling the refrigerator to connect to your home network.

- 5 | Follow the instructions in the app.

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Connection successful. Now connect refrigerator with the app.**

Information:


For some appliances the step-by-step mode is also called "SAP mode" or "manual mode". If the step-by-step mode does not work please check:

- Your appliance is in the range of the Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet is connected to your home Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet and appliance are connected to the same home Wi-Fi network.


Step 3: Connect your refrigerator to the Home Connect app

Please enter step 3 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.


- 1 | Open the **Settings** menu and scroll to **Home Connect**.
- 2 | Scroll to the menu item **Connect to app** and open it.



- 3 | The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Connect to app. Open the Home Connect app on your mobile device.**
- 4 | Make sure that the app is open on the mobile device.
- 5 | Follow the instructions in the app.
- 6 | Press **Continue** to start connection.



- 7 | The following message appears on the control panel:
Connect to app. Synchronizing. Confirm connection in app.
- 8 | The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Connect to app. Connection successful. Operation via your mobile device is now possible.**
- 9 | Press **Ok** to confirm the message and display the refrigerator in the app.



- 10 | Follow the instructions in the app.

Information:

If the connection could not be established make sure your smartphone/tablet is within range of your Wi-Fi network.

Bienvenue dans la maison connectée!

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil intelligent avec Home Connect conçu pour simplifier votre vie et la rendre plus agréable.*

Home Connect facilite la gestion des appareils électroménagers en vous offrant des fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande.

L'application Home Connect fournit des renseignements importants et pratiques concernant l'électroménager, vous permettant de personnaliser et déclencher certaines fonctions et actions. Elle vous offre de plus des renseignements sur l'entretien de votre électroménager ainsi qu'un éventail de recettes. Explorez notre écosystème de partenaires et obtenez davantage de fonctions et de services.

Home Connect vous offre un monde de possibilités qui dépasseront vos attentes en matière d'électroménagers.

* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas offerts dans tous les pays. Consultez www.home-connect.com pour de plus amples renseignements

Explorer: Avec l'application Home Connect, vous pouvez...



Gérer votre appareil

Dans la section des application de l'appareil, vous aurez un aperçu de vos électroménagers branchés vous offrant un éventail de fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande. Surveillez les progrès de l'électroménager, modifiez des programmes ou mettez-les en pause, déclenchez des actions et recevez des avis.



Soyez inspiré

La section des recettes fournit un éventail de recettes, de conseils et de vidéos qui sauront vous inspirer, vous inciteront à cuisiner et à vous amuser à préparer des plats.



Trouvez de l'aide

La section de l'entretien donne des renseignements pratiques sur le bon entretien et fonctionnement de votre électroménager.



Découvrez encore plus d'avantages

Nous travaillons constamment à agrandir notre écosystème de partenaires. Consultez www.home-connect.com pour une vue d'ensemble de nos partenaires.

Commençons: Ce dont vous avez besoin

- 1 | Votre réfrigérateur branché à une prise électrique et en marche.
- 2 | Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la dernière version du système d'exploitation iOS ou Android.
- 3 | Le réfrigérateur doit être à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique.
- 4 | Le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et son mot de passe (clé).
- 5 | Les présentes instructions d'installation.

Informations importantes :

Sécurité des données : Home Connect prend très au sérieux la protection des données. Le transfert de données est toujours chiffré. Home Connect emploie des mesures de sécurité qui font l'objet d'une révision fréquente. Consultez www.home-connect.com pour de plus amples renseignements.

Sécurité de l'appareil : Pour un fonctionnement en toute sécurité de votre appareil avec la fonction Home Connect, veuillez respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le manuel d'instruction de l'appareil.

Étape 1: Téléchargement de l'appli Home Connect et création d'un compte utilisateur

- 1 | Depuis le téléphone intelligent ou la tablette, ouvrez l'App Store (appareils Apple) ou Google Play Store (appareils Android).
- 2 | Recherchez l'application « Home Connect » dans le champ de recherche de la boutique et installez-le.

L'application Home Connect :



- 3 | Ouvrez l'application et enregistrez-vous pour créer un compte Home Connect.
 - 4 | Notez vos données de connexion Home Connect (compte utilisateur et mot de passe), vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'application vous informera des étapes nécessaires pour ajouter un appareil à Home Connect. Elle vous demandera de consulter le présent guide uniquement lorsque nécessaire.

Étape 2: Connexion du réfrigérateur au réseau domestique

- 1 | Le réfrigérateur doit être correctement installé et sous tension.
- 2 | Ouvrez l'application Home Connect et ajoutez votre réfrigérateur.
- 3 | Veuillez respecter les directives de l'application et consultez le présent guide uniquement si cette dernière vous y invite.


Informations :

Nous travaillons sans relâche pour améliorer l'application Home Connect. Les étapes de configuration peuvent varier légèrement. Veuillez suivre les directives de la dernière version de l'application Home Connect pour vous guider lors du processus de configuration.


Étape 2.1: Connexion du réfrigérateur au réseau domestique avec WPS

Passez à l'étape 2.1 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'électroménager.

- 1 | Ouvrez le **menu des réglages** et faites-le défiler jusqu'à **Home Connect**.
- 2 | Appuyez sur **Poursuivre** pour confirmer la précondition.



- 3 | Activez la fonction WPS du routeur du réseau domestique dans les deux minutes qui suivent.
- ✓ En cas de réussite, le message **Connexion réussie** apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur. **L'application tentera ensuite de se brancher au réfrigérateur.**



- ✓ L'application sera avisée que le réfrigérateur est bien connecté au réseau Wi-Fi.

- 4 | Appuyez sur **Poursuivre**.



- 5 | Respectez les instructions de l'application.

Informations :


Si la connexion prend plus que 2 minutes, assurez-vous que le réfrigérateur est à portée du signal du réseau Wi-Fi.

Pour certains appareils électroménagers, le mode WPS est aussi dénommé « Mode automatique »..


Étape 2.2: Connexion manuelle du réfrigérateur au réseau domestique

Passer à l'étape 2.2 uniquement si l'appli le demande.
Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Ouvrez le **menu des réglages** et faites-le défiler jusqu'à **Home Connect**.
- 2 | Appuyez sur **Poursuivre** pour confirmer la précondition.




- 3 | Appuyez sur **Connexion manuelle** pour lancer la connexion manuelle au réseau.



- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Assistant Home Connect. Préparez votre appareil mobile à la connexion réseau.**

- 4 | Appuyez sur **Poursuivre**.



- ✓ L'appareil ouvrira un réseau Wi-Fi temporaire appelé « HomeConnect » avec le mot de passe « HomeConnect » pendant 5 minutes.

À l'aide de ce réseau Wi-Fi temporaire, l'application transfère le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau domestique au réfrigérateur, lui permettant ainsi de se brancher à votre réseau domestique.

- 5 | Suivez les instructions de l'application.
- ✓ En cas de réussite, le message **Connexion réussie** apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur. **L'application tentera ensuite de se brancher au réfrigérateur.**

Informations :


Pour certains appareils, le mode étape-par-étape est aussi dénommé « Mode SAP » ou « Mode manuel ». Si le mode étape-par-étape ne fonctionne pas, veuillez vérifier :

- L'appareil est-il à portée du réseau Wi-Fi?
- Votre téléphone intelligent/tablette est branché(e) à votre réseau Wi-Fi.
- Votre téléphone intelligent/tablette et votre appareil sont branchés au même réseau Wi-Fi.

Étape 3: Connexion du réfrigérateur à l'application Home Connect


Passez à l'étape 3 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Ouvrez le **menu des réglages** et faites-le défiler jusqu'à **Home Connect**.
- 2 | Faites défiler l'écran jusqu'à l'option de menu **Connexion à l'app** et ouvrez-la.




- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Connexion à l'app. Démarrez l'app Home Connect sur votre appareil mobile.**
- 3 | Assurez-vous que l'application est ouverte sur l'appareil mobile.
 - 4 | Suivez les instructions de l'application.

- 5 | Appuyez sur **Poursuivre** pour lancer la connexion.



- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Connexion à l'app. Synchronisation en cours. Confirmez la connexion dans l'app.**
 - ✓ En cas de réussite, le message **Connexion à l'app. Connexion réussie** apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur. **Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil comme télécommande.**
- 6 | Appuyez sur **Ok** pour confirmer le message et afficher le réfrigérateur dans l'application.



- 7 | Respectez les instructions de l'application.

Informations :

Si la connexion n'a pas pu être établie, vérifiez si le téléphone intelligent ou la tablette se trouve à portée du réseau Wi-Fi.

¡Bienvenido al hogar conectado!

Felicitaciones por su nuevo electrodoméstico inteligente con Home Connect, diseñado para simplificar su vida y hacerla más placentera.*

Home Connect le ayuda a manejar los electrodomésticos de su hogar con facilidad y comodidad, y le proporciona, además, una gran variedad de funciones, más allá del simple control remoto.

La aplicación Home Connect le facilita información importante y útil acerca de su electrodoméstico, permitiéndole personalizar y activar determinadas funcionalidades y acciones. La aplicación también ofrece ayuda sobre cómo mantener correctamente su electrodoméstico y le inspira con una gran variedad de recetas. Descubra nuestro creciente ecosistema de asociados y obtenga aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect le abre un mundo de posibilidades que superará sus propias expectativas en relación con su aparato electrodoméstico.

* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte la página www.home-connect.com

Descubra: Con la aplicación Home Connect usted puede...



Controlar su electrodoméstico

En la sección de electrodomésticos de la aplicación, usted puede visualizar un resumen de sus electrodomésticos conectados, y se ofrece una variedad de funciones que van más allá del simple control remoto. Supervisar el avance del electrodoméstico, cambiar o pausar programas, cambiar la configuración, desencadenar acciones y recibir notificaciones.



Recibir inspiración

La sección de recetas proporciona una diversidad de recetas inspiradoras, de consejos y vídeos, que harán que las actividades de cocinar y hornear se vuelvan aún más placenteras.



Obtener ayuda

La sección de mantenimiento le proporciona información útil sobre cómo manejar y mantener debidamente su electrodoméstico.



Descubrir incluso más beneficios

Ampliamos constantemente nuestro ecosistema de asociados. Consulte la página www.home-connect.com para tener una visión general de todos nuestros asociados.

Primeros pasos: ¿Qué se necesita?

- 1 | Su refrigerador debe estar conectado a la fuente de alimentación y estar encendido.
- 2 | Un smartphone o una tablet equipada con una versión actualizada del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | Su refrigerador debe encontrarse dentro del alcance de la señal de Wi-Fi de su red doméstica.
- 4 | El nombre de su red Wi-Fi (SSID) y su contraseña (key).
- 5 | Estas instrucciones de instalación.

Información importante:

Seguridad de datos: Home Connect se toma muy en serio la protección de sus datos personales. La transferencia de datos siempre está cifrada. Home Connect emplea medidas de seguridad que son revisadas y actualizadas periódicamente. Puede encontrar más información al respecto en www.home-connect.com.

Seguridad del electrodoméstico: Para operar con seguridad su electrodoméstico con la función Home°Connect, se deben observar las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de usuario del electrodoméstico.

Paso 1: Descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

1 | Abra en su smartphone o tablet la App Store (para dispositivos Apple) o Google Play Store (para dispositivos Android).

2 | Introduzca en el buscador el término "Home Connect" e instale la aplicación.

La aplicación Home Connect:



3 | Abra la aplicación y regístrese para crear una cuenta Home Connect.

4 | Anote las credenciales de su cuenta de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), las necesitará después.

✓ La aplicación le guiará por los distintos pasos para añadir su electrodoméstico a Home Connect. Se hará referencia a esta guía solo cuando sea necesario.

Paso 2: Conectar el refrigerador a la red doméstica

1 | Su refrigerador debe estar correctamente instalado y encendido..

2 | Abra la aplicación Home Connect para agregar su refrigerador.

3 | Siga las indicaciones de la aplicación y consulte esta guía solamente cuando la aplicación se lo indique.


Información:

Trabajamos continuamente para mejorar la aplicación Home Connect, lo que puede generar diferencias en los pasos para la configuración. Siga las instrucciones de la última versión de la aplicación Home Connect que le guiarán en el proceso de configuración.

Paso 2.1: Conectar el refrigerador a la red doméstica con WPS

Continúe con el paso 2.1 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | Abra el **menú de ajustes** y desplácese hasta **Home Connect**.
- 2 | Presionar **Continuar** para confirmar la condición previa.



- 3 | Active en los siguientes 2 minutos la función WPS en el router de la red de internet doméstica.

- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conexión exitosa. Conectar el aparato con la aplicación.**



- ✓ La aplicación recibirá una notificación cuando el refrigerador se haya conectado correctamente a la red Wi-Fi.

- 4 | Presionar **Continuar**.



- 5 | Seguir las indicaciones de la aplicación.

Información:


Si no se ha podido establecer una conexión durante 2 minutos, hay que asegurarse de que su refrigerador se encuentra dentro del alcance de su red Wi-Fi.

En algunos electrodomésticos, el modo WPS también se llama "modo automático".

Paso 2.2: Conectar el refrigerador a la red doméstica paso a paso

Acceda al paso 2.2 solamente cuando la aplicación se lo indique. Los siguientes pasos describen operaciones que se deben realizar en el propio electrodoméstico.

- 1 | Abra el **menú de ajustes** y desplácese hasta **Home Connect**.
- 2 | Presionar **Continuar** para confirmar la condición previa.



- 3 | Presionar **Conectar a mano** para iniciar la conexión manual a la red.



- 4 | Presionar **Continuar**.



- ✓ El electrodoméstico abrirá una red Wi-Fi temporal "HomeConnect" con la contraseña "HomeConnect" durante 5 minutos.

Usando esta red temporal Wi-Fi, la aplicación transfiere el nombre (SSID) y la contraseña de su red doméstica al refrigerador, permitiendo a éste conectarse con su red doméstica.

- 5 | Seguir las indicaciones de la aplicación.
- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conexión exitosa. Conectar el aparato con la aplicación.**

Información:

En algunos electrodomésticos, el modo paso a paso también se llama "modo SAP" o "modo manual". Si el modo paso a paso no funciona, compruebe si:

- su electrodoméstico se encuentra en el rango de alcance de la red Wi-Fi.
- su smartphone o la tablet está conectado con la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone o la tablet y el electrodoméstico están conectados a la misma red doméstica Wi-Fi.

Paso 3: Conectar el refrigerador a la aplicación de Home Connect


Acceda al paso 3 solamente cuando la aplicación se lo indique. Los siguientes pasos describen operaciones que se deben realizar en el propio electrodoméstico.

- 1 | Abra el **menú de ajustes** y desplácese hasta **Home Connect**.
- 2 | Desplazarse al elemento de menú **Conectar con la App** para abrirlo.




- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conectar con la App. Abrir la aplicación Home Connect en su dispositivo móvil.**
- 3 | Asegúrese de que la aplicación está abierta en el dispositivo móvil.
 - 4 | Seguir las indicaciones de la aplicación.

- 5 | Presionar **Continuar** para iniciar la conexión.



- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control: **Conectar con la App. Sincronización en proceso. Confirme conexión en la aplicación.**
 - ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conectar con la App. Conexión exitosa. Ahora es posible operar el aparato a través del dispositivo móvil.**
- 6 | Presionar **Ok** para confirmar el mensaje y mostrar el refrigerador en la aplicación.



- 7 | Seguir las indicaciones de la aplicación.

Información:

Si no se ha podido establecer ninguna conexión de red, asegúrese de que su smartphone/tablet está dentro del alcance de su señal de Wi-Fi.


Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart home appliances with Home Connect and our partner ecosystem visit www.home-connect.com

These installation instructions are available in additional languages on the website for your home appliance brand.



If you have any questions, just visit us at www.home-connect.com or call: 1-800-944-2904



Home Connect is a service provided by Home Connect GmbH.

Apple App Store and iOS are trademarks of Apple Inc.
Google Play Store and Android are trademarks of Google Inc.
Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance.

