

## Vanliga frågor

### Hur ofta ska jag rengöra luddfacket?

Hur ofta du måste rengöra luddfacket beror på vilka tvättyper och -mängder du torktumlat. Luddfacket klarar att samla upp ludd från upp till 20 torktumlingar. Du behöver inte rengöra luddfacket förrän du får upp displayanvisningen.

### Kan jag rengöra luddfacket utan att ha fått upp displayanvisningen?

Tömmer och rengör du luddfacket utan att ha fått upp displayanvisning, så ger det inga negativa följder. Men luddet i luddfacket kan vara fuktigt och det kan droppa från behållaren.

Vi rekommenderar att du bara rengör luddfacket när du får upp displayanvisningen. Då är luddet torkat i förväg.

### Varför är luddet fuktigt i luddfacket när jag öppnar golvenheten?

Maskinen använder det uppsamlade kondensvattnet för att skölja rent luddfiltret så att luddet samlas i luddfacket. Så luddet är fuktigt direkt efter torktumlingen.

### Varför är det så mycket ludd i luddfacket?

Maskiner med AutoClean saknar luckfilter. Allt ludd från torktumlingen hamnar i luddfacket i maskinens underdel. Så du slipper den omständliga rengöringen av luckfiltret efter varje torktumling. Eftersom du inte behöver tömma luddfacket förrän efter ungefär 20 torktumlingar, så innehåller facket ludd från upp till 20 tvättar och torktumlingar.

### Varför känns tvätten fuktig efter torktumlingen?

Är tvättgodset fuktigt efter torktumlingen, så kan du finjustera torkresultatet. Hur du ställer in "Finjusteringen" hittar du i kap. "Programinställning" i maskinens bruksanvisning.

### Varför torkar inte tvätten jämnt?

Tumlar du tunna, tjocka eller flerlayers textilier tillsammans, så torkar de olika fort. Sortera textilierna efter tygsort och -struktur för att få jämnt torkad tvätt. Går inte det, välj och eftertorka med ett tidsstyrt program.

### Varför är det vatten i golvenheten?

Det blir kvar restvatten i golvenheten vid varje torktumling. Du ser vattnet när du tar ur luddfacket. Det är ingen fara och vattnet påverkar varken funktion eller hygien.

# Grattis till din nya Bosch-kombitvättmaskin med AutoClean!

Du har gjort ett effektivt framstegsval, din nya kombitvättmaskin med **AutoClean** är inte som andra torktumlare: den kräver minimalt underhåll eftersom du bara behöver rengöra luddfiltret ungefär var 20:e torktumling. Det är tack vare **AutoClean** som samlar luddet från varje torktumling i ett luddfack. Systemets smarta sensorer indikerar när du måste tömma luddfacket.

Nedan visar vi dig hur **AutoClean** rengör och svarar på de vanligaste frågorna om vår nya rengöringsteknik.

## Före första användning av maskinen

- Värmepumpstekniken torkar din tvätt på skontemperaturer i programmen.
- Ta hänsyn till tvättyp och maximal tvättmängd t.ex. i specialprogrammen för att få optimala torkresultat.
- Den upplevda fukt känslan är individuell och varierar med rumstemperaturen.
- Överskrid inte maskinens maximala tvättmängd.
- Följ även anvisningarna i kap. "Tvätttips" i maskinens bruksanvisning.
- Töm alla fickor på föremål som tändare, metalledar och liknande innan du lägger tvätten i maskinen.

## Displayvisning av återstående tid

Displayen visar beräknad torktid för de valda programmens resp. maxtvättmängd. Maskinens sensorer känner av verklig tvättmängd samt restfukt under torktumlingen och anpassar programtiden på displayen.




8001156743 · 9904


## Rengöra AutoClean

Lathunden tar upp de viktigaste momenten för att rengöra AutoClean. Du hittar en utförligare rengöringsanvisning i maskinens bruksanvisning.


- 1** Öppna serviceluckan genom att trycka samtidigt på de övre lucksidorna.




- 2** Frigör handtaget till värmeväxlarskyddet och dra ut det med handtaget.




- 3** Ta noggrant bort allt ludd från skyddet och ta bort luddfiltret.




- 4** Skölj av insidan av skyddet och luddfiltret under rinnande vatten och torka av med trasa. Rengör med mjuk borste om det är jättesmutsig.



- 5** Dra ut luddfacket vågrätt. Luddfacket kan innehålla både fuktigt ludd samt restvatten som kan droppa när du drar ut.



- 6** Fäll upp luddfacket och ta bort luddet.



- 7** Skölj av det tomma luddfacket under rinnande vatten och torka.

