

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες φορές πρέπει να καθαρίζω το δοχείο χνουδιών;

Το πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο χνουδιών, εξαρτάται από το είδος των ρούχων και την ποσότητα των ρούχων που στεγνώνετε. Το δοχείο χνουδιών μπορεί να συλλέξει τα χνούδια μέχρι και 20 κύκλων στεγνώματος. Πρέπει να καθαρίσετε το δοχείο χνουδιών μόνο, όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί η αντίστοιχη υπόδειξη.

Μπορώ να καθαρίσω το δοχείο χνουδιών, όταν στην οθόνη ενδείξεων δεν εμφανίζεται καμία υπόδειξη;

Όταν στην οθόνη ενδείξεων δεν εμφανίζεται καμία υπόδειξη και αδειάσετε και καθαρίσετε το δοχείο χνουδιών, αυτό δεν έχει καμία αρνητική συνέπεια. Τα χνούδια στο δοχείο χνουδιών μπορεί όμως να είναι υγρά και το δοχείο μπορεί να στάζει. Σας συνιστούμε, να καθαρίζετε το δοχείο χνουδιών μόνο, όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μια αντίστοιχη υπόδειξη. Σε αυτή την περίπτωση τα χνούδια είναι προστεγνωμένα.

Γιατί βρίσκονται υγρά χνούδια στο δοχείο χνουδιών, όταν ανοίγω την μονάδα δαπέδου;

Η συσκευή χρησιμοποιεί το συμπύκνωμα που συλλέγεται, για να ξεπλύνει τα φίλτρα χνουδιών και να συλλέξει τα χνούδια στο δοχείο χνουδιών. Γι' αυτό τα χνούδια αμέσως μετά τη διαδικασία στεγνώματος είναι υγρά.

Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά χνούδια στο δοχείο χνουδιών;

Στις συσκευές με AutoClean δεν υπάρχει το φίλτρο της πόρτας. Όλα τα χνούδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος οδηγούνται στο δοχείο χνουδιών στο κάτω μέρος της συσκευής. Ο κουραστικός καθαρισμός του φίλτρου της πόρτας μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος μπορεί να παραλειφθεί. Επειδή πρέπει να αδειάζετε το δοχείο χνουδιών περίπου κάθε 20 κύκλους στεγνώματος, στο δοχείο βρίσκονται τα χνούδια από μέχρι και 20 φορτία πλύσης και στεγνώματος.

Γιατί αισθάνεται κανείς τα ρούχα υγρά μετά το στέγνωμα;

Εάν τα ρούχα σας μετά το στέγνωμα είναι υγρά, χρησιμοποιήστε τη λεπτομερή ρύθμιση του αποτελέσματος στεγνώματος. Το πώς ρυθμίζετε τη "Λεπτομερής ρύθμιση", θα το βρείτε στο κεφάλαιο "Ρύθμιση προγραμμάτων" στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

Γιατί δε στεγνώνουν ομοιόμορφα τα ρούχα;

Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά και χοντρά ή πολυστρωματικά υφάσματα, στεγνώνουν αυτά διαφορετικά. Για να στεγνώσετε ομοιόμορφα τα ρούχα, ταξινομίστε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος του υφάσματος και τη δομή. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για να συνεχιστεί το στέγνωμα.

Γιατί βρίσκεται νερό στη μονάδα δαπέδου;

Σε κάθε στεγνωτήριο ρούχων παραμένει υπόλοιπο νερό στη μονάδα δαπέδου. Όταν αφαιρέστε το δοχείο χνουδιών, βλέπετε το νερό. Το νερό είναι αβλαβές τόσο για λειτουργικούς λόγους όσο και από άποψη υγιεινής.



8001156748 · 9905

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας στεγνωτηρίου ρούχων Bosch με AutoClean!

Επιλέξατε την αποτελεσματικότητα και την πρόοδο, διότι το νέο σας στεγνωτήριο ρούχων με AutoClean είναι διαφορετικό από τα άλλα στεγνωτήρια: Σας περιμένει μια ελάχιστη απαίτηση συντήρησης, επειδή πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών περίπου κάθε 20 κύκλους στεγνώματος. Αυτό είναι δυνατό χάρη στο AutoClean, το οποίο συλλέγει τα χνούδια σε κάθε κύκλο στεγνώματος σε ένα δοχείο χνουδιών. Οι έξυπνοι αισθητήρες του συστήματος σας δείχνουν, πότε πρέπει να αδειάσετε το δοχείο χνουδιών.

Στη συνέχεια σας δείχνουμε, πώς να καθαρίζετε το AutoClean και απαντάμε στις συχνότερες ερωτήσεις για την νέα τεχνολογία καθαρισμού.

Πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής

- Η τεχνολογία αντλιών θερμότητας στεγνώνει τα ρούχα σας σε κάθε πρόγραμμα με ήπιες θερμοκρασίες.
- Για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα στεγνώματος, προσέξτε το είδος των ρούχων και τη μέγιστη ποσότητα ρούχων, π.χ. στα ειδικά προγράμματα.
- Η προσωπική αίσθηση της υγρασίας είναι ξεχωριστή και διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων της συσκευής σας.
- Προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Υποδείξεις για τα ρούχα" στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.
- Προτού βάλετε τα ρούχα στη συσκευή, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως αναπτήρες, μεταλλικά αντικείμενα ή παρόμοια, από τις τσέπες.


Ένδειξη του υπόλοιπου χρόνου στην οθόνη

Η οθόνη δείχνει στα επιλεγμένα προγράμματα την προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το εκάστοτε μέγιστο φορτίο. Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οι αισθητήρες της συσκευής αναγνωρίζουν το πραγματικό φορτίο καθώς και την υγρασία των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη.


Καθαρισμός του AutoClean

Αυτές οι σύντομες οδηγίες σας εξηγούν τα σημαντικότερα βήματα, για να καθαρίσετε το AutoClean. Τις λεπτομερείς οδηγίες καθαρισμού θα τις βρείτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

- 1** Για να ανοίξετε τη θυρίδα συντήρησης, τραβήξτε συγχρόνως τις επάνω πλευρές της θυρίδας.




- 2** Απασφαλίστε τον μοχλό του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας και τραβήξτε τον έξω από τη λαβή.




- 3** Απομακρύνετε προσεκτικά όλα τα χνούδια από το κάλυμμα και το φίλτρο χνουδιών.




- 4** Ξεπλύνετε την εσωτερική πλευρά του καλύμματος και του φίλτρου χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τες με ένα πανί. Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης χρησιμοποιήστε μια μαλακιά βούρτσα.



- 5** Τραβήξτε έξω το δοχείο συλλογής χνουδιών οριζόντια. Το δοχείο χνουδιών μπορεί να περιλαμβάνει υγρά χνούδια και υπόλοιπο νερό και τραβώντας το έξω να στάξει.



- 6** Ανοίξτε το δοχείο χνουδιών και απομακρύνετε τα χνούδια.



- 7** Ξεπλύνετε το άδειο δοχείο χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε το.

