




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Plastic liquidiser

MUZ5MX1



[hu] Használati útmutató




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001226396>




[hu] Olvassa be a QR-kódot vagy keresse fel a weboldalt a kibővített használati utasítás megnyitásához. Ott kiegészítő információkat talál a készülékkel vagy tartozékkal kapcsolatban.




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11



12





13



14

	✓	✓	✓	✓	✓

15

		 MIN-MAX	 1-4	 1-7 / M	 00:00
 + 		300-1000 g	4	7	45-120 s
 + 		300-1000 g	4	7	45-120 s
 + 		300-1250 g	4	7	45-120 s
 + 		300-1250 g	4	7	45-120 s
		300-750 g	4	7	45-120 s
 + 		200-1000 g	4	7	30-90 s
		1 x 	4	7	150 s
		350-1000 g	4	7	45-90 s
		5-10 x 10 g	4	M	2-4 x 2 s
 + 		700 ml	4	7	60 s



Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
 - Vegye figyelembe az alapgép utasításában foglaltakat.
- A tartozékokat csak:
- a MUMS2, MUMS4, MUM5 sorozat konyhagépeivel használja.
 - eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
 - folyékony vagy félszilárd élelmiszerek őrlésére, aprítására, keverésére, pürésére és emulgeálására használja.
 - jégkocka aprítására használja.
- ▶ A turmixpohár tisztítása és kiürítése során figyeljen az éles pengékre.
 - ▶ A pengékhez soha ne érjen hozzá csupasz kézzel.
 - ▶ Soha ne az alapgépen szerelje össze a tartozékot!
 - ▶ A tartozékot csak álló meghajtás mellett és áramtalanított (konnektorból kihúzott) készülékre tegye fel és vegye le.
 - ▶ A tartozékot csak az arra szánt munkahelyzetben használja.
 - ▶ Soha ne nyúljon bele a felhelyezett tartozékokba.
 - ▶ A tartozékokat soha ne járassa fedél nélkül.
 - ▶ Legfeljebb 500 ml vagy habzó folyadékot szabad betölteni.
 - ▶ Forró élelmiszer feldolgozása során legyen óvatos.
 - ▶ Ne hajoljon a készülék fölé.

Dologi károk elkerülése

- ▶ Ne dolgozzon fel olyan élelmiszert, amelyben kemény részek, pl. csontok, porcok vagy magok találhatók.
- ▶ Ne dolgozzon mélyhűtött élelmiszerrel, kivéve a jégkockát.
- ▶ Ne nyúljon be semmilyen tárggyal (pl. fakanállal) a turmixpohárba.
- ▶ A turmixpohár használata előtt ellenőrizze a poharat, hogy ne legyenek benne idegen tárgyak.

A tartozékok részei

→ Ábra **1**

1	Turmixpohár
2	Fedél betöltő nyílással
3	Adagolótölcsér

Szimbólumok

Szimbólum	Leírás
	Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.
	A turmixpohár tisztítása és kiürítése során figyeljen az éles pengékre.
	A turmixpoharat helyezze fel ▼ és csavarozza rá ●

Az alapgépek áttekintése

A tartozékokat különböző alapgépekkel használhatja együtt. Készítse elő a konyhai robotgépét az ábrán látható módon.

→ Ábra **2**

A	A MUMS4 vagy MUM5 sorozat konyhai robotgépei
B	A MUMS2 sorozat konyhai robotgépei

- A por alakú élelmiszereket turmixolás előtt elegendő folyadékkal keverje, vagy oldja fel teljesen folyadékban. Por alakú élelmiszer például a porcukor, kakaópor, pírított szójabab, liszt, tojásfehérje por.

Kezelés

A mixerfeltét felhelyezése az alapgépre

→ Ábra **3** - **4**

Élelmiszer feldolgozása a mixerfeltéttel

→ Ábra **5** - **10**

A mixerfeltét kiürítése

→ Ábra **11** - **14**

Tippek

- Használat után azonnal tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy az ételmaradványok ne száradjanak rájuk.
- Az előtisztításhoz töltsön némi mosogatószeres vizet a turmixpohárba, és néhány másodpercre kapcsolja be a készüléket.

A tisztítás áttekintése

Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a táblázatban leírtaknak megfelelően.

→ Ábra **15**

Alkalmazási példák

Vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat és értékeket.

→ Ábra **16**

- ▶ Ne dolgozzon fel 70 °C-nál melegebb élelmiszert a turmixpohárban.

Megjegyzés

Feldolgozási korlátozások:

- Ne aprítson olyan hozzávalókat, mint a mandula, hagyma, petrezselyem és hús.
- A turmixgép nem tud olyan kennivalókat készíteni, mint a földimogyoróvaj, a kókuszvaj vagy a dióvaj.
- A szilárd élelmiszereket elegendő folyadékkal keverje.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001322960 (040624)

hu