

Korpa za vunu

Korpa za vunu omogućava Vam sušenje **pojedinačnih**, vunenih komada tekstila koji se peru ručno ili u mašini i sportskih patika od plastike / veštačke kože. Korpa za vunu se ne okreće zajedno sa bubnjem. Na taj način možete sušiti vunene predmete ili sportske patike.

U mokrom stanju vunu treba što manje micati jer se lako zamrsi. Sportske patike mogu da oštete bubanj radi veće težine.




Kontrolisati korpu za vunu


Nikad ne smete da koristite oštećenu korpu za vunu!
Obavestite Vašu servisnu službu!

Stavljanje korpe u bubanj

Bubanj mora biti prazan!



Uvucite oba stopala






Prislonite korpu

Primeri primene






Veš mora biti centrifugiran!
Komade veša stavite lagano u košaru, ne gnječite!


Pantalone, suknja



Džemper




Sportske patike



- 1 Umetak se ne koristi za sportske patike.
- 2 Kod sportskih patika izvucite jezik. Izvucite petlje, uloške i/ili jastučiće za pete.
- 3 Stavite namotani peškir u korpu tako da nastane kosa podloga. Naslonite patike sa petama na peškir.

Sušenje sa korpom za vunu



Isključivanje sušača

Namestite birač programa na poziciju **isključeno**.

Vađenje veša

Po završetku sušenja izvadite korpu iz sušača veša zajedno sa umetkom.
Široko rasprostrite veš i ostavite da se izvetri još oko 15 minuta.

nakon kraja programa ...

Start programa

Pritisnite taster za start.

...Namestiti vreme sušenja

Podesimo u koracima po 10 minuta do 2:30 h pritiskom na taster **promena** ili taster za trajanje programa (*zavisno od modela*). Vremena su odabrana tako da veš bude dovoljno suv za orman. Kod debelih ili višeslojnih komada veša može da ostane preostala vlaga. Podaci su orijentacione vrednosti. Po potrebi kratko prosušite.

Tanki vuneni džemper	1:20 h
Debeli vuneni džemper	1:30 - 2:00 h
Suknja	1:00 - 1:30 h
Pantalone	1:00 - 1:30 h
Mali predmeti npr. rukavice	30 min.
Sportske patike (najviše 1,5 kg)	1:30 h. + izvetranje ili najviše 2:00 h


Izabrati program za korpu za veš...

Koristite samo program za vunu u košari!
Vidi pregled programa u uputstvu sušača!

Uložiti umetak



Veš ne sme da dođe u dodir sa bubnjem!
U suprotnom bi se komadi veša mogli ukleštiti i oštetiti!



Sušenje

Korpa za vunu

