




Mnoho dalších důležitých informací najdete také ve Vašem návodu k použití a instalaci.

i Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a zacházení s prádlem je rozhodující značka pro ošetřování. Viz také webová stránka www.sartex.ch. Na webové stránce www.cleanright.eu najdete velké množství dalších užitečných informací o pracích, ošetřovacích a čistících prostředcích pro soukromé použití.

Praní a druh textilií	Prací program	Teplota praní	Prací prostředek
Bílé prádlo na vyvážku ze lnu nebo bavlny 	Bavlna (Vyvážka/Barevné)	20 °C – max. 90 °C	Univerzální prací prostředky s bělidlom a optickými zjasňovači
Barevné prádlo ze lnu nebo bavlny 	Bavlna (Vyvážka/Barevné)	20 °C – max. 60 °C	Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optického zjasňovače
Barevné prádlo z nemačkových vláken, syntetických vláken 	Nemačkové	20 °C – max. 60 °C	Prací prostředky na barevné prádlo/jemné prádlo bez optických zjasňovačů
Choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskóza 	Jemné/Hedvábí	20 °C – max. 40 °C	Prací prostředky na jemné prádlo
Vlna 	Vlna	20 °C – max. 40 °C	Prací prostředky na vlnu

i Pokyny pro ochranu životního prostředí a šetření

Navíc k pokynům v návodu k použití můžete při dodržování následujících pokynů šetřit další náklady a životní prostředí.

Při lehce nebo běžně znečištěném prádle lze redukovat energii (snížením teploty praní) a prací prostředky.

 Redukovaná teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování – lehce znečištěné	Lehce	Nejsou patrná žádná znečištění a skvrny. Kusy oděvů přijaly tělesný pach, např. lehké letní/sportovní oděvy (nošeny několik málo hodin), trička, košile, halenky (nošené až 1 den), ložní prádlo a ručníky pro hosty (používané 1 den)
	Běžně	Viditelné znečištění/nebo patrný malý počet skvrn, např. trička, košile, halenky (propo-cené, několikrát nošené), ručníky, ložní prádlo (používané až 1 týden)
	Silně	Znečištění a/nebo skvrny jsou jasně patrné, např. utěrky na nádobí, dětské prádlo, pracovní oděvy

9201 / 9000723431



cs Informace k novému nařízení EU

Podle nařízení (EU) 1015/2010 najdete dále rozšířené informace o výrobku. V pozadí jsou nařízení o úspoře energie, která musí splňovat všechny spotřebiče prodávané v EU. Na zadní straně tohoto informačního listu je schématicky zobrazen energetický štítek s vysvětlivkami.

Energetický štítek Vašeho spotřebiče najdete na boku nebo vpředu na spotřebiči. Štítek stáhněte a nalepte na zadní stranu tohoto listu.

Energetický štítek obsahuje přehled specifických hodnot Vašeho spotřebiče.

i Informace o výrobku

● Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěných bavlněných textilií a vzhledem ke kombinované spotřebě energie a vody jsou nejefektivnější.

Program	Náplň	cca hodnoty spotřeby		
		Energie	Voda	Délka trvání programu
Bavlna (Vyvážka/Barevné) 60 °C + Tlačítko eco/EcoPerfect	6 kg	0,95 kWh	50 l	3 h
Bavlna (Vyvážka/Barevné) 60 °C + Tlačítko eco/EcoPerfect	3 kg	0,94 kWh	43 l	3 h
Bavlna (Vyvážka/Barevné) 40 °C + Tlačítko eco/EcoPerfect	3 kg	0,62 kWh	43 l	3 h

Nastavení programu pro kontrolu spotřeby podle energetického štítku, podle směrnice 2010/30/EU, pro danou teplotu studené vody (15 °C).

Zadání teploty programu se orientuje podle teploty uvedené na štítku ošetření prádla v textiliích. Skutečná teplota praní se z důvodů šetření energií může od zadané teploty programu lišit.

● Zbytková vlhkost prádla

Třidu účinnosti odstředování Vašeho spotřebiče si zjistíte z údajů energetického štítku. Procentuální zbytkovou vlhkost k Vaší třídě účinnosti odstředování si zjistíte v následující tabulce.

Třída účinnosti odstředování	Zbytková vlhkost D v %
A (nejvyšší efektivnost)	D < 45
B	45 ≤ D < 54
C	54 ≤ D < 63
D	63 ≤ D < 72
E	72 ≤ D < 81

● Spotřeba energie ve vypnutém a nevypnutém stavu

Vypnutý stav:	0,18 W	Nevypnutý stav (připravená k provozu):	1,85 W
---------------	--------	--	--------