



















Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<p>Nom du programme</p> <p>Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>charge max. ;</p> <p>* charge de linge réduite en cas de réglage Speed Perfect </p> <p>Température</p> <p>Vitesse d'essorage (selon le modèle)</p> <p>Réglages de programme possibles</p>
<p>Katoen/Coton</p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.</p> <p>Katoen/Coton + Voorwas/Pré lavage : répartissez le produit lessiviel dans les compartiments I et II</p> <p>Remarque : Avec le réglage Speed Perfect  il est approprié comme programme court pour linge peu sale.</p>	<p>max. 8 kg/4* kg</p> <p> - 90°C</p> <p> ... 1400 tr/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus</p>
<p>Kreukherstellend/Synthétiques</p> <p>Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.</p> <p>Kreukherstellend/Synthétiques + Voorwas/Pré lavage : répartissez le produit lessiviel dans les compartiments I et II</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 60°C</p> <p> ... 1200 tr/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus</p>
<p>Snel + Mix/Mix rapide</p> <p>Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 1400 tr/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus</p>
<p>Fijn/Zijde / Délicat/Soie</p> <p>Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie).</p> <p>Remarque : Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 800 tr/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus</p>

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<p> Wol/Laine</p> <p>Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;</p> <p>programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine. 	<p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 40°C</p> <p>☒ ... 800 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Spoelen/Centrifugeren / Rinçage/Essorage</p> <p>Programme pour l'essorage ou le rinçage.</p> <p>Remarque : Si vous ne voulez pas d'essorage mais un rinçage, sélectionnez l'option de programme additionnelle Extra spoelen/Rinçage Plus.</p>	<p>max. 8 kg</p> <p>-</p> <p>☒ ... 1400 tr/min</p> <p>Licht strijken/Repass. facile</p>
<p>Afpompen/Vidange</p> <p>De l'eau de rinçage par exemple après le réglage de ☒ (cuve pleine)</p>	<p>max. 8 kg</p> <p>-</p> <p>☒ ... 1400 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Extra snel 15' / Express 15 min</p> <p>Programme Express d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sale</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 40°C</p> <p>☒ ... 1200 tr/min</p> <p>-</p>
<p>Sport/Fitness</p> <p>Textiles de sport et de loisirs en microfibre.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le linge ne doit pas être traité avec un adoucissant. ■ Avant le lavage, éliminez soigneusement les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive. 	<p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 40°C</p> <p>☒ ... 800 tr/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus</p>
<p>Transpiratie/Transpiration</p> <p>Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne laissez pas sécher les taches et enlevez au préalable les résidus solides. ■ Le lave-linge adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et les durées de trempage en fonction de la nature des taches. ■ Les taches sont traitées de façon optimale sans produit lessiviel spécial additionnel. 	<p>max. 3,5 kg</p> <p>✳ - 60°C</p> <p>☒ ... 1200 tr/min</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus</p>







Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Gras/Herbe Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	max. 3,5 kg ❄ - 60°C ▽ ... 1200 tr/min Eco Perfect  , Speed Perfect  , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus
Remarques <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne laissez pas sécher les taches et enlevez au préalable les résidus solides. ■ Le lave-linge adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et les durées de trempage en fonction de la nature des taches. ■ Les taches sont traitées de façon optimale sans produit lessiviel spécial additionnel. 	
Aarde en zand/Terre et sable Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	max. 3,5 kg ❄ - 60°C ▽ ... 1200 tr/min Eco Perfect  , Speed Perfect  , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus
Remarques <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne laissez pas sécher les taches et enlevez au préalable les résidus solides. ■ Le lave-linge adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et les durées de trempage en fonction de la nature des taches. ■ Les taches sont traitées de façon optimale sans produit lessiviel spécial additionnel. 	
Donkere kleuren/ Spécial couleurs sombres Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile Retroussez les textiles avant de les laver.	max. 3,5 kg ❄ - 40°C ▽ ... 1200 tr/min Eco Perfect  , Speed Perfect  , Licht strijken/Repass. facile, Extra spoelen/Rinçage plus



Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Eau*	Durée du programme*
Katoen/Coton 20°C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Katoen/Coton 40°C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Katoen/Coton 60°C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Katoen/Coton 90°C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40°C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Snel + Mix / Mix rapide 40°C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h


Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Eau*	Durée du programme*
Fijn/Zijde / Délicat/Soie 30°C	2 kg	0,19kWh	35 l	3/4 h
Wol/Laine 30°C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h







Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 tr/min	max. 1200 tr/min	max. 1000 tr/min
Coton	48%	53%	62%
Synthétiques	40%	40%	40%
Délicat/Soie	30%	30%	30%
Laine	45%	45%	45%

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et de la charge maximale en fonction du programme.

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010		
Programme + Température + Touche	Charge	Durée approximative du programme
Katoen/Coton +  °C +  Eco Perfect	8 kg	4 h
Katoen/Coton +  °C +  Eco Perfect	4 kg	4 h
Katoen/Coton +  °C +  Eco Perfect	4 kg	4 h

Réglage du programme pour des essais et l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C).
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

Remarques

- Ce supplément fait partie intégrante de votre notice d'utilisation et d'installation. Veuillez conserver tous les documents pour une utilisation ultérieure.
- Vous trouverez également de nombreuses autres informations dans votre notice d'utilisation et d'installation.

WAQ28464FG / ...

9000933310 (9404)

