























































Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>Nome do programa Explicação breve do programa ou para que têxteis é adequado.</p>	<p>carga máx.;</p> <p>* carga reduzida com a regulação Turbo Perfect </p> <p>Temperatura</p> <p>Velocidade de centrifugação (consoante o modelo)</p> <p>possíveis regulações para o programa</p>
<p>Algodón/Algodão tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Algodón/Algodão + Prelav.: distribuir o detergente pelos compartimentos I e II Conselho: Com a regulação Turbo Perfect  adequado como programa curto para roupa pouco suja.</p>	<p>máx. 8 kg/4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 r.p.m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Sintéticos Tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos. Sintéticos + Prelav.: distribuir o detergente pelos compartimentos I e II</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 r.p.m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Mix carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 r.p.m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>
<p>Delicado/Seda para tecidos delicados laváveis, por exemplo de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por exemplo, blusas de seda, lenços de seda) Conselho: Utilizar detergente para tecidos delicados ou seda.</p>	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 r.p.m.</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Fácil , Extra </p>

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
 Lana/Lã  tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina; programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)	máx. 2 kg  - 40 °C  ... 800 r.p.m. -
Conselhos <ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã. 	
 (Enxaguamento) /  (Centrifugação) Programa para centrifugar ou enxaguar.	máx. 8kg -  ... 1400 r.p.m. Fácil 
Conselho: Caso não pretenda centrifugar, mas sim enxaguar, seleccione a regulação de programa adicional Extra  .	
 (Escoamento) da água de lavagem, p. ex., depois de regular para  (Paragem de enxaguamento)	máx. 8 kg -  ... 1400 r.p.m. -
Rápido 15 min Programa extra rápido, cerca de 15 min, adequado para pequenos lotes de roupa pouco suja	máx. 2 kg  - 40 °C  ... 1200 r.p.m. -
Sport  Tecidos de microfibra para desporto e lazer	máx. 2 kg  - 40 °C  ... 800 r.p.m.
Conselhos <ul style="list-style-type: none"> ■ A roupa não pode ser tratada com amaciador. ■ Antes da lavagem, limpar bem os restos do amaciador da gaveta do detergente (todos os compartimentos). 	Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Fácil  , Extra 
Antialergias  tecidos fortes de algodão ou linho	máx. 7 kg / 5 kg*  - 60 °C  ... 1400 r.p.m.
Conselho: Especialmente adequado no caso de maiores requisitos higiénicos ou de pele especialmente sensível devido à lavagem mais prolongada à temperatura definida, maior nível de água e enxaguamento mais prolongado	Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Fácil  , Extra 
















Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
Plumas/penas  Tecidos, almofadas, cobertores de cama ou edredões enchidos com penas laváveis na máquina. Conselho: Lavar separadamente peças grandes. Utilizar detergente para roupa delicada. Dosear economicamente o detergente.	máx. 2 kg  - 60 °C  ... 1200 r.p.m. Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Extra 
Camisas/Blusas camisas/blusas que não necessitam de ser engomadas, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos Conselho: Lavar camisas/blusas de seda/material delicado no programa Delicado/Seda.	máx. 2 kg  - 60 °C  ... 800 r.p.m. Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Fácil  , Extra 
Ropa escura/Roupa escura tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de tratamento fácil Lavar os tecidos do avesso.	máx. 3,5 kg  - 40 °C  ... 1200 r.p.m. Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Fácil  , Extra 



Tabela de valores de consumo

Duração do programa, humidade residual, consumo de energia e de água dos programas principais (valores aproximados)


Programa	Carga	Consumo de energia *	Água*	Duração do programa*
Algodón/Algodão 20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Algodón/Algodão 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Algodón/Algodão 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Algodón/Algodão 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Sintéticos 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Rápido/Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h










Programa	Valores aproximados de humidade residual**		
	WA...28... máx. 1400 rpm	WA...24... máx. 1200 rpm	WA...20... máx. 1000 rpm
Algodón/Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana/Lã	45 %	45 %	45 %

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, oscilações na tensão elétrica e funções adicionais selecionadas.

** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

Os programas mais eficientes para tecidos de algodão

Os seguintes programas (programas standard, identificados com ) são adequados para a limpeza de tecidos de algodão com sujidade normal e os mais eficientes do ponto de vista do consumo combinado de energia e de água.

Programas standard para algodão segundo o Regulamento (UE) n.º 1015/2010		
Programa + Temperatura + Tecla	Carga	Duração aproximada do programa
Algodón/Algodão +  °C +  Eco Perfect 	8 kg	4 h
Algodón/Algodão +  °C +  Eco Perfect 	4 kg	4 h
Algodón/Algodão +  °C +  Eco Perfect 	4 kg	4 h

Regulação do programa para testes e a rotulagem da energia de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).
A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada.

Conselhos

- Esta folha anexa é parte integrante das suas instruções de utilização e de instalação. Guarde toda a documentação para posterior consulta.
- Encontrará outras informações importantes nas instruções de utilização e de instalação.

WAQ28468ES / ...

9000934153 (9403)

