



























Programoversigt

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>Programnavn Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>Maks. påfyldning * reduceret tøjmenge med indstillingen Speed Perfect </p> <p>Centrifugeringshastighed (afhænger af modellen)</p> <p>Mulige program-indstillinger</p>
<p>Bomull (Bomuld) Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør Bomull (Bomuld) + Förtvätt (forvask): Fordel vaskemidlet i rum I og II Bemærk: Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen Speed Perfect .</p>	<p>maks. 8 kg/4* kg  ...1400 omdr./min. Eco Perfect , Speed Perfect ,  (strygelet),  Super</p>
<p>Syntet (Strygelet) Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre</p>	<p>maks. 3,5 kg  ...1200 omdr./min. Eco Perfect , Speed Perfect ,  (strygelet),  Super</p>
<p>Mix (Lyn/Mix) Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre</p>	<p>maks. 3,5 kg  ...1400 omdr./min. Eco Perfect , Speed Perfect ,  (strygelet),  Super</p>
<p>Fintvätt (Finvask/Silke) Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder) Bemærk: Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2 kg  ...800 omdr./min. Eco Perfect , Speed Perfect ,  (strygelet),  Super</p>
<p>Ylle (Uld) Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet) Anvisninger ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.</p>	<p>maks. 2 kg  ...800 omdr./min. -</p>
<p>Sköljning/Centrifugering (Skylning/Centrifugering) Til centrifugering eller skylning. Bemærk: Vælg den ekstra programindstilling  Super, hvis der kun ønskes skylning uden centrifugering.</p>	<p>maks. 8 kg  ...1400 omdr./min.  (strygelet)</p>

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Urpumpning (Udpumpning)	maks. 8 kg
af skyllevand, f.eks. med indstillingen ☐ (skyllestop).	☐ ...1400 omdr./min.
	-
Supersnabb 15' (Super hurtig 15')	maks. 2 kg
Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	☐ ...1200 omdr./min.
	-



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammerne

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vand*	Programvarighed*
Bomull (Bomuld) 20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Bomull (Bomuld) 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomull (Bomuld) 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Bomull (Bomuld) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Syntet (Strygelet) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix (Lyn/Mix) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Fintvätt (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Ylle (Uld) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h


Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WA...28... maks. 1400 omdr./min	WA...24... maks. 1200 omdr./min	WA...20... maks. 1000 omdr./min
Bomuld	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Uld	45 %	45 %	45 %

* Afgivelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjs-type og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugerings-hastighed og maksimal tøj-mængde.

da Tillæg til brugs- og opstillingsvejledningen

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer, som er markeret med ) er egnet til vask af normalt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + tast	Mængde	Programvarighed
Bomull (Bomuld)  °C + 	8 kg	4 h
Bomull (Bomuld)  °C + 	4 kg	4 h
Bomull (Bomuld)  °C + 	4 kg	4 h

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.

Anvisninger

- Denne vedlagte oversigt indgår som en del af Brugs- og opstillingsvejledningen. Opbevar den sammen med de øvrige papirer til eventuelt senere brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i brugs- og opstillingsvejledningen.

WAP28368SN / ...

9000990234 (9406)

