










































## Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicații	Setări
<b>Nume program:</b> Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce textile este indicat.	Încărcare max.; temperatura (☼ = rece) Turația de centrifugare* Setări suplimentare de program
 <b>Bumbac:</b> textile rezistente, textile rezistente la fierbere, din bumbac sau in	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1000* rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
<b>Indicații</b> ■ La setarea <b>Eco</b> , temperatura de spălare este mai redusă decât temperatura aleasă. În cazul în care doriți să se atingă o temperatură specială a apei de spălare, utilizați programul fără setarea <b>Eco</b> , eventual cu o temperatură mai ridicată. ■ La setarea <b>Speed</b> adecvată ca program scurt pentru rufe puțin murdare.	
 <b>Ușor de întreținut:</b> Textile din țesături sintetice sau mixte	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1000 rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
 <b>Lână:</b> textile spălabile manual sau cu mașina, din lână sau cu un procent de lână; program de spălare deosebit de protector, pentru prevenirea contractării rufelor, pauze de program mai lungi (textilele stau în apa de spălare)	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 rot./min -
<b>Indicații</b> ■ Lâna este de proveniență animală de exemplu: angora, alpaca, lamă, oaie. ■ Pentru spălarea la mașină, utilizați detergent adecvat pentru lână.	
 <b>Extra scurt 15'/30'</b> program de spălare extra scurt, de cca. 15/30 de minute, indicat pentru rufe ușor murdare	2/3,5 kg; 30 °C 0 - 1000 rot/min Speed = 
<b>Indicație:</b> La setarea <b>Speed</b> se execută programul <b>Extra scurt 15'</b> .	
 <b>Mixt:</b> încărcătură mixtă constând din bumbac și sintetice	4 kg; 30 °C ----, 0 - 1000* rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** încărcare redusă la setarea <b>Speed</b>	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
 <b>Clătire</b> : Extracătire cu turație de centrifugare selectabilă	- ; - ----, 0 - 1000** rot./min protecție la șifonare 
 <b>Centrifugare/evacuare</b>  : Extracentrifugare cu turație de centrifugare selectabilă. Dacă trebuie doar evacuare prin pompare: poziționați turația de centrifugare pe 0. <b>Indicație:</b> Afișajul timpului programabil se actualizează numai după pornirea programului.	- ; - ----, 0 - 1000** rot./min protecție la șifonare 
 <b>Fine/Mătase</b> : pentru textile sensibile, spălabile de exemplu, din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de exemplu, bluze, eșarfe din mătase) <b>Indicație:</b> Pentru spălarea la mașină utilizați detergent adecvat pentru rufe fine sau din mătase.	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
 <b>Sports/Fitness (Articole de sport)</b> : Textile din microfibre pentru sport și aer liber <b>Indicații</b> ■ Nu este permis ca rufe să fie tratate cu balsam. ■ Înainte de spălare, curățați temeinic sertarul pentru detergent (toate compartimentele) de resturile de balsam.	2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
 <b>Cămăși/business</b> : cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, in, fibre sintetice sau țesături în amestec <b>Indicații</b> ■ La setarea <b>Protecția la șifonare</b> (dupa model), cămășile/bluzele vor fi centrifugate doar puțin, atârnați-le cu apa picurând din ele. —> Efect de autonetezire ■ Spălați cămășile/bluzele din mătase /materialele sensibile în programul <b>Fine/Mătase</b> .	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
 <b>AllergyPlus</b> : textile rezistente la uzură din bumbac sau in <b>Indicație:</b> Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai mari sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură definită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	7,5 kg/5** kg; 60 °C ----, 0 - 1000* rot./min Speed Eco =    , protecție la șifonare 
* max. Turația maximă de centrifugare depinde de program și de model ** încărcare redusă la setarea <b>Speed</b>	





## Valori de consum

### Consumul de energie și de apă, durata programelor și umezeala reziduală ale programelor de spălare principale

(informații aproximative)

Program	Încărcare	Consumul de energie*	Consumul de apă*	Durata programului*
Bumbac 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bumbac 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bumbac Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ¾ h
Bumbac Eco** <60°C	8 kg	0,69 kWh	37 l	3 ¾ h
Bumbac Eco** <40°C	8 kg	0,34, kWh	37 l	3 ¾ h
Bumbac 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bumbac 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Ușor de întreținut 40°C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mixt 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fine/Mătase 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lână 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	informații aproximative despre umiditatea reziduală***		
	WAT28... max. 1400 rot/min	WAT24... max. 1200 rot/min	WAT20... max. 1000 rot/min
Bumbac	48 %	53 %	62 %
Ușor de întreținut	40 %	40 %	40 %
Fine/Mătase	30 %	30 %	30 %
Lână	45 %	45 %	45 %

\* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambiantă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.

\*\* Reglarea programului pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C). Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura menționată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate să se abată de la temperatura de program indicată, din motive de economisire a energiei.

\*\*\* Informațiile privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

**WAT20360BY**

**9001009671 (9711)**

