



















## Prehľad programov

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
<p><b>Názov programu:</b> Krátke vysvetlenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.</p>	<p>max. náplň; teplota (* = studená)</p> <p>Otáčky odstreďovania*</p> <p>prídavné nastavenia programu</p>
<p> <b>Bavlna</b> : odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváрку.</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavení <b>Eco</b> je teplota prania nižšia ako zvolená teplota. V prípade zvláštnej požiadavky na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program bez nastavenia <b>Eco</b>, príp. s vyššou teplotou.</li> <li>■ Pri nastavení <b>Speed</b> vhodný ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň.</li> </ul>	<p>8 kg/5** kg; * - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1200* ot./min</p> <p>Speed Eco =    , predpranie, oda a pláchanie+</p>
<p> <b>Nekrčivá bielizeň</b> : textilie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.</p>	<p>4 kg; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed Eco =    , predpranie, voda a pláchanie+</p>
<p> <b>Vlna</b> : textilie z vlny alebo s podielom vlny; mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textilie ležia v pracom roztoku)</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu.</li> </ul>	<p>max. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot./min</p> <p>-</p>
<p> <b>ExtraKrátky 15'/30'</b>: extra krátky program cca 15/30 minút, vhodný na ľahko znečistené malé dávky bielizne.</p> <p><b>Upozornenie:</b> Pri nastavení <b>Speed</b> sa spustí program <b>ExtraKrátky 15'</b>.</p>	<p>2/3,5 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed = </p>
<p> <b>Mix</b>: zmiešaná náplň sa skladá z bavlny a syntetických vlákien</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* ot./min</p> <p>Speed Eco =    , predpranie, voda a pláchanie+</p>
<p>* max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu</p> <p>** redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b></p>	

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
<p> <b>Nočné pranie:</b> mimoriadne tichý prací program na pranie v noci, vhodný na textilie z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín</p> <p><b>Upozornenie:</b> deaktivovaný signál ukončenia</p>	<p>4 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed Eco   , predpranie, voda a pláchanie+</p>
<p> <b>Pláchanie:</b> extra pláchanie s voliteľným počtom otáčok pri odstredovaní</p>	<p>;-</p> <p>----, 0 - 1200** ot./min</p> <p>-</p>
<p> <b>Odstredovanie/  odčerpávanie:</b> extra odstredovanie s voliteľným počtom otáčok pri odstredovaní. Ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstredovaní na 0.</p> <p><b>Upozornenie:</b> Zobrazenie času skončenia sa aktualizuje až po spustení programu.</p>	<p>;-</p> <p>----, 0 - 1200** ot./min</p> <p>-</p>
<p> <b>Údržba bubna:</b> program na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok, napr. pred 1. práním, pri častom praní na nízkej teplote (40 °C a nižšej) alebo pri tvorení zápachu pri dlhšom nepoužívaní.</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program na údržbu bubna použite bez bielizne.</li> <li>■ Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 ot./min</p> <p>-</p>
<p> <b>Jemná bielizeň/Hodvába :</b> pre chĺstovité textilie, ktoré je možné prať, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály).</p> <p><b>Upozornenie:</b> Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb, vhodný na pranie v práčke.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot./min</p> <p>Speed Eco   , predpranie, voda a pláchanie+</p>
<p> <b>Páperie:</b> textilie plnené páperím, ktoré možno prať v práčke, vankúše, paplóny a posteľné prikrývky; hodí sa aj na výplne so syntetickými vláknami</p> <p><b>Upozornenie:</b> Veľké kusy perte jednotlivito. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň – venujte pozornosť označeniu týkajúceho sa ošetrovania. Prací prostriedok dávajte šetrne.</p>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed Eco   , Voda a pláchanie+</p>
<p> <b>Športové oblečenie :</b> textilie z mikrovlákien pre šport a voľný čas</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou.</li> <li>■ Pred práním dôkladne vyčistite zásuvku na prací prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot./min</p> <p>Speed Eco   , predpranie, voda a pláchanie+</p>
<p>* max. otáčky odstredovania závisia od programu a modelu</p> <p>** redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b></p>	

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
<b>Džínsy/Tmavá bielizeň</b> : tmavé textilie z bavlny a tmavé nekrčivé textilie; textilie perte obrátené na rubovú stranu	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 ot./min Speed Eco =    , predpranie, voda a pláchanie+
<b>Košeľe/Halenky</b> : nežehlivé košeľe/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 ot./min Speed Eco =    , predpranie, voda a pláchanie+
<b>Upozornenia</b> ■ Pri nastavení <b>Ochrana proti pokrčeniu</b> (programu a modelu) sa košeľe/blúzky sa odstreďujú len krátko, vešajte mokré. → Samožeľiaci efekt ■ Košeľe/blúzky z jemných tkanín/hodvábú perte na programe <b>Jemné/Hodváb</b> .	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200* ot./min Speed Eco =    , predpranie, voda a pláchanie+
<b>AllergyPlus</b> : odolné textilie z bavlny alebo ľanu	
<b>Upozornenie</b> : Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho pláchania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chúlостivej pokožke.	
* max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu ** redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b>	



## Hodnoty spotreby

### Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(približné údaje)


Program	Náplň	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Čas trvania programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Nekrčivá bielizeň 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemná bielizeň/Hodváb 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Program	približné údaje o zvyškovej vlhkosti**		
	WAT28... max. 1400 ot./min	WAT24... max. 1200 ot./min	WAT20... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Ľahko udržiavateľné	40 %	40 %	40 %
Jemné/Hodváb	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

\*\* Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredovaní a maximálnej náplne.

### Najefektívnejšie programy pre bavlnené textilie

Nasledovné programy (štandardné programy označené ) sú vhodné na pranie normálne znečistených bavlnených textílií a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najefektívnejšie.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia (EÚ) č. 1015/2010		
Program + teplota + tlačidlo	Náplň	Približné trvanie programu
Bavlna +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).  
 Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovia bielizne v textíliách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.

### Upozornenia

- Táto príloha je súčasťou návodu na použitie a inštaláciu. Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie.
- Mnoho ďalších dôležitých informácií nájdete aj vo vašom návode na používanie a návode na inštaláciu.

**WAT24440BY**

**9001032051 (9408)**

