

























Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p> <b>Odstředování</b> /  <b>odčerpání</b> : Extra odstředování s volitelnými otáčkami. Pokud se má pouze odčerpát voda, nastavte otáčky na 0.</p> <p><b>Upozornění:</b> Ukazatel doby skončení se aktualizuje až po spuštění programu.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1200** ot/min</p> <p>Ochrana před zmačkáním</p>
<p> <b>Jemné/hedvábí</b> : Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)</p> <p><b>Upozornění:</b> Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.</p>	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p> <b>Sport/Fitness</b> : Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p> <b>Košile/halenky</b> : Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Ochrana před zmačkáním</b> se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —&gt; Samožehlicí efekt</li> <li>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu <b>Jemné/hedvábí</b>.</li> </ul>	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p> <b>AllergyPlus</b>: Odolné textilie z bavlny nebo lnu</p> <p><b>Upozornění:</b> Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* ot/min</p> <p>Speed Eco    , ochrana před zmačkáním</p>
<p>* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu</p> <p>** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b></p>	



## Hodnoty spotřeby

### Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WAT28... max. 1400 ot./min	WAT24... max. 1200 ot./min	WAT20... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné/hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

### Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota + tlačítko	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Bavlna + 60°C + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bavlna + 60°C + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bavlna + 40°C + Eco  	4 kg	3 ½ h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).  
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

### Upozornění

- Tato příloha je součástí Vašeho návodu k použití a instalaci. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití.
- Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci.

**WAT24360BY**

**9001032150 (9408)**

