






































Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<p>Naziv programa :Kratko pojašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.</p>	<p>maks. utovar; temperatura (☼ = hladno)</p> <p>Broj okretaja centrifuge*</p> <p>dodatne Postavke programa</p>
<p> Cottons (Pamuk): Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod postavke Eco temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program bez postavki Eco po potrebi s višom temperaturom. ■ Kod postavke Speed primjereno kao kratki program za blago zaprljano rublje. 	<p>8 kg/5** kg; 20 - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1000* okr/min</p> <p>Speed Eco =    , zaštita od gužvanja</p>
<p> Easy-Care : (Lako za njegu) : tekstil izradjen od sintetike ili miješanih materijala</p>	<p>4 kg; 30,40 °C</p> <p>----, 0 - 1000 okr/min</p> <p>Speed Eco =    , zaštita od gužvanja</p>
<p> Wool (Vuna): tkanine za ručno ili strojno pranje od vune ili s dijelom vune u sastavu; izričito nježan program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u lužini)</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za vunu. 	<p>maks. 2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>-</p>
<p> SuperQuick 15'/30' : ekstra kratki program oko 15/30 minuta primjeren za blago zaprljano malu količinu odjeće</p> <p>Napomena: Kod postava Speed se provodi program SuperQuick 15' .</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>400 - 1000 okr/min</p> <p>Speed = </p>
<p> Mix : miješani utovar koji se sastoji od pamuka i sintetike</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1000* okr/min</p> <p>Speed Eco =    , zaštita od gužvanja</p>
<p> Rinse : ekstra ispiranje s biranjem broja okretaja centrifuge</p>	<p>-;</p> <p>----, 0 - 1000** okr/min</p> <p>Zaštita od gužvanja</p>
<p>* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu</p> <p>** smanjeno punjenje kod postavke Speed</p>	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<p> Spin /  Empty : Ekstra centrifugiranje s biranjem broja okretaja centrifuge. Samo treba ispumpati, broj okretaja centrifuge postavite na 0.</p> <p>Napomena: Prikaz Gotovo u vremenu tek sen ažurira nakon pokretanja programa.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1000** okr/min</p> <p>Zaštita od gužvanja</p>
<p> Delicate/Silk : za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili mješani materijal (npr. svilene bluže, svileni šalovi)</p> <p>Napomena: Koristite deterđent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed Eco   , zaštita od gužvanja</p>
<p> Sports/Fitness : tekstil od mikrovlakana za sport i rekreaciju</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem. ■ Prije pranja temeljito očistite ladicu za deterđent (sve odjeljke) od ostataka omekšivača. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed Eco   , zaštita od gužvanja</p>
<p> Shirt/Blouses : košulje/bluže koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili mješanoga sastava</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod postavke Knitterschutz se košulje/bluže samo kratko centrifugiraju, za vješanje dok su još vlažne. —> Efekt samozaglađivanja ■ Svilene košulje/bluže /osjetljivi materijali prati u programu Fein/Seide. 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed Eco   , zaštita od gužvanja</p>
<p> AllergyPlus: otporne tkanine od pamuka ili lana</p> <p>Napomena: Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.</p>	<p>6,5 kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1000* okr/min</p> <p>Speed Eco   , zaštita od gužvanja</p>
<p>* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu</p> <p>** smanjeno punjenje kod postavke Speed</p>	



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing. The lines are evenly spaced and extend across most of the page's width.



Vrijednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Pamuk Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ¾ h
Pamuk Eco** <60°C	8 kg	0,69 kWh	37 l	3 ¾ h
Pamuk Eco** <40°C	8 kg	0,34 kWh	37 l	3 ¾ h
Pamuk 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Lako za njegu 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Miješano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino/Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Okvirni podaci o preostaloj vlazi***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 okr/min	maks. 1200 okr/min	maks. 1000 okr/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za njegu	40 %	40 %	40 %
Fino/Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C). Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije.

*** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovim programima.

WAT20360BY

9001032202 (9711)

