



Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida
kohalikult veeametilt
ja kanda sisse ...

Seadistusväärtuse lugemine ...


°dH	Kare- dusaste	mmol/l	Aste			
0-6	pehme	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	kare	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	kare	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutmise!

Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu ühe positsiooni võrra vasakule või paremale.
- Lasta nupp lahti.
Näit vilgub ja näidud põlevad (= aste 1).
- Seadistuse muutmiseks teha nii:
- Keerata programmi valikunupp soovitud astme peale.
- Vajutada START-nuppu.
Näit kustub. Seadistatud aste on salvestatud.




Spetsiaalsoola lisamine


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...




Keerata
kork lahti.



Soolamahuti
täita veega
ainult enne
esimest pesu.




Lisada
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).




Sulgeda kork.
Pesta kohe.

Loputusvahendi lisamine


Teeb säravpuhtaksä ...



Vajutada
markeeringut 1,
tõsta kaas 2.




Lisada
loputusvahendit.



Sulgeda
kork.
KLÖPS!

Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...




Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.



Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.



Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik
programmide hulk.
Oma seadme vastavad programmid leiate
seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.

Intensiivne 70°	Normaalne 65°	Eco 50°	Õrn 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides: min	3:45 - 1:15			0:29	0:15
Voolukulu kWh-s	0,90 - 0,40			0,45	0,05
Veekulu liitrites	9,5 - 7			6	3

Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine

Töö tehtud ...

Lisafunktsioonid **

Aja säästmine
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesimine
jääb samaks.

Hügieen
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.

Teevad paindlikuks ...

Ekstrakuivatuse
... kõrgem temperatuur
kuivatab loputamisel
paremini.
(Olge ettevaatlik
tundlike nõudega.)

