






















## Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<p><b>Ime programa</b> Kratko pojasnilo programa oz. za katere vrste perila je primeren.</p>	<p>največja količina perila; * manjša količina perila pri nastavitvi Speed Perfect  Temperatura Število vrtljajev ožemanja (glede na model) možne nastavitve programov</p>
<p><b>Baumwolle (Bombaž)</b> odporne tkanine, tkanine iz bombaža ali lana, odporne na pranje pri najvišjih temperaturah. Baumwolle (Bombaž) + <b>Vorwäsche (predpranje)</b>: pralno sredstvo porazdelite na prekata I in II <b>Opomba:</b> Pri nastavitvi Speed Perfect  primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.</p>	<p>maks. 7 kg/4* kg  - 90 °C  ... 1400 vrt/min Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p><b>Pflegeleicht (Preprosta nega)</b> Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken. Pflegeleicht (Preprosta nega) + <b>Vorwäsche (predpranje)</b>: pralno sredstvo porazdelite na prekata I in II</p>	<p>maks. 3,5 kg  - 60 °C  ... 1200 vrt/min Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p><b>Schnell/Mix (Hitro/mešano)</b> mešana polnitev perila iz bombaža in sintetike</p>	<p>maks. 3,5 kg  - 40 °C  ... 1400 vrt/min Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)</p>
<p><b>Fein/Seide (Občutljivo/svila)</b> za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih tkanin (npr. svilene bluže, šali) <b>Opomba:</b> Uporabite pralna sredstva za občutljivo perilo ali svilo.</p>	<p>maks. 2 kg  - 40 °C  ... 800 vrt/min Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)</p>

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
 <b>Wolle (Volna)</b> volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne; še posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini)	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☹ ... 800 vrt/min -
<b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.</li> </ul>	
<b>Spülen/Schleudern (Izpiranje/ožemanje)</b> Program za ožemanje ali izpiranje.	maks. 7 kg -
<b>Opomba:</b> Če ne želite ožemati, ampak izpirati, izberite dodatno programsko nastavitvev <b>Spülen plus (Dodatno izpiranje)</b> .	☹ ... 1400 vrt/min Bügelleicht (preprosto likanje)
<b>Abpumpen (Izčrpavanje)</b> vode za izpiranje, npr. po nastavitvi ☹ (ustavitvev izpiranja)	maks. 7 kg - ☹ ... 1400 vrt/min -
<b>Sanft Schleudern (Nežno ožemanje)</b> Dodatno ožemanje z znižanim številom obratov in posebno nežno mehaniko ožemanja.	maks. 7 kg - ☹ ... 1200 vrt/min -
<b>Extra Kurz 15' (Posebno kratko 15')</b> izredno kratek program, ki traja približno 15 minut, primeren za rahlo umazano perilo v manjših količinah	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☹ ... 1200 vrt/min -
<b>Pflegeleicht Plus (Izredno enostavna nega)</b> temno perilo iz bombaža ali temno perilo, ki zahteva preprosto nego Oblečila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.	maks. 3,5 kg ❄ - 40 °C ☹ ... 1200 vrt/min Eco Perfect  , Speed Perfect  , Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<b>Extra Fein (Posebno občutljivo)</b> za občutljivo spodnje perilo npr. iz žameta, čipke, lycra, svile ali satena, ki ga lahko perete v pralnem stroju	maks. 1 kg ❄ - 40 °C ☞ ... 600 vrt/min Eco Perfect 🌀, Speed Perfect ⇌, Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)
<b>Sportswear (Športna oblačila)</b> Tkanine iz mikrovlaknen za šport in prosti čas.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☞ ... 800 vrt/min Eco Perfect 🌀, Speed Perfect ⇌, Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)
<b>AllergiePlus (Alergija plus)</b> odporne tkanine	maks. 7 kg/5* kg ❄ - 60 °C ☞ ... 1400 vrt/min Eco Perfect 🌀, Speed Perfect ⇌, Bügelleicht (preprosto likanje), Spülen plus (Dodatno izpiranje)



## Vrednosti porabe

### Poraba energije in vode, trajanje programa ter preostala vlaga pri glavnih programih pranja

(pribl. navedbe)


Program	Količina perila	Poraba energije*		Voda*	Trajanje programa*
		Temperatura dovodne vode hladno	55 °C		
Baumwolle (Bombaž) 20 °C	7 kg	0,26 kWh	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Baumwolle (Bombaž) 40 °C	7 kg	0,98 kWh	0,44 kWh	73 l	2 3/4 h
Baumwolle (Bombaž) 60 °C	7 kg	1,12 kWh	0,52 kWh	73 l	2 3/4 h
Baumwolle (Bombaž) 90 °C	7 kg	2,19 kWh	1,29 kWh	83 l	2 3/4 h
Pflegeleicht (Preprosta nega) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	0,33 kWh	58 l	1 3/4 h
Schnell/Mix (Hitro/mešano) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	0,29 kWh	51 l	1 h
Fein/Seide (Občutljivo/svila) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Wolle (Volna) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	40 l	3/4 h



Program	približna preostala vlaga**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti odstopajo od navedenih glede na vodni tlak, trdoto vode, temperaturo dovodne vode, temperaturo prostora, vrsto, količino in umazanosti perila, uporabljeno pralno sredstvo, nihanje omrežne napetosti in izbrane dodatne funkcije.

\*\* Podatki o preostali vlagi na osnovi omejitve števila vrtljajev za ožemanje, ki je odvisno od programa, in maksimalne količine perila.

### Najbolj učinkoviti programi za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno umazanega bombažnega perila in so najučinkovitejši z vidika porabe vode in energije.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010			
Program + temperatura + tipka	Količina perila	Trajanje programa	
Baumwolle (Bombaž) +  °C +  Eco Perfect	7 kg	4 h	
Baumwolle (Bombaž) +  °C +  Eco Perfect	3,5 kg	4 h	
Baumwolle (Bombaž) +  °C +  Eco Perfect	3,5 kg	4 h	

Programska nastavitve za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/ES se izvaja s hladno vodo (15 °C).  
Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od podane programske temperature.

### Opombe

- Ta dodatek je sestavni del "Navodil za postavitvev in uporabo". Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za poznejšo uporabo.
- V "Navodilih za postavitvev in uporabo" najdete tudi številne druge pomembne informacije.

WAQ28411 / ...

9001047365 (9412)

