

Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi	
Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai siitä, minkä tyypisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täytötömäärä; valitavissa oleva lämpötila lämpötila (* = kylmä)
  Cottons (Puuvilla): kulutusta kestävät, valkopesun soveltuват tekstiliit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	Valittavissa oleva linkousnopeus**; ---- = ei linkoustaa
  Easy-Care (Siliävät): synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiliit	Valittavissa olevat lisäasetukset enint. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** r/min
  Wool (Villa): käsin- ja konepesun kestävät tekstiliit, jotka ovat viltaa tai villasekoitetta; erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatautot (tekstiliitit ovat pesuvedessä)	 Speed Eco  ,  enint. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** r/min
Huomautuksia	 Speed Eco  ,  enint. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 r/min
  SuperQuick 15'/30': erittäin lyhyt ohjelma, vain 30 minuuttia, soveltuu pienelle määälle kevyesti likaista pyykkiä	-
Huomautus: Pesuohjelma lyhenee (noin 15 minuuttia)   SpeedPerfect  SpeedPerfect 	
  Mix (Sekalainen): sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja syntetisiä tekstiilejä	enint. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** r/min
	 Speed Eco  , 

* Pienempi täytötömäärä ohjelma-asetuksessa  **SpeedPerfect** 

** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen

Ohjelma/pyykikilaji/ohjeita	Asetukset
Night wash (Yöpesu): erityisen hiljainen pesuohjelma pyykinpesuun yöllä, sopii tekstiileille, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 4 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
Huomautus: Loppusignaali deaktivoitu	 -;- ----, 0 - 1200** r/min
Rinse (Huuhtelu): lisähuuhtelu ja linkous	-;- ----, 0 - 1200** r/min
Spin (Linkous): lisälinkous valinnaisella nopeudella	-;- 0 - 1200** r/min -
Empty (Tyhjennys): huuhteliveden poisto	
Huomautus: Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon - 0 -.	
AllergyPlus: kulutusta kestävätekstiliit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	enint. 4,5 kg; - 60 °C ----, 400 - 1200** r/min Speed Eco =
Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniaattimuihin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	 -;- ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
Shirt/Blouses (Paidat/Puserot): puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat paidat, joita ei tarvitse silittää	enint. 2 kg; - 60 °C ----, 0 - 800 r/min Speed Eco =
Huomautus: Pese silkkipaidat-/puserot ohjelmalla Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki).	 -;- ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
Dark wash (Tummat tekstiilit): tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit	enint. 2 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
Sportswear (Urheiluasusteet): urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuittua	enint. 2 kg; - 40 °C ----, 0 - 800 r/min Speed Eco =
Huomautuksia	
<ul style="list-style-type: none">■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.■ Puhdista ennen pesua pesuaineekoteloa (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	 -;- ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
Down (Untuvat): Konepestävät untuvatyttöiset tekstiilit, tyynyt, tätkit; soveltuu myös synteettisille täytteille	enint. 1 kg; - 60 °C ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
Huomautus: Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkintöjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	 -;- ----, 0 - 1200** r/min Speed Eco =
* Pienempi täytönmäärä ohjelma-asetuksessa	
** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
 Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki) : hellävaraisen pesun vaativat tekstitilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, syntetistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	enint. 2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 r/min  Speed Eco   , 
Huomautus: Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille ja/tai silkkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	
 Drum clean (Rummun puhdistus) : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen.	enint. 0 kg; 90 °C 1200** r/min -
Huomautuksia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Käynnistää ohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaan pesuauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annosteleva vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemääristä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. 	
* Pienempi täyttömääriä ohjelma-asetuksessa 	
** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Kulutustiedot

Kulutusarvot

(keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömääriä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Cottons (Puuvilla) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Cottons (Puuvilla) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Cottons (Puuvilla) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Cottons (Puuvilla) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Easy-Care (Siliävät) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Wool (Villa) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**		
	WLT24 ...	WLT20 ...	WLT16 ...
	max 1200 r/min	max 1000 r/min	max 800 r/min
Cottons (Puuvilla)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Siliävät)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki)	30 %	30 %	30 %
Wool (Villa)	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, veden kovuus ja tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat arvoihin, joten todelliset arvot voivat poiketa annetuista.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömääriään.

Ohjelma	Täyttömääri	Vuosittainen energiankulutus	Vuosittainen vedenkulutus
Cottons (Puuvilla) 40/60 °C + <input type="checkbox"/> EcoPerfect*®	6,5 kg	119 kWh	8800 l

* Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstileille

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty) soveltuват tavanomaisesti likaantuneille puuvillatekstileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan	Täyttömääri	Keskimääräinen ohjelman kesto
Ohjelma <input type="checkbox"/> Cottons (Puuvilla)  + painike <input type="checkbox"/> EcoPerfect*®	6,5 kg	5 1/2 h
Ohjelma <input type="checkbox"/> Cottons (Puuvilla)  + painike <input type="checkbox"/> EcoPerfect*®	3,25 kg	4 1/2 h
Ohjelma <input type="checkbox"/> Cottons (Puuvilla)  + painike <input type="checkbox"/> EcoPerfect*®	3,25 kg	4 1/2 h
Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C).		
Ohjelman lämpötila valitaan tekstillien hoito-ohjemerkinnän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästöistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.		

WLT24440BY

9001079274 (9712)

