




























Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
Programnavn Kort forklaring av programmet og hvilke tekstiler det er egnet for.	maks. tøymengde; valgbar temperatur (* = kaldt) valgbar sentrifugeringshastighet**; ---- = skyllestopp valgbare tilleggsinnstillinger for programmer
 Cottons: (Bomull): slitesterke tekstiler, kokeekte tekstiler i bomull eller lin	maks. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** o/min  Speed Eco =  
 Easy-Care (Strykefritt): Tekstiler av syntetiske stoff eller blandingsfiber	maks. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** o/min  Speed Eco =  
 Wool (Ull): Tekstiler i ull eller ullblanding som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyets krymper; lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet).	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 o/min -
Merknader <ul style="list-style-type: none"> Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull. 	
 SuperQuick 15'/30': ekstra kort program ca. 30 min, egnet til lett smussede småplagg Merk: kortere programvarighet (ca. 15 min) ved programinnstillingen  SpeedPerfect = 	maks. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** o/min  SpeedPerfect = 
 Mix: blandet fyllmengde med tekstiler i bomull og syntetiske stoff	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** o/min  Speed Eco =  
 Night wash (Vask om natten): Ekstra stillestående vaskeprogram for vasking om natten; egnet til tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoff eller blandingsfiber. Merk: Deaktivert sluttsignal	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** o/min  Speed Eco =  
* redusert fyllmengde ved programinnstilling  SpeedPerfect =  ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
 Rinse (Skylling): Ekstraskylling med sentrifugering	-; - ----, 0 - 1200** o/min 
 Spin (Sentrifugering): Ekstra sentrifugering med valgbart turtall	-; -
 Empty (Utpumping): Utpumping av skyllevannet	0 - 1200** o/min
Merk: Sett sentrigreringshastigheten på - 0 - dersom du bare ønsker utpumping.	-
 AllergyPlus: slitesterke tekstiler i bomull eller lin	maks. 4,5 kg; * - 60 °C
Merk: Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller særlig ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	----, 400 - 1200** o/min  Speed Eco  Perfect  , 
 Shirt/Blouses (Skjorter/Bluser): Strykefrie skjorter i bomull, lin, syntetiske stoff eller blandingsfiber	maks. 2 kg; * - 60 °C
Merk: Skjorter/bluser i silke vaskes på Finvask/Silke-programmet.	----, 0 - 800 o/min  Speed Eco  Perfect  , 
 Dark wash (Mørkt tøy): Mørke tekstiler i bomull og mørke, strykefrie tekstiler	maks. 2 kg; * - 40 °C
	----, 0 - 1200** o/min  Speed Eco  Perfect  , 
 Sportswear (Sport): Tekstiler i mikrofiber til sport og fritid	maks. 2 kg; * - 40 °C
Merknader	----, 0 - 800 o/min
■ Tøyet må ikke være behandlet / behandles med tøyemykner.	 Speed Eco  Perfect  , 
■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøyemykner.	
 Down (Dun): Tekstiler, hodeputer eller sengetepper som er fylt med dun, også egnet for fylling med syntetisk fiber, og som kan vaskes i maskin.	maks. 1 kg; * - 60 °C
Merk: Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	----, 0 - 1200** o/min  Speed Eco  Perfect 
 Delicate/Silk (Finvask/Silke): til ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. i silke, sateng, syntetiske stoff eller blandingsfiber (f.eks. silkebluser, -sjal)	maks. 2 kg; * - 40 °C
Merk: Bruk vaskemiddel for finvask og/eller silke som er egnet til maskinvask.	----, 0 - 800 o/min  Speed Eco  Perfect  , 
* redusert fyllmengde ved programinnstilling  SpeedPerfect 	
** maks. omdreiningstall avhengig av modell	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
 Drum clean (Trommelrengjøring) : Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær.	maks. 0 kg; 90 °C 1200** o/min -
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør programmet uten tøy i maskinen. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. 	
* redusert fyllmengde ved programinnstilling  SpeedPerfect  ** maks. omdreiningstall avhengig av modell	



Forbruksverdier

Forbruksverditabell



(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Cottons (Bomull) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Cottons (Bomull) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bomull) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bomull) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Easy-Care (Strykefritt) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Finvask/silke) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 t
Wool (Ull) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 t

Program	omtrentlig restfuktighet**		
	WLT24 ... Maks. 1200 o/min	WLT20 ... Maks. 1000 o/min	WLT16 ... Maks. 800 o/min
Cottons (Bomull)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Strykefritt)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Finvask/Silke)	30 %	30 %	30 %
Wool (Ull)	45 %	45 %	45 %


* De faktiske verdiene kan avvike fra de angitte verdiene, alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, type og mengde av tøy og tøyets grad av smuss, brukt vaskemiddel, svingninger i nettspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.













** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringssturtall og maksimal fylling.

Program	Tøymengde	Årlig energiforbruk	Årlig vannforbruk
Cottons (Bomull) 40/60 °C +  EcoPerfect* 	6,5 kg	119 kWh	8800 l

* Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).

Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. forordning (EU) nr. 1015/2010	Tøymengde	omtrentlig programvarighet
Program  Cottons (Bomull)  + tast  EcoPerfect* 	6,5 kg	5 1/2 h
Program  Cottons (Bomull)  + tast  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h
Program  Cottons (Bomull)  + tast  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).

Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

WLT24440BY

9001079275 (9712)

