

Pregled programa

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
Naziv programa Kratko objašnjenje programa, odn. za koje je tkanine pogodan.	maks. napunjeno; temperatura po želji (* = hladno) broj obrtaja centrifuge koji može da se bira**; ---- = zaustavljanje ispiranja Podešavanja programa koja dodatno mogu da se biraju
 Cottons (Pamuk): otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine otporne na iskuvavanje	maks. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco \equiv  Perfect  
 Easy-Care (Lako za negu): tkanine od sintetike ili mešovutih vlakana	maks. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco \equiv  Perfect  
 Wool (Vuna): tekstili od vune ili sa udelom vune pogodni za ručno ili mašinsko pranje; Naročito blag program pranja da bi se izbeglo skupljanje veša, duže programske pauze (tekstili miruju u sapunici za pranje)	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min -
Uputstva <ul style="list-style-type: none"> Vuna je životinjskog porekla, npr.: od angore, alpake, lame, ovaca. Koristite deterdžent pogodan za mašinsko pranje veša od vune. 	
 SuperQuick 15'/30': poseban kratak program od oko 30 minuta, pogodan za lako zaprljane male količine veša Uputstvo: program traje kraće (oko 15 min) ako se podesi program  SpeedPerfect \equiv 	maks. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min  SpeedPerfect \equiv 
 Mix (Miks): mešani veš od pamuka i sintetike	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco \equiv  Perfect  
 Night wash (Noćno pranje): posebno tih program pranja za pranje noću, pogodan za tkanine od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana Uputstvo: deaktiviran završni signal	maks. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco \equiv  Perfect  
* smanjeni kapacitet veša ako se podesi program  SpeedPerfect \equiv  ** maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
 Rinse (Ispiranje): dodatno ispiranje s centrifugiranjem	-; - ----, 0 - 1200** obr/min 
 Spin (Centrifugiranje): dodatno centrifugiranje s brojem obrtaja po želji	-; - 0 - 1200** obr/min
 Empty (Ispumpavanje): ispušavanje vode za ispiranje Uputstvo: Samo treba ispumpati, broj okretaja centrifuge postavite na - 0 -.	-
 AllergyPlus: otporne tkanine od pamuka ili lana Uputstvo: Naročito pogodan za visoke higijenske zahteve ili za veoma osetljivu kožu zbog dužeg pranja određenom temperaturom, višeg nivoa vode i dužeg ispiranja.	maks. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco  Perfect 
 Shirt/Blouses (Košulje/Bluze): košulje od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana koje se ne peglaju Uputstvo: Košulje/bluze od svile perite u programu Delicate/Silk (Fino/Svila).	maks. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 obr/min  Speed Eco  Perfect 
 Dark wash (Taman veš): tamne pamučne tkanine i tamne tkanine lake za negu	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco  Perfect 
 Sportswear (Sportska odeća): tekstili od mikrovlakana za sport i slobodno vreme Uputstva ■ Veš ne sme da se tretira omekšivačem. ■ Fioku za deterđent (sve pregrade) temeljno očistite od ostataka omekšivača pre pranja.	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min  Speed Eco  Perfect 
 Down (Perje): tekstili napunjeni perjem, jastuci, jorgani; pogodan i za punjenja sintetičkim vlaknima Uputstvo: Velike komade pojedinačno prati. Upotrebljavajte fini deterđent za pranje veša - molimo da obratite pažnju na oznaku za negu. Deterđent za pranje veša dozirajte štedljivo.	maks. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** obr/min  Speed Eco  Perfect 
 Delicate/Silk (Fino/Svila): za osetljive tekstile, od npr. svile, satena, sintetike ili mešovitih vlakana (npr. svilene bluze, šal), koji mogu da se peru Uputstvo: Koristite deterđent pogodan za mašinsko pranje finog veša i/ili svile.	maks. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 obr/min  Speed Eco  Perfect 
* smanjeni kapacitet veša ako se podesi program  SpeedPerfect 	
** maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
 Drum clean (čišćenje bubnja) : program za čišćenje i negu bubnja i rezervoara za sapunicu, npr. pre 1. pranja, kod čestog pranja na niskim temperaturama (40 °C i niže) ili u slučaju pojave mirisa posle dužeg odsustva.	maks. 0 kg; 90 °C 1200** obr/min -
Uputstva <ul style="list-style-type: none"> ■ Program pustite bez veša. ■ Upotrebljavajte deterdžent u prahu ili deterdžent koji sadrži izbeljivač. Da biste sprečili stvaranje pene upotrebite samo polovinu deterdženta potrebnog za pranje veša koju je preporučio proizvođač deterdženta. Nemojte da upotrebljavate deterdžent za pranje vune i finog veša. 	
* smanjeni kapacitet veša ako se podesi program  SpeedPerfect  ** maks. broj obrtaja centrifuge u zavisnosti od modela	

Vrednosti potrošnje

Tabela vrednosti potrošnje

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Cottons (Pamuk) 20 °C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Cottons (Pamuk) 40 °C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Cottons (Pamuk) 60 °C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Cottons (Pamuk) 90 °C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Easy-Care (Lako za negu) 40 °C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix (Miks) 40 °C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fino/Svila) 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	okvirni podaci za preostalu vlagu*		
	WLT24 ...	WLT20 ...	WLT16 ...
	maks. 1200 obr./min	maks. 1000 obr./min	maks. 800 obr./min
Cottons (Pamuk)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Lako za negu)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fino/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Vuna)	45 %	45 %	45 %

* Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostora, vrste, količine i nečistoće veša, upotrebljenog deterdženta za pranje veša, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

** Podaci o preostaloj vlazi na osnovu ograničenja broja obrtaja za centrifugiranje i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

Program	Punjenje	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
Cottons (Pamuk) 40/60 °C +  EcoPerfect* 	6,5 kg	119 kWh	8800 l

* Podešavanje programa za ispitivanje i dodeljivanje etikete sa energetskim podacima prema Direktivi 2010/30/EU izvršeno je sa hladnom vodom (15 °C).

Ispitivanje efikasnosti Programi za pamučne tkanine

Sledeći programi (standardni programi, označeni sa ) pogodni su za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina i najefikasniji su u pogledu kombinovane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010	Punjenje	okvirno trajanje programa
Program Cottons (pamuk)  + taster  EcoPerfect* 	6,5 kg	5 1/2 h
Program Cottons (pamuk)  + taster  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h
Program Cottons (pamuk)  + taster  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h

Podešavanje programa za ispitivanje i dodeljivanje etikete sa energetskim podacima prema Direktivi 2010/30/EU izvršeno je sa hladnom vodom (15 °C). Podatak sa temperaturom programa orijentiše se prema navedenoj temperaturi na etiketi s uputstvom za negu na tkaninama. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije.

WLT24440BY

9001079282 (9703)

