



## Zestawienie programów

| Program/Rodzaj prania/Wskazówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ustawienia                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa programu</b><br>Krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | maks. wsad;<br>* zredukowany załadunek przy ustawieniu <b>SpeedPerfect</b><br>zakres temperatury<br>zakres prędkości wirowania;<br>** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu<br>możliwe ustawienia programu |
| <b>Bawełna</b><br>Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania<br><b>Bawełna + Pranie wstępne:</b> program z praniem wstępnym, pranie wstępne w temperaturze 30 °C; środek piorący wsypać do przegródek I i II<br><b>Wskazówka:</b> W przypadku ustawienia <b>SpeedPerfect</b> może być stosowany jako program krótki dla lekko zabrudzonego prania. | maks. 7 kg/4* kg<br>- 90 °C<br>... 1400** obr./min<br>,  ,  /                                                                                                                                                        |
| <b>Syntetyki</b><br>Tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych<br><b>Syntetyki + Pranie wstępne:</b> program z praniem wstępnym, pranie wstępne w temperaturze 30 °C; środek piorący wsypać do przegródek I i II                                                                                                                                                                       | maks. 3 kg<br>- 60 °C<br>... 1200** obr./min<br>,  ,  /                                                                                                                                                              |
| <b>Mix</b><br>Mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków<br><b>Wskazówki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwe jest jednoczesne pranie różnego rodzaju tkanin.</li> <li>Program <b>Mix 40 °C</b> zapewnia optymalne rezultaty jako program krótki przy ustawieniu maksymalnej prędkości wirowania.</li> </ul>                                                           | maks. 3 kg<br>- 40 °C<br>... 1200** obr./min<br>,  ,  /                                                                                                                                                              |
| <b>Delikatne/Jedwab</b><br>Delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny)<br><b>Wskazówki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach</li> <li>Brak wirowania między cyklami płukania</li> </ul>                 | maks. 2 kg<br>- 40 °C<br>... 800 obr./min<br>,  ,  /                                                                                                                                                                 |

| Program/Rodzaj prania/Wskazówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ustawienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  / <b>Wełna</b><br>Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce;<br>Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania; dłuższe przerwy w programie (tkaniny leżą w roztworze środka piorącego) | maks. 2 kg<br>❄ - 40 °C<br>🌀 ... 800 obr./min<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wskazówki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego na przykład: z angory, alpaki, lamy, owcy.</li> <li>■ Używać środka piorącego do wełny przystosowanego do prania w pralkach.</li> </ul>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Płukanie/Wirowanie</b><br>rzeczy upranych ręcznie, aktywowany przycisk  <b>Płukanie Plus</b> /  <b>Woda Plus</b>                                                                              | maks. 7 kg<br>-<br>🌀 ... 1400** obr./min<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wskazówka:</b> Jeśli pranie ma być tylko odwirowane, dezaktywować przycisk                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Odpompowanie</b><br>wody pozostalej z płukania po zakończeniu programu z aktywowanym ustawieniem  <b>Wirowanie stop</b> (bez wirowania końcowego) w przypadku tkanin delikatnych                                                                                               | maks. 7 kg<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Super krótki 15'</b><br>Program bardzo krótki, ok. 15 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach                                                                                                                                                                                                                                       | maks. 2 kg<br>❄ - 40 °C<br>🌀 ... 1200** obr./min<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AntyAlergia</b><br>Tkaniny odporne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | maks. 7 kg/4* kg<br>❄ - 60 °C<br>🌀 ... 1400** obr./min<br> ,  ,  ,  /  |
| <b>Sport/Fitness</b><br>Odzież sportowa i rekreacyjna mikrowłókien                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | maks. 2 kg<br>❄ - 40 °C<br>🌀 ... 800 obr./min<br> ,  ,  ,  /           |
| <b>Wskazówki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym.</li> <li>■ Przed praniem dokładnie wyczyścić szufladkę na środki piorące (wszystkie przegródki) z resztek płynu zmiękczającego.</li> </ul>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Program/Rodzaj prania/Wskazówki                                                                                                                                                                             | Ustawienia            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Koszule/Bluzki</b>                                                                                                                                                                                       | maks. 2 kg            |
| Niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych                                                                                                                    | ✱ - 60 °C             |
| <b>Wskazówki</b>                                                                                                                                                                                            | ☪ ... 800 obr./min    |
| ■ Koszule/bluzki z jedwabiu lub innych delikatnych tkanin prać przy użyciu programu Delikatne/Jedwab.                                                                                                       | 🌀, 🔄, 🧺, 🪥 / 📦        |
| ■ Łatwe prasowanie: tylko odwirowanie, rozwieszać na mokro                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Pierze/Puch</b>                                                                                                                                                                                          | maks. 3 kg            |
| Tekstylia puchowe nadające się do prania w pralce                                                                                                                                                           | ✱ - 40 °C             |
| <b>Wskazówki</b>                                                                                                                                                                                            | ☪ ... 1200** obr./min |
| ■ Prać wyłącznie odzież puchową, bez poduszek i kółder. Duże części prania prać oddzielnie. Środek piorący dozować oszczędnie. Następnie wysuszyć odzież w suszarce, aby uniknąć zbitcia się mokrego puchu. | 🌀, 🔄, 🧺 / 📦           |
| ■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym.                                                                                                                                                     |                       |
| <b>Jeans</b>                                                                                                                                                                                                | maks. 3 kg            |
| Ciemne tkaniny z bawełny oraz ciemne tkaniny syntetyczne                                                                                                                                                    | ✱ - 40 °C             |
| Tekstylia prać odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz.                                                                                                                                                     | ☪ ... 1200** obr./min |
| <b>Wskazówka:</b> Zredukowana prędkość wirowania po płukaniu i wirowaniu końcowym                                                                                                                           | 🌀, 🔄, 🧺, 🪥 / 📦        |



## Parametry zużycia

### Zużycie energii i wody, czas trwania programu i wilgotność końcowa w przypadku poszczególnych programów podstawowych

(przybliżone dane)

| Program          | Załadunek | Zużycie energii* | Zużycie wody* | Czas trwania programu* |
|------------------|-----------|------------------|---------------|------------------------|
| Bawełna 20 °C    | 7 kg      | 0,31 kWh         | 72 l          | 2 ¾ h                  |
| Bawełna 40 °C    | 7 kg      | 0,85 kWh         | 72 l          | 2 ¾ h                  |
| Bawełna 60 °C    | 7 kg      | 1,21 kWh         | 72 l          | 2 ¾ h                  |
| Bawełna 90 °C    | 7 kg      | 2,01 kWh         | 77 l          | 3 h                    |
| Syntetyki 40 °C  | 3 kg      | 0,64 kWh         | 56 l          | 1 ¾ h                  |
| Szybki/Mix 40 °C | 3 kg      | 0,46 kWh         | 36 l          | 1 ¼ h                  |

| Program                | Załadunek | Zużycie energii* | Zużycie wody* | Czas trwania programu* |
|------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------------|
| Delikatne/Jedwab 30 °C | 2 kg      | 0,24 kWh         | 37 l          | ¾ h                    |
| Wełna 30 °C            | 2 kg      | 0,22 kWh         | 47 l          | ¾ h                    |

| Program          | Przybliżona wilgotność końcowa**    |                                      |                                     |                                    |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                  | WAE28 ...<br>maks. 1400<br>obr./min | WAE24. ...<br>maks. 1200<br>obr./min | WAE20 ...<br>maks. 1000<br>obr./min | WAE16 ...<br>maks. 800<br>obr./min |
| Bawełna          | 53 %                                | 58 %                                 | 68 %                                | 80 %                               |
| Syntetyki        | 40 %                                | 40 %                                 | 40 %                                | 40 %                               |
| Delikatne/Jedwab | 30 %                                | 30 %                                 | 30 %                                | 30 %                               |
| Wełna            | 45 %                                | 45 %                                 | 45 %                                | 45 %                               |

\* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia oraz twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, od używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

\*\* Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego załadunku w odniesieniu do poszczególnych programów.

## Najbardziej efektywne programy dla tkanin z bawełny

Następujące programy (programy standardowe, oznaczone jako ) nadają się do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny, oraz są najbardziej wydajne pod względem łączonego zużycia wody i energii.

| Standardowe programy do prania bawełny zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 1015/2010                                                                                                                            | Załadunek | Przybliżony czas trwania programu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Program Bawełna  + przycisk  EcoPerfect   | 7 kg      | 3 ¾ h                             |
| Program Bawełna  + przycisk  EcoPerfect | 3,5 kg    | 3 ¾ h                             |
| Program Bawełna  + przycisk  EcoPerfect | 3,5 kg    | 3 ¼ h                             |

Ustawienia programu do kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C).

Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii.

WAE20492PL

9001089944 (9507)

