

Zestawienie programów

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Nazwa programu Krótki opis programu lub informacja, do jakich tkanin jest przeznaczony.	maks. wsad; * zredukowany załadunek przy ustawieniu  SpeedPerfect zakres temperatury zakres prędkości wirowania; ** maks. prędkość wirowania w zależności od modelu możliwe ustawienia programu
Bawełna Tkaniny wytrzymałe, tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania Bawełna + Pranie wstępne: program z praniem wstępnym, pranie wstępne w temperaturze 30 °C; środek piorący wsypać do przegródek I i II Wskazówka: W przypadku ustawienia  SpeedPerfect może być stosowany jako program krótki dla lekko zabrudzonego prania.	maks. 7 kg/4* kg  - 90 °C  ... 1400** obr./min  ,  ,  ,  / 
Syntetyki Tkaniny z włókien syntetycznych lub mieszanych Syntetyki + Pranie wstępne: program z praniem wstępnym, pranie wstępne w temperaturze 30 °C; środek piorący wsypać do przegródek I i II	maks. 3 kg  - 60 °C  ... 1200** obr./min  ,  ,  ,  / 
Mix Mieszany wsad z tkanin bawełnianych i syntetyków Wskazówki - Możliwe jest jednoczesne pranie różnego rodzaju tkanin. - Program Mix 40 °C zapewnia optymalne rezultaty jako program krótki przy ustawieniu maksymalnej prędkości wirowania.	maks. 3 kg  - 40 °C  ... 1200** obr./min  ,  ,  ,  / 
Delikatne/Jedwab Delikatne wyroby tekstylne, np. z jedwabiu, satyny, syntetyków lub włókien mieszanych (np. bluzki jedwabne, szal jedwabny) Wskazówki - Używać środka piorącego do tkanin delikatnych lub jedwabiu nadającego się do prania w pralkach - Brak wirowania między cyklami płukania	maks. 2 kg  - 40 °C  ... 800 obr./min  ,  ,  ,  / 

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
 / Wełna Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce; Wyjątkowo delikatny program prania zapobiegający zbieganiu się rzeczy przeznaczonych do prania; dłuższe przerwy w programie (tkaniny leżą w roztworze środka piorącego)	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 🌀 ... 800 obr./min -
Wskazówki ■ Wełna jest pochodzenia zwierzęcego na przykład: z angory, alpaki, lamy, owcy. ■ Używać środka piorącego do wełny przystosowanego do prania w pralkach.	
Płukanie/Wirowanie rzeczy upranych ręcznie, aktywowany przycisk  Płukanie Plus/  Woda Plus Wskazówka: Jeśli pranie ma być tylko odwirowane, dezaktywować przycisk	maks. 7 kg - 🌀 ... 1400** obr./min 
Odpompowanie wody pozostałej z płukania po zakończeniu programu z aktywowanym ustawieniem  Wirowanie stop (bez wirowania końcowego) w przypadku tkanin delikatnych	maks. 7 kg - - -
Super krótki 15' Program bardzo krótki, ok. 15 minut, nadający się do lekko zabrudzonych rzeczy w małych ilościach	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 🌀 ... 1200** obr./min -
AntyAlergia Tkaniny odporne Wskazówka: Do szczególnie wrażliwej skóry, dłuższe pranie przy wybranej temperaturze, wyższy poziom wody i dodatkowy cykl płukania	maks. 7 kg/4* kg ❄ - 60 °C 🌀 ... 1400** obr./min  ,  ,  ,  / 
Sport/Fitness Odzież sportowa i rekreacyjna mikrowłókien Wskazówki ■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękczającym. ■ Przed praniem dokładnie wyczyścić szufladkę na środki piorące (wszystkie przegródki) z resztek płynu zmiękczającego.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 🌀 ... 800 obr./min  ,  ,  ,  / 

Program/Rodzaj prania/Wskazówki	Ustawienia
Koszule/Bluzki	maks. 2 kg
Niewymagające prasowania koszule/bluzki z bawełny, lnu, syntetyków lub tkanin mieszanych	✱ - 60 °C
Wskazówki	☞ ... 800 obr./min
■ Koszule/bluzki z jedwabiu lub innych delikatnych tkanin prać przy użyciu programu Delikatne/Jedwab.	🌀, 🔄, 🧺, 🪺 / 📦
■ Łatwe prasowanie: tylko odwirowanie, rozwieszać na mokro	
Pierze/Puch	maks. 3 kg
Tekstylia puchowe nadające się do prania w pralce	✱ - 40 °C
Wskazówki	☞ ... 1200** obr./min
■ Prać wyłącznie odzież puchową, bez poduszek i kółder. Duże części prania prać oddzielnie. Środek piorący dozować oszczędnie. Następnie wysuszyć odzież w suszarce, aby uniknąć zbitcia się mokrego puchu.	🌀, 🔄, 🧺, 🪺 / 📦
■ Pranie nie może mieć kontaktu z płynem zmiękcającym.	
Jeans	maks. 3 kg
Ciemne tkaniny z bawełny oraz ciemne tkaniny syntetyczne	✱ - 40 °C
Tekstylia prać odwrócone stroną wewnętrzną na zewnątrz.	☞ ... 1200** obr./min
Wskazówka: Zredukowana prędkość wirowania po płukaniu i wirowaniu końcowym	🌀, 🔄, 🧺, 🪺 / 📦



Parametry zużycia

Zużycie energii i wody, czas trwania programu i wilgotność końcowa w przypadku poszczególnych programów podstawowych

(przybliżone dane)

Program	Załadunek	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Bawełna 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Bawełna 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Syntetyki 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Szybki/Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h

Program	Załadunek	Zużycie energii*	Zużycie wody*	Czas trwania programu*
Delikatne/Jedwab 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Wełna 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Program	Przybliżona wilgotność końcowa**			
	WAE28 ... maks. 1400 obr./min	WAE24. ... maks. 1200 obr./min	WAE20 ... maks. 1000 obr./min	WAE16 ... maks. 800 obr./min
Bawełna	53 %	58 %	68 %	80 %
Syntetyki	40 %	40 %	40 %	40 %
Delikatne/Jedwab	30 %	30 %	30 %	30 %
Wełna	45 %	45 %	45 %	45 %

* Wartości odbiegają od podanych wartości w zależności od ciśnienia oraz twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia zabrudzenia, od używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

** Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia prędkości wirowania i maksymalnego załadunku w odniesieniu do poszczególnych programów.

Najbardziej efektywne programy dla tkanin z bawełny

Następujące programy (programy standardowe, oznaczone jako ) nadają się do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny, oraz są najbardziej wydajne pod względem łączonego zużycia wody i energii.

Standardowe programy do prania bawełny zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 1015/2010	Załadunek	Przybliżony czas trwania programu
Program Bawełna  + przycisk  EcoPerfect	7 kg	3 ¾ h
Program Bawełna  + przycisk  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¾ h
Program Bawełna  + przycisk  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¼ h

Ustawienia programu do kontroli i klasyfikacji energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy eksploatacji z zimną wodą (15 °C).
Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce. Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze względu na oszczędność energii.

WAE2446TPL

9001089952 (9507)

