



Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Nom du programme Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.	charge max. ; * charge de linge réduite en cas de réglage SpeedPerfect température réglable vitesse d'essorage réglable; ** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle réglages de programme possibles
Coton Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin Coton + Prélavage : Programme avec prélavage, prélavage à 30 °C; répartir le produit lessiviel dans le compartiment I et II Remarque : Le réglage SpeedPerfect est approprié comme programme court pour linge peu sale.	max. 7 kg/4* kg - 90°C ... 1400** tr/min , , , /
Synthétiques Textiles en tissus synthétiques ou mélangés Synthétiques + Prélavage : Programme avec prélavage , prélavage à 30°C; répartir le produit lessiviel dans le compartiment I et II	max. 3 kg - 60°C ... 1200** tr/min , , , /
Mix rapide Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques Remarques ■ Différents types de linge peuvent être lavés ensemble. ■ Mix rapide 40°C avec une vitesse d'essorage maximale est optimal comme programme court.	max. 3 kg - 40°C ... 1200** tr/min , , , /
Délicat/Soie Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie) Remarques ■ Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine. ■ Pas d'essorage entre les rinçages	max. 2 kg - 40°C ... 800 tr/min , , , /

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
 / Laine Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)	max. 2 kg  - 40°C  ... 800 tr/min -
Remarques ■ La laine est un matériau d'origine animale: par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser un produit lessiviel pour laine adaptée au lavage en machine.	
Rinçage Rinçage supplémentaire avec essorage	max. 7 kg -  ... 1400** tr/min   / 
Essorage de linge lavé à la main	max. 7 kg -  ... 1400** tr/min 
Vidange de l'eau de rinçage après un programme avec le réglage  Cuve pleine (sans essorage final) pour un traitement doux de linge délicat	max. 7 kg - - -
Essorage délicat de linge lavé à la main à une vitesse d'essorage réduite	max. 3 kg -  ... 1200** tr/min 
Express 15 min programme extra court d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales	max. 2 kg  - 40°C  ... 1200** tr/min -
AllergiePlus Textiles solides	max. 7 kg/4* kg  - 60°C  ... 1400** tr/min    / 
Remarque : Pour les peaux particulièrement sensibles, lavage prolongé à la température choisie, niveau d'eau plus élevé, rinçage supplémentaire	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Sport/Fitness Textiles de sport et de loisirs en microfibre	max. 2 kg ❄ - 40°C
Remarques ■ Le linge ne doit pas être traité avec un produit assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du bac à produits.	🌀 ... 800 tr/min 🌀, 🕒, 🧺, 🪥 / 📏
Synthétiques spécial Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile Retrousser les textiles avant de les laver.	max. 3 kg ❄ - 40°C
Remarque : Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit.	🌀 ... 1200** tr/min 🌀, 🕒, 🧺, 🪥 / 📏



Tableau des valeurs de consommation

Durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20°C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Coton 40°C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Coton 60°C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Coton 90°C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Synthétiques 40°C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix/rapide 40°C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30°C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Laine 30°C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**			
	WAE28 ... max 1400 tr/min	WAE24 ... max 1200 tr/min	WAE20 ... max 1000 tr/min	WAE16 ... max 800 tr/min
Coton	53 %	58 %	68 %	80 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %	45 %
* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.				
** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et de la charge maximale en fonction du programme.				

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010	Charge	Durée approximative du programme
Programme Coton  + touche  EcoPerfect	7 kg	3 ¾ h
Programme Coton  + touche  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¾ h
Programme Coton  + touche  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¼ h
Réglage du programme pour des essais et l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C). La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.		

WAE28466FG

9001089966 (9507)

