



Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; * carga de ropa reducida al seleccionar la opción SpeedPerfect Temperatura ajustable Velocidad de centrifugado ajustable; ** la velocidad máxima del centrifugado depende del modelo Posibles opciones de programa
Algodón Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90° Algodón + Prelavado: programa con prelavado, prelavado a 30 °C; repartir el detergente en los compartimentos I y II Nota: Al ajustar SpeedPerfect , sirve como programa corto para prendas poco sucias.	máx. 7 kg/4* kg frio, 20, 40, 60, 90 °C ... 1400** r. p. m. , , , /
Sintéticos Tejidos sintéticos o mixtos	máx. 3 kg frio, 40 °C ... 1200** r. p. m. , , , /
Mix Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos Notas ■ Permite lavar conjuntamente diferentes clases de prendas. ■ El programa Mix 30 °C con la máxima velocidad de centrifugado es perfectamente adecuado como programa de lavado rápido.	máx. 3 kg 30 °C ... 1200** r. p. m. , , , /
Delicado/Seda Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda o chales de seda) Notas ■ Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora. ■ No se efectúan centrifugados entre los ciclos de aclarado	máx. 2 kg frio ... 800 r. p. m. , , , /

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
 / Lana Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora; Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado).	máx. 2 kg frio, 30 °C  ... 800 r. p. m. -
Notas ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.	
 /  (Aclarado/Centrifugado) Para prendas lavadas a mano, tecla  Aclarado extra/  Agua extra activada Nota: Si solo se tiene que centrifugar, desactivar la tecla	máx. 7 kg -  ... 1400** r. p. m. 
 (Vaciado) del agua de lavado después de un programa con el ajuste  Parada de aclarado (sin centrifugado final) para tratar con suavidad las prendas delicadas	máx. 7 kg - - -
Rápido 15 min. Programa rápido de aprox. 15 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia	máx. 2 kg 30 °C  ... 1200** r. p. m. -



Tabla de valores de consumo

Duración del programa y humedad residual de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodón 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Sintéticos 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix 30 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicados/Seda frio	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programa	datos aproximados sobre la humedad residual**			
	WAE28 ...	WAE24. ...	WAE20 ...	WAE16 ...
	máx. 1400 r. p. m.	máx. 1200 r. p. m.	máx. 1000 r. p. m.	máx. 800 r. p. m.
Algodón	53 %	58 %	68 %	80 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

Programas más eficientes para las prendas de algodón

Los siguientes programas (programas estándar, señalizados con ) son apropiados para la limpieza de prendas de algodón con una suciedad normal y son los más eficientes en cuanto al consumo combinado de energía y agua.

Programas estándar para algodón de acuerdo con el Reglamento UE 1015/2010	Carga	Duración aprox. del programa
Programa Algodón  + tecla  EcoPerfect	7 kg	3 ¾ h
Programa Algodón  + tecla  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¾ h
Programa Algodón  + tecla  EcoPerfect	3,5 kg	3 ¼ h
Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.		

WAE20367ES

9001091038 (9507)

