














Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.</p>	<p>Carico max.;</p> <p>* carico ridotto con impostazione  SpeedPerfect</p> <p>temperatura selezionabile</p> <p>velocità di centrifuga selezionabile;</p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>impostazioni di programma possibili;</p>
<p>Cotone tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino</p> <p>Cotone  SpeedPerfect*: programma più breve</p> <p>Cotone  Eco: programma risparmio energetico</p> <p>Cotone + Prelavaggio: programma con prelavaggio, prelavaggio a 30 °C; distribuire il detersivo nello scomparto I e II</p> <p>Cotone  Stiramento: ciclo di centrifuga speciale con successiva fase antipiega</p> <p>Avvertenza: L'impostazione  SpeedPerfect è adatta come programma breve per biancheria poco sporca.</p>	<p>max. 7 kg/4* kg</p> <p>ColD - 90°C</p> <p>---- ... 1400** giri/min</p> <p> / </p>
<p>Sintetici Indumenti in fibra sintetica o mista</p> <p>Sintetici  SpeedPerfect*: programma più breve</p> <p>Sintetici  Eco: programma risparmio energetico</p> <p>Sintetici + Prelavaggio: programma con prelavaggio, prelavaggio a 30 °C; distribuire il detersivo nello scomparto I e II</p>	<p>max. 3 kg</p> <p>ColD - 60°C</p> <p>---- ... 1200** giri/min</p> <p> / </p>
<p>Mix Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ È possibile lavare insieme diversi tipi di biancheria. ■ Il programma breve Mix 40 °C è ideale con velocità di centrifuga massima. 	<p>max. 3 kg</p> <p>ColD - 40°C</p> <p>---- ... 1200** giri/min</p> <p> / </p>







Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Delicati/Seta Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, sciarpe di seta)	max. 2 kg Cold - 40°C ---- ... 800 giri/min  / 
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta. ■ Non centrifugare fra i cicli di risciacquo 	
 / Lana/Pregiati Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana; Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo)	max. 2 kg Cold - 40°C ---- ... 800 giri/min -
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare detersivo per lavatrice adatto per la lana. 	
Rapido Programma extra breve di ca. 15 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca.	max. 2 kg Cold - 40°C ---- ... 1200** giri/min -
Risciacquo /Centrifuga Biancheria lavata a mano, tasto  Risciacquo Plus /  Skin Care attivato	max. 7 kg - ---- ... 1400** giri/min -
Avvertenza: in caso di sola centrifuga, disattivare il tasto	-
Scarico acqua dell'acqua di risciacquo dopo un programma con l'impostazione ---- Ammollo a fine lavaggio (senza centrifuga finale) per un trattamento accurato della biancheria delicata	max. 7 kg - - -



Tabella dei consumi

durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Sintetici 40° C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Rapido/Misto 40° C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
 / Lana 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h










Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**			
	WAE28 ... max 1400 giri/ min	WAE24. .. max 1200 giri/ min	WAE20 ... max 1000 giri/ min	WAE16 ... max 800 giri/ min
Cotone	53 %	58 %	68 %	80 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicati/seta	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi al regolamento (UE) n. 1015/2010	Carico	Durata del programma approssimativa
Programma Cotone   EcoPerfect 	7 kg	3 ¾ h
Programma Cotone   EcoPerfect 	3,5 kg	3 ¾ h
Programma Cotone   EcoPerfect 	3,5 kg	3 ¼h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).

L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.

WAE24260II

9001091053 (9505)

