


EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- A Διακόπτης επιλογής προγράμματος
- B Οθόνη ένδειξης χρόνου
- C Πλήκτρο "Εναρξη σε"
- D Πλήκτρο "Στύψιμο"
- E Πλήκτρο "Εναρξη/Παύση"
- F Ένδειξη της πορείας προγράμματος
- G Πλήκτρο "Ακύρωση"
- H Πλήκτρο "Μνήμη"
- I Ένδειξη "Καπάκι ανοιχτό"



- Το πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες εντοπίζουν έγκαιρα τις βλάβες, κάνουν διάγνωση και αντιδρούν αντίστοιχα:
- J Ένδειξη "Σέρβις"
  - K Ένδειξη "Βάνα παροχής νερού κλειστή"
  - L Ένδειξη "Καθαρισμός αντλίας"

- 1) Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, όταν έχετε ενεργοποιήσει το μενού "Πρόπλυση".
- 2) Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά.

Πρόγραμμα	Ετικέτες φροντίδας	Μέγ. φόρτωμα kg	Τύπος πλύσης Προσέξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας	Υλικά καθαρισμού			Μενού										Μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος Στύψιμο
				Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Εναρξη σε	Λιγότερο σιδέρωμα	Γρήγορο	Εντατικό	Έξτρα ξέβγαλμα	Λεκέδες	Παραμονή νερού	Πρόπλυση	Ατρ/λεπ		
<b>Βαμβακερά</b> 90 °C		7.0	Μέτρια μέχρι πολύ λερωμένα λευκά βαμβακερά και/ή λινά.	*	Ναι <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.
<b>Βαμβακερά</b> 20 - 60 °C		7.0	Μέτρια μέχρι πολύ λερωμένα βαμβακερά και/ή λινά.	*	Ναι <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.
<b>Αντιαλλεργικό</b> 40 °C		3.0	Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα. Για ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα: Επιμηκυσμένη λειτουργία πλύσης με υψηλότερη στάθμη νερού και πρόσθετη διαδικασία στυψίματος.	-	Ναι	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	-	-	*	-	*	μέγ.	
<b>Σκουρόχρωμα</b> 30 °C		4.0	Πρόγραμμα "Ευαίσθητα" με υψηλότερη στάθμη νερού, περισσότερες διαδικασίες ξεβγάλματος και πιο απαλό στύψιμο, ιδιαίτερα για χρωματιστά και ευαίσθητα στο τσαλάκωμα υφάσματα, όπως π.χ. τζιν.	*	Ναι <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	-	*	*	*	μέγ.	
<b>Συνθετικό κρύο</b> - 40 °C		3.0	Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή μεικτής ύφανσης.	*	Ναι <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.	
<b>Μεταξωτό</b> 30 - 40 °C		1.5	Για κατάλληλα για την πλύση στο πλυντήριο ρούχων λεπτά υφάσματα (βαμβακερά, συνθετικά και μεικτής ύφανσης, ...), π.χ. κουρτίνες. Κανένα στύψιμο ανάμεσα στις διαδικασίες ξεβγάλματος.	*	Ναι <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	*	*	*	μέγ.	
<b>Μάλλινα/Μεταξωτά</b> κρύο - 30 °C		1.0	Πλενόμενα λεπτά υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικών ινών ή μεικτής ύφανσης (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, μεταξωτό κασκόλ). Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για λεπτά υφάσματα και/ή μεταξωτά.	-	Ναι	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	*	-	*	μέγ.	
<b>Μάλλινα</b> 40 °C		1.0	Μάλλινα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την πρόληψη του συρρικνώματος. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για μάλλινα.	-	Ναι	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	*	-	*	μέγ.	
<b>Ανόμεικτα</b> 40 °C		3.0	Μεικτό φόρτωμα αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. Για ελαφρά λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.	-	Ναι	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	-	*	-	*	μέγ.	
<b>Ξέβγαλμα/Στύψιμο</b>	-	7.0	Ξεχωριστή διαδικασία ξεβγάλματος ακολουθούμενη από μια διαδικασία στυψίματος, για ευαίσθητα υφάσματα.	-	-	*	*	-	-	-	*	-	*	-	*	μέγ.	
<b>Άντληση νερού</b>	-	-	Άντληση των απόνερων ή του νερού ξεβγάλματος, χωρίς στύψιμο.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ναι = Δόση απαραίτητη / \* = Προαιρετικά

