















Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>Nome do programa : Explicação breve do programa ou para que tecidos é adequado.</p>	<p>Carga máx.; temperatura (☼ = frio)</p> <p>Velocidade de centrifugação*</p> <p>Regulações adicionais do programa</p>
<p>Algodão : Tecidos resistentes, tecido de algodão ou linho resistentes a altas temperaturas</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação Eco, a temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Caso pretenda que a água de lavagem alcance uma determinada temperatura, utilizar o programa sem a regulação Eco ou eventualmente com uma temperatura superior. ■ Com a regulação Speed, adequado como programa curto para roupa pouco suja. 	<p>9 kg/5** kg; 20 - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1200* r.p.m.</p> <p>Speed Eco =   ,  Enxaguamento+</p>
<p>Sintéticos : Fibras sintéticas ou tecidos mistos</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 r.p.m.</p> <p>Speed Eco =   ,  Enxaguamento+</p>
<p>Lã : Tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou à máquina; programa de lavagem especialmente delicado, para evitar amarrorar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã. 	<p>máx. 2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 r.p.m.</p> <p>-</p>
<p>Rápido 15/30 min. : Programa extra curto de aprox. 15/30 minutos, adequado para roupa pouco suja</p> <p>Conselho: Com a regulação Speed, é executado o programa Rápido 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>0 - 1200 r.p.m.</p> <p>Speed = </p>
<p>Mix : Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* r.p.m.</p> <p>Speed Eco =   ,  Enxaguamento+</p>
<p>* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo</p> <p>** Carga reduzida com a regulação Speed</p>	






















Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
 (Enxaguar) : Enxaguamento adicional com velocidade de centrifugação selecionável	-; - ----, 0 - 1200** r.p.m. -
 (Centrifugar) /  (Escoar) : Centrifugação adicional com velocidade de centrifugação selecionável. Se pretender escoar apenas, colocar a velocidade de centrifugação em 0. Conselho: A indicação do tempo que falta para terminar só é atualizada após o início do programa.	-; - ----, 0 - 1200** r.p.m. -
Delicado / Seda : Para tecidos delicados laváveis, p. ex. de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (p. ex. blusa ou lenço de seda) Conselho: Utilizar detergente de máquina adequado para tecidos delicados ou seda.	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 r.p.m. Speed Eco =     Enxaguamento+
 Sport : Tecidos de microfibra para desporto e lazer Conselhos ■ A roupa não pode ser tratada com amaciador. ■ Antes da lavagem, limpar bem os restos do amaciador da gaveta do detergente (todos os compartimentos).	2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 r.p.m. Speed Eco =     Enxaguamento+
Camisas/Blusas : Camisas/blusas sem engomar em algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos Conselhos ■ Com a regulação Proteção antivincos (depende do programa) , as camisas/blusas são sujeitas apenas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. —> Efeito de auto-alisamento ■ Lavar camisas/blusas de seda /materiais delicados no programa Roupa delicada / Sedas.	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 r.p.m. Speed Eco =     Enxaguamento+
 Antialergias : Tecidos resistentes de algodão ou linho Conselho: Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.	7,5 kg/5** kg; 60 °C ----, 0 - 1200* r.p.m. Speed Eco =     Enxaguamento+
* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo ** Carga reduzida com a regulação Speed	



Tabela de valores de consumo

Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais

(Valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Algodão 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodão 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodão Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Algodão Eco** <60°C	4,5 kg	0,59 kWh	46 l	4 ¾ h
Algodão Eco** <40°C	4,5 kg	0,41 kWh	46 l	4 ¾ h
Algodão 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodão 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Valores aproximados de humidade residual***		
	WAT28... máx. 1400 rpm	WAT24.. máx. 1200 rpm	WAT20... máx. 1000 rpm
Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/Seda	30 %	30 %	30 %
Lã	45 %	45 %	45 %

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

** Regulação do programa para testes e a rotulagem energética de acordo com a Diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C). A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada.

*** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

WAT24360ES

9001122913 (9509)

