

















Pregled programa

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
<p>Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.</p>	<p>maks. količina rublja; temperatura</p> <hr/> <p>brzina centrifugiranja*</p> <hr/> <p> dodatne postavke koje se mogu odabrati</p>
<p> Cottons (Pamučno rublje): Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu</p> <p> Cottons (Pamučno rublje) + Prewash (Prepranje): Program s prepranjem, deterdžent podijelite u odjeljke I i II</p> <p>Napomena: Postavka Speed Perfect prikladna je za kratki program za malo zaprljano rublje.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p>≡ ⏸ ⏹</p>
<p> Cottons (Pamučno rublje) ◁ □: Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu Pranje uz optimalnu potrošnju energije smanjenjem temperature, uz istodobno postizanje rezultata pranja sličnih rezultatu programa</p> <p> Cottons (Pamučno rublje).</p> <p>Napomena: Temperatura pranja niža je od odabrane temperature. Ako želite postići višu temperaturu vode, po potrebi upotrijebite program</p> <p> Cottons (Pamučno rublje) s višom temperaturom.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p>-</p>
<p> Rinse (Ispiranje): Dodatno ispiranje s odabranom brzinom centrifugiranja</p>	<p>-; -</p> <p>- - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p>-</p>
<p>Spin/Empty (Centrifugiranje/Ispumpavanje) ⏸ ⏹: Dodatno centrifugiranje s odabranom brzinom centrifugiranja. Za pražnjenje rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0.</p> <p>Napomena: Prikaz vremena „Gotovo za” ažurira se tek nakon ponovnog pokretanja programa.</p>	<p>-; -</p> <p>- - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p>-</p>
<p>Easy-Care (Lako za njegu) ⚙️: Za tkanine od sintetičkih materijala ili mješovite tkanine</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min</p> <p>≡ ⏸ ⏹</p>
<p>* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja</p>	<p>** manja količina rublja za postavku Speed Perfect</p>

Program/vrsta rublja/informacije Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	Postavke maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja* dodatne postavke koje se mogu odabrati
Wool (Vuna)  : Za vunene ili tkanine s visokim udjelom vune koje se mogu prati ručno ili strojno. Posebno nježan program pranja za sprječavanje sakupljanja, uz duže stanke tijekom programa (tkanine se namaču u tekućini za pranje). Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuna je životinjskog podrijetla, primjerice: angora, alpaka, ljama ili ovčja. ■ Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje vune. 	2 kg; 30 °C - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min -
Delicate/Silk (Fino/Svila)  : Za osjetljive tkanine koje se mogu prati, primjerice svilu, saten, sintetičke materijale ili mješovite tkanine (npr. svilene bluze i šalove) Napomena: Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje osjetljivih tkanina ili svile.	2 kg; 30 °C - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min =  
Mix (Miješano)  : Za zajedničko pranje pamučnih i sintetičkih tkanina	4 kg; 40 °C - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min =  
Dark Wash (Tamno rublje)  : Za tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako održavaju. Napomena: Rublje perite okrenuto naopako.	3,5 kg; 30 °C - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min =  
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku Speed Perfect	



Tablica s vrijednostima potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i zaostala vlaga za glavni program pranja

(približne vrijednosti)

Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Cottons (Pamučno rublje) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Pamučno rublje) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Miješano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fino/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Program	Približna informacija o preostaloj vlazi**		
	WAN28... Maks. 1400 o/min	WAN24... Maks. 1200 o/min	WAN20... Maks. 1000 o/min
Cottons (Pamučno rublje)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Lako za njegu)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fino/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Vuna)	45 %	45 %	45 %






Vrijednosti određene sukladno standardi EN60456:2010.

* Zabilježene vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku i tvrdoći vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i zaprljanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim dodatnim funkcijama.

** Informacije o zaostaloj vlazi koje se temelje na ograničenoj brzini centrifugiranja ovisno o programu i najvećoj dopuštenoj količini rublja.

Programi za ispitivanje učinkovitosti za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi s oznakom ) prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su po pitanju kombinirane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno Regulativi (EU) br. 1015/2010	Količina rublja	Približno vrijeme trajanja programa
 Cottons (Pamučno rublje)  **	7 kg	3 1/2 h
 Cottons (Pamučno rublje)  **	3,5 kg	3 1/2 h
 Cottons (Pamučno rublje)  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 2010/30/EU i s hladnom vodom (15 °C).
Specifikacija temperature programa temelji se na temperaturi navedenoj na etiketi za održavanje rublja. Stvarna se temperatura pranja može razlikovati od navedene temperature programa radi uštede energije. Učinkovitost pranja ovisi o odabiru temperature.

Napomene

- Ovaj je dodatak priložen uz upute za rad i instalaciju. Svu dokumentaciju zadržite za daljnju upotrebu.
- Još važnih informacija potražite u uputama za rad i instalaciju.

WAN24060BY

9001122920 (9507)

