

P Pregled programov

Program/vrsta perila/informacije

Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.

Nastavitev

maks. obremenitev;
temperatura

hitrost ožemanja*

dodatev nastavitev, ki so na voljo

7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C

- - - (Ustavitev izpiranja),
0 - 1400* vrt./min



 **Cottons** (Bombaž): Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana

 **Cottons** (Bombaž) + **Prewash** (Predpranje): Program s predpranjem; pralno sredstvo porazdeli med prekatoma I in II

Opomba: Nastavitev **Speed Perfect** je kot kratek program primera za rahlo umazano perilo.

 **Cottons** (Bombaž) <□>: Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana

Pranje s prihrankom energije pri nižji temperaturi in s primerljivim rezultatom pranja za program  **Cottons (Bombaž)**.

Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite dosegči višjo temperaturo vode, uporabite program

 **Cottons (Bombaž)** z zahtevano temperaturo vode.

 **Rinse** (Izpiranje): Dodatno izpiranje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja

7 kg; 40, 60 °C

- - - (Ustavitev izpiranja),
0 - 1400* vrt./min

Spin/Empty (Ožemanje/Črpanje) : Dodatno ožemanje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja. Samo za praznjenje, nastavite rpm (Hitrost ožemanja) na 0.

Opomba: Zaslon, ki prikazuje čas pranja, "Končano čez" je osvežen šele po vnovičnem zagonu programa.

Easy-Care (Preprosta nega) : Tkanine iz sintetičnih materialov ali mešanih vlaken

-;-

- - - (Ustavitev izpiranja),
0 - 1400* vrt./min

-

-;-

- - - (Ustavitev izpiranja),
0 - 1400* vrt./min

-

4 kg; 30, 40 °C

- - - (Ustavitev izpiranja),
0 - 1200* vrt./min



* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela

** manjša obremenitev za nastavitev **Speed Perfect**

Program/vrsta perila/informacije	Nastavitev
Ime programa: Kratek opis programa in tkanin, za katere je primeren.	maks. obremenitev; temperatura
Wool (Volna)   <td>hitrost ožemanja* dodatne nastavitev, ki so na voljo 2 kg; 30 °C - - - (Ustavitev izpiranja), 0 - 800 vrt./min</td>	hitrost ožemanja* dodatne nastavitev, ki so na voljo 2 kg; 30 °C - - - (Ustavitev izpiranja), 0 - 800 vrt./min
Opombe <ul style="list-style-type: none">■ Volna živalskega izvora, npr. angora, alpakina, lamina, ovčja.■ Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za strojno pranje volne.	-
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila)  Za občutljive, pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, svilen šal)	2 kg; 30 °C - - - (Ustavitev izpiranja), 0 - 800 vrt./min  
Opomba: Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje občutljivih tkanin ali svile.	
Mix (Mešano)  Mešanica bombažnih in sintetičnih tkanin	4 kg; 40 °C - - - (Ustavitev izpiranja), 0 - 1400* vrt./min  
Dark Wash (Temno perilo)  Temno perilo iz temnega bombaža in nezahtevne temne tkanine.	3,5 kg; 30 °C - - - (Ustavitev izpiranja), 0 - 1200* vrt./min  
Opomba: Perilo perite obrnjeno navznoter.	

* maks. hitrost ožemanja je odvisna od programa in modela

** manjša obremenitev za nastavitev **Speed Perfect**



Tabela s podatki o porabi

Poraba vode in energije, trajanje programa in preostala vlažnost za glavni program pranja

(približne vrednosti)

Program	Količina	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons (Bombaž) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bombaž) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bombaž) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Preprosta nega) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Mešano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Okvirne informacije o preostali vlažnosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 vrt./min	Maks. 1200 vrt./min	Maks. 1000 vrt./min
Cottons (Bombaž)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Preprosta nega)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljive tkanine/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %
Vrednosti določene skladno s standardom EN60456:2010.			
* Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih zaradi vpliva pritiska, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj v električnem napajanju in izbranih dodatnih funkcij.			
** Informacije o preostali vlažnosti na podlagi najvišjih hitrosti ožemanja in maksimalnih obremenitev za posamezne programe.			

sl Dodaten list za navodila za uporabo in namestitev

Programi testiranja učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s ) so primerni za čiščenje normalno umazanih bombažnih tkanin in so najučinkovitejši glede na kombinirano porabo energije in vode.

Standardni programi za bombaž v skladu z Uredbo (EU) št. 1015/2010	Količina	Okvirno trajanje programa
❖ Cottons (Bombaž)  **	7 kg	3 1/2 h
❖ Cottons (Bombaž)  **	3,5 kg	3 1/2 h
❖ Cottons (Bombaž)  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Programska nastavitev za testiranje in energetsko označevanje v skladu z direktivo EU 2010/30/EU z mrzlo vodo (15 °C). Specifikacija temperature programa temelji na temperaturi, ki je navedena na etiketi o vzdrževanju na perilu. Dejanska temperatura pri pranju lahko odstopa od navedene temperature programa zaradi varčevanja z energijo. Učinkovitost pranja ustrezava izbrani temperaturi.

Opombe

- Ta dodatni list je priložen navodilom za uporabo in namestitev. Shranite vso dokumentacijo za nadaljnjo uporabo.
- Veliko več pomembnih informacij lahko najdete v navodilih za uporabo in namestitev.

WAN24060BY

9001122924 (9508)

