



## Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Programnév:</b> A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	max. betölthető mennyiség; hőmérséklet (☀ = hideg)
	centrifuga-fordulatszám*
	kiegészítő programbeállítások
<b>Baumwolle (Pamut):</b> strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák	7 kg/4**kg; ☀ - 90 °C
<b>Utasítás:</b> . A <b>Speed</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	----, 0 - 1400* ford./perc
	Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Baumwolle (Pamut) Eco</b>  : strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák	7 kg; ☀ - 90 °C
Optimalizált energiaszükségletű mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a <b>Baumwolle (Pamut)</b> programhoz.	----, 0 - 1400* ford./perc
<b>Utasítás:</b> . A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a <b>Baumwolle (Pamut)</b> programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Pflegeleicht (Kímélő):</b> műszálás vagy kevertszálás textíliák	4 kg; ☀ - 60 °C
	----, 0 - 1200* ford./perc
	Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
 <b>Wolle (Gyapjú):</b> kézzel és géppel mosható gyapjú, vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kíméletes mosóprogram a ruha összemelésének elkerüléséhez, hosszabb programszűnetek (a textíliák a mosóvízben állnak)	2 kg; ☀ - 40 °C
<b>Utasítások</b>	----, 0 - 800 ford./perc
■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.	-
■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószerrel kell használni.	
<b>ExtraKurz (Extra rövid) 15'/30':</b> extra rövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C
<b>Utasítás:</b> . A <b>Speed</b> opciónál az <b>ExtraKurz (Extra rövid) 15'</b> program fut le.	----, 0 - 1200* ford./perc
	Speed
<b>Schnell/Mix (Gyors/Mix):</b> pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet	4 kg; ☀ - 40 °C
	----, 0 - 1400* ford./perc
	Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)

\* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően

\*\* csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opciónál

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p><b>NightWash:</b> különösen halk mosóprogram éjszakai mosáshoz, pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz alkalmas</p> <p><b>Utasítás:</b> . kikapcsolt vége jelzés</p>	<p>4 kg; ❄️ - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1400* ford./perc</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</p>
<p><b>Spülen/Schleudern/Abpumpen (Öblítés/centrifugálás/szivattyúzás)</b></p> <p>kombinált extra program a mosnivaló öblítésére, centrifugálására, illetve a mosóvíz kiszivattyúzására</p> <p><b>Utasítás:</b> . Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a <b>Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítás.</p> <p><b>Ha csak centrifugálásra van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.</p> <p><b>Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség:</b> kapcsolja ki a <b>Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</b> beállítást, és válassza a <b>0</b> centrifuga-fordulatszámot.</p>	<p>;-</p> <p>---, 0 - 1400* ford./perc</p> <p>Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</p>
<p><b>Trommel reinigen (Dobápolás):</b> Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakori mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor.</p> <p><b>Utasítások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Futtasson le egy, a dob tisztítására szolgáló programot ruhanemű nélkül.</li> <li>■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószeret használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószer-mennyiségnek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószeret.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* ford./perc</p> <p>-</p>
<p><b>Fein/Seide (Finom/Selyem):</b> kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)</p> <p><b>Utasítás:</b> . Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószeret kell használni.</p>	<p>2 kg; ❄️ - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ford./perc</p> <p>Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</p>
<p><b>Decken (Steppelt takarók):</b> géppel mosható, műszállal töltött textíliák, fejpárnák, steppelt és ágytakarók; alkalmas pehelytoll töltetűz is</p> <p><b>Utasítás:</b> . A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószeret, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószeret takarékosan adagolja.</p>	<p>2,5 kg (pehelytoll 2 kg) ; ❄️ - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1200* ford./perc</p> <p>Speed / Eco, Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)</p>
<p>* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően</p> <p>** csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál</p>	

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Sportswear:</b> sportruházat, mikroszálás textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni.</li> <li>Mosás előtt a mosószertartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítőszert-maradványoktól.</li> </ul>	2 kg; ❄️ - 40 °C ---, 0 - 800 ford./perc Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Pflegeleicht Plus (Farmer/Sötét ruha):</b> pamutból készült sötét és sötét, könnyen kezelhető textíliák; a textíliákat kifordítva kell mosni	3,5 kg; ❄️ - 40 °C ----, 0 - 1200* ford./perc Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>Hemden (Ingek/Business):</b> vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszál vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A <b>Bügelleicht (Gyűrődésvédelem)</b> opciónál az ingeket/blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. → A ruhanemű magától kisimul.</li> <li>A selyemből/kényes anyagból készült ingeket/blúzokat a <b>Fein/Seide (Finom/Selyem)</b> programmal mossa.</li> </ul>	2 kg; ❄️ - 60 °C ----, 0 - 800 ford./perc Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
<b>AllergiePlus (Higiénia):</b> strapabíró pamut- vagy vászontextíliák <b>Utasítás:</b> . Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	6,5 kg; ❄️ - 60 °C ----, 0 - 1400* ford./perc Speed / Eco, Bügelleicht (Gyűrődésvédelem), Spülen Plus (Plusz víz és öblítés)
* max. centrifuga-fordulatszám, a programtól és modelltől függően ** csökkentett betölthető mennyiség a <b>Speed</b> opciónál	



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás* Befolyó víz hőmérséklete		Vízfogyasztás*	Programidő*
		hideg	55 °C		
Pamut 20 °C	7 kg	0,27 kWh	0,27 kWh	83 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	7 kg	1,05 kWh	0,42 kWh	83 l	3 h
Pamut 60 °C	7 kg	1,25 kWh	0,48 kWh	83 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	7 kg	2,19 kWh	1,38 kWh	93 l	2 ¾ h
Kímélő 40 °C	4 kg	0,75 kWh	0,30 kWh	64 l	2 h

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás* Befolyó víz hőmérséklete		Vízfogyasztás*	Programidő*
		hideg	55 °C		
Gyors/Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	0,27 kWh	45 l	1 ¼ h
Finom/Selyem 30 °C	2 kg	0,21 kWh	0,21 kWh	36 l	¾ h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WA.28...	WA.24...	WA.20...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48 %	53 %	62 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/Selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószerrel, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafor fordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok, ◻ szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint		
Program + hőmérséklet	Betölthető mennyiség	Program hozzávetőleges időtartama
Pamut Eco ◻ + ◻60°C	7 kg	3 ¾ h
Pamut Eco ◻ + ◻60°C	3,5 kg	3 ¾ h
Pamut Eco ◻ + ◻40°C	3,5 kg	3 ¾ h

Programbeállítás maximális fordulatszámmal a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

### Utasítások

- Ez a Melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

**WAT28410 / ...**

**9001124852 (9508)**

