

Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Programmname : Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	max. Beladung; Temperatur (☼ = kalt) Schleuderdrehzahl* zusätzliche Programmeinstellungen
Baumwolle : strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	7 kg/4**kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* U/min
Hinweis : Bei Einstellung Speed geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche.	Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
Baumwolle Eco  : strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	7 kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* U/min
Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm Baumwolle .	Bügelleicht, Spülen Plus
Hinweis : Die Waschtemperatur ist niedriger als die angewählte Temperatur. Bei einem besonderen Wunsch an das Erreichen der Waschlaugentemperatur das Programm Baumwolle ggf. mit einer höheren Temperatur verwenden.	
Pflegeleicht : Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200* U/min
	Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
 Wolle : hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 U/min -
Hinweise	
■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf.	
■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.	
ExtraKurz 15'/30' : extra Kurz-Programm ca. 15/30 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200* U/min
Hinweis : Bei Einstellung Speed wird das Programm ExtraKurz 15' durchgeführt.	Speed
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell	
** reduzierte Beladung bei Einstellung Speed	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Schnell/Mix : gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik	4 kg; - 40 °C ----, 0 - 1400* U/min Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
NightWash : besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht, geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben Hinweis: deaktiviertes Endesignal	4 kg; - 40 °C ----, 0 - 1400* U/min Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
Spülen/Schleudern/Abpumpen kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern der Wäsche und Abpumpen des Spülwassers Hinweis: Werkseitig ist bei diesem Programm die Einstellung Spülen Plus aktiviert.	- ; - ----, 0 - 1400* U/min Bügelleicht, Spülen Plus
Soll nur geschleudert werden: Einstellung Spülen Plus deaktivieren und ggf. Schleuderdrehzahl anpassen. Soll nur Wasser abgepumpt werden: Einstellung Spülen Plus deaktivieren und Schleuderdrehzahl 0 wählen.	
Trommel reinigen : Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschtemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit.	0 kg; 90 °C 1200* U/min -
Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. ■ Pulvervollwaschmittel oder ein bleichhaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel. 	
Fein/Seide : für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal) Hinweis: Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	2 kg; - 40 °C ----, 0 - 800 U/min Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
Decken : maschinenwaschbare mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken, auch geeignet für Füllungen mit Daunen Hinweis: Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren.	2,5 kg (Daunen 2 kg) ; - 60 °C ----, 0 - 1200* U/min Speed / Eco, Spülen Plus
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell ** reduzierte Beladung bei Einstellung Speed	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Sportswear : Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit	2 kg; ☀ - 40 °C
Hinweise	---, 0 - 800 U/min
■ Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden.	Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
■ Vor dem Waschen Waschmittelschublade (alle Kammern) gründlich von Weichspülerresten reinigen.	
Pflegeleicht Plus : dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen	3,5 kg; ☀ - 40 °C
	---, 0 - 1200* U/min
	Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
Hemden : bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	2 kg; ☀ - 60 °C
Hinweise	---, 0 - 800 U/min
■ Bei Einstellung Bügelleicht werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufgehängt. —> Selbstglättungseffekt	Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
■ Hemden/Blusen aus Seide /empfindlichen Materialien im Fein/Seide -Programm waschen.	
AllergiePlus : strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	6,5 kg; ☀ - 60 °C
Hinweis: Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	---, 0 - 1400* U/min
	Speed / Eco, Bügelleicht, Spülen Plus
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell	
** reduzierte Beladung bei Einstellung Speed	



Verbrauchswerte

Energie- und Wasserverbrauch, Programmdauer und Restfeuchte der Hauptwaschprogramme

(ungefähre Angaben)


Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	7 kg	0,27 kWh	83 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	7 kg	1,05 kWh	83 l	3 h
Baumwolle 60 °C	7 kg	1,25 kWh	83 l	2 ¾ h
Baumwolle 90 °C	7 kg	2,19 kWh	93 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Schnell/Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programm	ungefähre Restfeuchteangaben**		
	WA.28...	WA.24...	WA.20...
	max. 1400 U/min	max. 1200 U/min	max. 1000 U/min
Baumwolle	48 %	53 %	62 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein/Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %

* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

** Restfeuchteangaben auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbelastung.

Effizienteste Programme für Baumwoll-Textilien

Folgende Programme (Standardprogramme, gekennzeichnet durch ) sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Standardprogramme für Baumwolle nach Verordnung (EU) Nr. 1015/2010		
Programm + Temperatur	Beladung	ungefähre Programmdauer
Baumwolle Eco  + 	7 kg	3 ¾ h
Baumwolle Eco  + 	3,5 kg	3 ¾ h
Baumwolle Eco  + 	3,5 kg	3 ¾ h

Programmeinstellung mit maximaler Drehzahl für Prüfungen und Energiekennzeichnung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).
Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.

Hinweise

- Dieses Beiblatt ist Bestandteil Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte bewahren Sie alle Unterlagen für einen späteren Gebrauch auf.
- Viele weitere wichtige Informationen finden Sie auch in Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

WAT28420 / ...

9001137326 (9510)

