



Преглед на програмите

Програма/тип пране/информация	Настройки
<p>Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкани е подходяща.</p>	<p>макс. зареждане; температура</p> <p>скорост на центрофугиране*</p> <p>допълнителни настройки, които могат да се изберат</p>
<p> Cottons (Памук): Трайни здрави тъкани, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен</p>	<p>7 кг/4** кг; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (Спиране на изплакването), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>≡ ⏪ ⏩</p>
<p> Cottons (Памук) + Prewash (Предпране): Програма с предпране; разделете перилния препарат между отделения I и II</p> <p>Указание: Speed Perfect настройката е подходяща като кратка програма за леко замърсено пране.</p>	<p>7 кг; 40, 60 °C</p> <p>- - (Спиране на изплакването), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>-</p>
<p> Cottons (Памук) : Трайни здрави платове, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен</p> <p>Енергийно оптимизирано пране чрез намаляване на температурата при постигане на сравним резултат от прането с програма Cottons (Памук).</p> <p>Указание: Температурата на пране в по-ниска от избраната температура. Ако искате да постигнете по-висока температура на водата, използвайте Cottons (Памук) програма с по-висока температура от нужното.</p>	<p>-;</p> <p>- - (Спиране на изплакването), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>-</p>
<p> Rinse (Изплакване): Допълнително изплакване с възможност за избиране на скорост на центрофугиране</p>	<p>-;</p> <p>- - (Спиране на изплакването), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>-</p>
<p>Spin/Empty (Центрофугиране/Източване) : Допълнително центрофугиране с възможност за избиране на скорост на центрофугиране. Само за изпразване настройте грт (Скорост на центрофугиране) на 0.</p> <p>Указание: Дисплеят на времето "Свършва в" се актуализира само при рестартиране на програмата.</p>	<p>-;</p> <p>- - (Спиране на изплакването), 0 - 1400* об./мин.</p> <p>-</p>
<p>Easy-Care (Лесна грижа) : Тъкани от синтетични материали или смесени платове</p>	<p>4 кг; 30, 40 °C</p> <p>- - (Спиране на изплакването), 0 - 1200* об./мин.</p> <p>≡ ⏪ ⏩</p>
<p>* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела</p> <p>** намалено натоварване за Speed Perfect настройката</p>	

Програма/тип пране/информация Име на програмата: Кратко обяснение на програмата и за кои тъкани е подходяща.	Настройки макс. зареждане; температура скорост на центрофугиране* допълнителни настройки, които могат да се изберат
Wool (Вълна)   : Дрехи за ръчно или машинно пране от вълна или тъкани с голямо съдържание на вълна. Особено лека програма за пране за предотвратяване на свиване, по-дълги програмни паузи (тъканите остават във водата от прането). Указание <ul style="list-style-type: none"> ■ Вълна от животински произход, напр.: ангора, алпака, лама, овца. ■ Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на вълна. 	2 кг; 30 °C - -- (Спиране на изплакването), 0 - 800 об./мин. -
Delicate/Silk (Фино пране/Коприна)   : За фини дрехи, които могат да се перат, напр. от коприна, сатен, синтетика или смесени платове (напр. копринени блузи, копринени шалове) Указание: Използвайте перилен препарат, който е подходящ за пране на фини дрехи или коприна.	2 кг; 30 °C - -- (Спиране на изплакването), 0 - 800 об./мин. =  
Mix (Смесено)   : Смесено зареждане на памучни дрехи и синтетика	4 кг; 40 °C - -- (Спиране на изплакването), 0 - 1400* об./мин. =  
Super 15'/30' (Super 15'/30')   : Допълнително кратка програма, припл. 15/30 минути, подходяща за леко замърсено пране Указание: Когато изберете Speed Perfect настройката, програмата Super 15' се стартира.	2/3,5 кг; 30 °C - -- (Спиране на изплакването), 0 - 1200* об./мин. = 

* максималната скорост на центрофугиране зависи от програмата и модела
 ** намалено натоварване за **Speed Perfect** настройката



Таблица за разходните норми

Разход на енергия и вода, времетраене на програмата и остатъчна влага за главната програма за пране

(средни стойности)

Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
Cottons (Памук) 20 °C	7 кг	0,29 kWh	76 л	2 1/2 ч
Cottons (Памук) 40 °C	7 кг	1,01 kWh	76 л	3 ч
Cottons (Памук) 60 °C	7 кг	1,20 kWh	76 л	2 1/2 ч
Cottons (Памук) 90 °C	7 кг	2,25 kWh	87 л	2 1/2 ч
Easy-Care (Лесна грижа) 40 °C	4 кг	0,79 kWh	69 л	2 ч
Mix (Смесено) 40 °C	4 кг	0,63 kWh	46 л	1 1/4 ч
Delicate/Silk (Фино пране/Коприна) 30 °C	2 кг	0,22 kWh	38 л	3/4 ч
Wool (Вълна) 30 °C	2 кг	0,19 kWh	44 л	3/4 ч


Програма	Приблизителна информация за остатъчната влага**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Макс. 1400 об./мин.	Макс. 1200 об./мин.	Макс. 1000 об./мин.
Cottons (Памук)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Лесна грижа)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Фино пране/Коприна)	30 %	30 %	30 %
Wool (Вълна)	45 %	45 %	45 %







Стойностите са определени според EN60456:2010.

* Наблюдаваните стойности могат да се отклоняват от указаните стойности поради влиянието на налягането на водата, твърдостта ѝ и входната температура, температурата на околната среда, типа, количеството и замърсяването на прането, използвания перилен препарат, колебанията в мощността и избраните допълнителни функции.

** Информация за остатъчна влага на базата на зависимите от програмата ограничение на оборотите на центрофугиране и максималните натоварвания.

Програми за тест на ефективност за памучни платове

Следните програми (стандартни програми, указани с ) са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни платове и са най-ефикасни по отношение на комбинираната енергия и разхода на вода.

Стандартни програми за памук според (ЕС) Разпоредба ном. 1015/2010	Зареждане	Средна продължителност на програмата
 Cottons (Памук)  **	7 кг	3 1/2 ч
 Cottons (Памук)  **	3,5 кг	3 1/2 ч
 Cottons (Памук)  **	3,5 кг	3 1/2 ч

** Програмна настройка за тестване и енергийно етикетиране в съответствие с ЕС Директива 2010/30/ЕС със студена вода (15°C). Спецификацията на температурата на програмата се базира на температурата, посочена върху етикета на тъканите. Актуалната температура на пране може да се различава от указаната температура на програмата поради съображения за пестене на енергия. Ефикасността на пране отговаря на избора на температура.

Указание

- Този допълнителен лист е включен във вашите инструкции за монтаж и експлоатация. Запазете цялата документация за последваща употреба.
- Много повече важна информация може да се открие във вашите указания за монтаж и експлоатация.

WAN20060BY

9001143952 (9509)

