






Programoversikt

Program/type vask/informasjon Navn på programmet: kort forklaring av programmet og til hvilke tekstiler det passer.	Innstillinger fyllmengde; temperatur sentrifugeringshastighet* Ytterligere innstillinger som kan velges
<p>Bomull: Slitesterke tekstiler, varmeresistente tekstiler av bomull eller lin</p> <p>Bomull + Forvask: Program med forvask; fordel vaskemiddelet i kamrene I og II</p> <p>Merk: Innstillingen Speed Perfect passer som kortprogram for litt skittent tøy.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- -- (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min</p> <p>≡ ⏪ ⏩ @</p>
<p>Bomull : Slitesterke tekstiler, varmeresistente tekstiler av bomull eller lin</p> <p>Energisparende vask ved å redusere temperaturen og oppnå et sammenlignbart vaskeresultat for programmet Bomull.</p> <p>Merk: Vasketemperaturen er lavere enn den valgte temperaturen. Hvis du vil oppnå en høyere temperatur, må du bruke programmet Bomull med en høyere temperatur etter behov.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- -- (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min</p> <p>-</p>
<p>Skylling: Ekstra skylling med valgfri sentrifugeringshastighet</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min</p> <p>-</p>
<p>Sentrifugering/Utpumping: Ekstra sentrifugering med valgfri sentrifugeringshastighet. Kun til tømning, sett Sentrifugehastighet til 0.</p> <p>Merk: Displayet for "Ferdig om" oppdateres kun når programmet startes på nytt.</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min</p> <p>-</p>
<p>Syntetisk: Tekstiler av syntetisk materiale eller blandingsstoffer</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- -- (Skyllestopp), 0 - 1200* o/min</p> <p>≡ ⏪ ⏩ @</p>
<p>Ull : Ull som kan vaskes for hånd eller i maskin, eller tekstiler med mye ull. Program for ekstra skånsom vask for å hindre krymping, lengre programmer stopper opp (tekstiler bløtlegges).</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull fra ulike dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, sau. ■ Bruk et vaskemiddel som passer for maskinvask av ull. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- -- (Skyllestopp), 0 - 800 o/min</p> <p>-</p>
<p>* den maksimale hastigheten avhenger av program og modell</p> <p>** redusert fyllmengde for innstillingen Speed Perfect</p>	


Program/type vask/informasjon Navn på programmet: kort forklaring av programmet og til hvilke tekstiler det passer.	Innstillinger fyllmengde; temperatur sentrifugeringshastighet* Ytterligere innstillinger som kan velges
<p>Finvask/Silke: For delikate vaskbare tekstiler, f.eks. plagg av silke, sateng, syntetiske fibre eller blandingsstoffer (f.eks. silkebluser, silkeskjert)</p> <p>Merk: Bruk et vaskemiddel som passer for maskinvask av sarte tekstiler eller silke.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- - (Skyllestopp), 0 - 800 o/min</p> <p> </p>
<p>Mix: Blandet vask med bomull og syntetisk tøy</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>- - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min</p> <p> </p>
<p>Super-kort 15'/30': Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, passer for små plagg av tøy som er litt skittent.</p> <p>Merk: Når du velger innstillingen Speed Perfect, kjører programmet Super 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>- - (Skyllestopp), 0 - 1200* o/min</p> <p></p>
<p>* den maksimale hastigheten avhenger av program og modell ** redusert fyllmengde for innstillingen Speed Perfect</p>	




Tabell med forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og resterende fuktighet for hovedvaskeprogrammet

(omtrentlige verdier)

Program	Fyllmengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 t
Bomull 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 t
Bomull 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 t
Bomull 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 t
Strykefritt 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 t
Hurtig/blandet 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 t
Ull  30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 t


Program	Omtrentlig informasjon om resterende fuktighet**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Bomull	53 %	58 %	68 %
Strykefritt	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
Ull 	45 %	45 %	45 %




Verdier bestemt i henhold til EN60456:2010.

* De observerte verdiene kan variere i forhold til de indikerte verdiene på grunn av påvirkningen av vannhardhet, innløpstemperatur, romtemperatur, type, mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaskemiddel, variasjoner i strømtilførselen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Informasjon om resterende fuktighet basert på programavhengig sentrifugeringshastighetsgrense og maksimal fyllmengde.

Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer indikert med ) passer for rengjøring av normalt skitne bomullstekstiler, og er det mest effektive når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Standardprogrammer for bomull i henhold til EU-direktiv nr. 1015/2010	Fyllmengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull  **	7 kg	3 1/2 t
Bomull  **	3,5 kg	3 1/2 t
Bomull  **	3,5 kg	3 1/2 t

** Programinnstilling for testing og energimerking i henhold til EU-direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).
Spesifiseringen for programtemperaturen er basert på temperaturen indikert på tekstilenes vaskelapp. Den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den indikerte programtemperaturen av energisparings-hensyn. Vaskeeffektiviteten samsvarer med temperaturvalget.

Merknader

- Dette sikkerhetsdatabladet følger med veiledningen for bruk og montering. Ta vare på alle dokumenter for senere bruk.
- Du finner mer viktig informasjon i monteringsveiledningen og bruksanvisningen.

WAN240A7SN

9001144051 (9509)

