





































## Pregled programa

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
<b>Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.</b>	<b>maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja*</b>
	<b> dodatne postavke koje se mogu odabrati</b>
 <b>Cottons (Pamučno rublje):</b> Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu	8 kg/5** kg; - - (hladno) - 90 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min
<b>Napomena:</b> Postavka <b>Speed Perfect</b> prikladna je za kratki program za malo zaprljano rublje.	  , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
 <b>Cottons</b>  <b>Eco (Pamučno rublje Eko):</b> Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu	8 kg; - - (hladno) - 90 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min
Pranje uz optimalnu potrošnju energije smanjenjem temperature, uz istodobno postizanje rezultata pranja sličnih rezultatu programa  <b>Cottons (Pamučno rublje).</b>	Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
<b>Napomena:</b> Temperatura pranja niža je od odabrane temperature. Ako želite postići višu temperaturu vode, po potrebi upotrijebite program  <b>Cottons (Pamučno rublje)</b> s višom temperaturom.	
 <b>Easy Care (Lako za njegu)</b> Za tkanine od sintetičkih materijala ili mješovite tkanine	4 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min
	  , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
  <b>Wool/Handwash (Vuna):</b> Za vunene ili tkanine s visokim udjelom vune koje se mogu prati ručno ili strojno. Posebno nježan program pranja za sprječavanje sakupljanja, uz duže stanke tijekom programa (tkanine se namaču u tekućini za pranje).	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min
<b>Napomene</b>	
■ Vuna je životinjskog podrijetla, primjerice: angora, alpaka, ljama ili ovčja.	
■ Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje vune.	
  <b>Super 15/30':</b> Iznimno kratki program, otprilike 15/30 minuta, pogodan za malo zaprljano rublje	2/3,5 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min
<b>Napomena:</b> Prilikom odabira postavke <b>Speed Perfect</b> pokreće se program <b>Super 15'</b> .	
 <b>Mix (Miješano):</b> Za zajedničko pranje pamučnih i sintetičkih tkanina	4 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min
	  , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
 <b>Night wash (Noćno pranje):</b> Posebno tih program za pranje noću, pogodan za pamučne, lanene, sintetičke i mješovite tkanine	4 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min
<b>Napomena:</b> Zvučni upozoritelj za završetak pranja je isključen.	  , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja	
** manja količina rublja za postavku <b>Speed Perfect</b>	
*** ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
<b>Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.</b>	<b>maks. količina rublja; temperatura</b> <b>brzina centrifugiranja*</b> <b>dodatne postavke koje se mogu odabrati</b>
 <b>Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode):</b> Kombinirani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje rublja te ispuštanje vode nakon ispiranja	- ; - - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
<b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Postavka Voda+/Ispiranje+ unaprijed je zadana.</li> <li>■ Samo za ispiranje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0.</li> <li>■ Samo za centrifugiranje, isključite Voda+/Ispiranje+ i, po potrebi, prilagodite brzinu centrifugiranja.</li> <li>■ Samo za pražnjenje,rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0 i isključite Voda+/Ispiranje+.</li> </ul>	
 <b>Drum clean (Čišćenje bubnja):</b> Program za čišćenje i održavanje bubnja i vanjske cijevi, primjerice prije pokretanja prvog ciklusa pranja ako često perete pri niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se pojavi miris nakon duljeg razdoblja neupotrebe. Indikatorska lampica <b>Drum Clean (Čišćenje bubnja)</b>  treperi ako niste upotrijebili program od 60 °C ili više kroz dulje vremenski razdoblje.	0 kg; 90 °C 1200* o/min -
<b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrenite program za čišćenje rublja bez rublja.</li> <li>■ Upotreba praška ili deterdženta za pranje koji sadrži bjelilo. Kako se ne bi pjenuilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vuneno ili osjetljivo rublje.</li> </ul>	
 <b>Delicates/Silk (Fino/Svila):</b> Za osjetljive tkanine koje se mogu prati, primjerice svilu, saten, sintetičke materijale ili mješovite tkanine (npr. svilene bluze i šalove)	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min ≡   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Napomena:</b> Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje osjetljivih tkanina ili svile.	
 <b>Duvet (Popluni):</b> Za strojno perivo rublje punjeno sintetičkim vlaknima poput jastuka, popluna i prekrivača, prikladan i za komade punjene paperjem	2 kg (paperje 1.5 kg); - - (hladno) - 60 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min ≡   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+)
<b>Napomena:</b> Velike komade rublja perite odvojeno. Upotrebljavajte deterdžent prikladan za osjetljive tkanine i slijedite upute s etikete za održavanje. Ne pretjerujte s deterdžentom.	
 <b>Sportswear (Sportsku odjeću):</b> Za sportsku odjeću i odjeću za slobodno vrijeme izradenu od tkanine s mikrovlaknima	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja) , 0 - 800 o/min ≡   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja.</li> <li>■ Prije pranja dobro očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) kako biste uklonili ostatke omekšivača rublja.</li> </ul>	
 <b>Dark Wash (Tamne odjeće):</b> Za tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako održavaju.	3.5 kg; - - (hladno) - 40 °C - -- (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min ≡   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prepranje
<b>Napomena:</b> Rublje perite okrenuto naopako.	
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku <b>Speed Perfect</b> *** ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
Naziv programa: <b>Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.</b>	maks. količina rublja; temperatura
	brzina centrifugiranja*
	dodatne postavke koje se mogu odabrati
<b>Shirts/Business (Košulje/poslovnu odjeću):</b> Za košulje bez glačanja ili bluze od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili mješovite tkanine	2 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min
<b>Napomene</b>	@, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
■ Košulje/bluze samo se nakratko centrifugiraju na postavci <b>Zaštita od gužvanja***</b> . Objesite ih dok još voda kapa s njih za sušenje. → Efekt samozaglađivanja	
■ Upotrebljavajte <b>Program za osjetljive tkanine/svila</b> za pranje košulja/bluza od svile/osjetljivih tkanina.	
<b>AllergyPlus (Program za ljude s osjetljivom kožom):</b> Za pamučne ili lanene tkanine otporne na habanje	6.5 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min
<b>Napomena:</b> Posebno prikladno za rublje koje mora biti higijenski čisto, a posebice za nježnu do osjetljivu kožu, zahvaljujući duljem ciklusu pranja na zadanoj temperaturi, s višom razinom vode i duljim ciklusom centrifugiranja.	@, Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Pretpranje
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja	
** manja količina rublja za postavku <b>Speed Perfect</b>	
*** ovisno o modelu	







## Tablica s vrijednostima potrošnje

### Potrošnja energije i vode, trajanje programa i zaostala vlaga za glavni program pranja


(približne vrijednosti)










Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Cottons (Pamučno rublje) 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje) 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Cottons (Pamučno rublje) 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Easy-Care (Lako za njegu)  40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Miješano)  40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fino/Svila)  30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Približna informacija o preostaloj vlazi**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
 Cottons (Pamučno rublje)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Lako za njegu) 	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fino/Svila) 	30 %	30 %	30 %
 Wool (Vuna)	45 %	45 %	45 %

Vrijednosti određene sukladno standardi EN60456:2010.  
 Zabilježene vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku i tvrdoći vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i zaprljanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim dodatnim funkcijama.  
 \*\* Informacije o zaostaloj vlazi koje se temelje na ograničenoj brzini centrifugiranja ovisno o programu i najvećoj dopuštenoj količini rublja.

## Programi za ispitivanje učinkovitosti za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi s oznakom ) prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su po pitanju kombinirane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno Regulativi (EU) br. 1015/2010	Količina rublja	Približno vrijeme trajanja programa
 Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  60°C**	8 kg	3 1/2 h
 Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  60°C**	4 kg	3 1/2 h
 Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  40°C**	4 kg	3 1/2 h

\*\* Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 2010/30/EU i s hladnom vodom (15 °C). Specifikacija temperature programa temelji se na temperaturi navedenoj na etiketi za održavanje rublja. Stvarna se temperatura pranja može razlikovati od navedene temperature programa radi uštede energije. Učinkovitost pranja ovisi o odabiru temperature.

### Napomene

- Ovaj je dodatak priložen uz upute za rad i instalaciju. Svu dokumentaciju zadržite za daljnju upotrebu.
- Još važnih informacija potražite u uputama za rad i instalaciju.

**WAN20260BY**

**9001144538 (9509)**

