

Přehled programů

| Program / typ prádla / informace | Nastavení |
|--|---|
| Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný. | max. naplnění; teplota rychlost odstředění* dodatečná nastavení, která lze volit |
| bavlna: mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu Upozornění: Nastavení Speed Perfect je vhodné jako krátký program pro lehké zašpiněné prádlo. | 7 kg/4** kg; - - (studená) - 90 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+) |
|  bavlna eco: mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu Energeticky optimalizované praní snížením teploty při dosažení srovnatelného výsledku praní pro program bavlna . Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Chcete-li dosáhnout vyšší teploty vody, použijte program bavlna s vyšší požadovanou teplotou. | 7 kg; - - (studená) - 90 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+) |
| snadno udržovatelné: tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů | 4 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+) |
| vlna/ruční praní: ručně nebo v pračce pratelné tkaniny z vlny nebo s vysokým obsahem vlny. Zvlášť jemný prací program, který zabraňuje srážení, delší přestávky programu (tkaniny zůstávají v pracím roztoku). Upozornění ■ Vlna je živočišného původu (např. angora, alpaka, lama, ovce). ■ Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky pranou vlnu. | 2 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min - |
| super 15'/30': extra krátký program asi 15/30 minut, vhodný pro malé části lehké zašpiněného prádla Upozornění: Při volbě nastavení Speed Perfect se spustí program super 15' . | 2/3,5 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min ⇒  |
| mix: smíšené naplnění bavlnou a syntetickými tkaninami | 4 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+) |
| noční praní: zvlášť tichý program pro praní v noci, vhodný pro bavlnu, len, syntetické a smíšené tkaniny Upozornění: Závěrečné akustické upozornění deaktivováno. | 4 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+) |
| * maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu ** omezené naplnění pro nastavení Speed Perfect *** v závislosti na modelu | |

| Program / typ prádla / informace Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný. | Nastavení max. naplnění; teplota rychlost odstředění* dodatečná nastavení, která lze volit |
|---|---|
| <p>máchání/odstředění/odčerpání: kombinovaný extra program pro máchání a odstředění prádla a odčerpání vody na máchání</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení Voda+/Máchání+ je standardní. ■ Pouze pro máchání nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0. ■ Pouze pro odstředění deaktivujte Voda+/Máchání+ a v případě potřeby nastavte rychlost odstředění. ■ Pouze pro vyprázdnění nastavte rpm (Rychlost odstředění) na 0 a deaktivujte Voda+/Máchání+. | <p>- ; -</p> <p>- -- (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>čištění bubnu: program pro čištění a ošetřování bubnu a vnější nádoby, např. před spuštěním prvního pracího cyklu, při častém praní při nízké teplotě (40 °C nebo nižší) nebo pokud je po delší době nepoužívání cítit zápach. Kontrolka čištění bubnu bliká ☼, když jste dlouhou dobu nepoužili program s teplotou 60 °C nebo vyšší.</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Program ošetření bubnu spusťte bez prádla. ■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Abyste zabránili pěnění, použijte pouze poloviční dávku pracího prostředku doporučenou výrobcem. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo. | <p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* ot/min</p> <p>-</p> |
| <p>jemné/hedvábí: pro jemné, pratelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné košile, šátky)</p> <p>Upozornění: Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky prané jemné tkaniny nebo hedvábí.</p> | <p>2 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- -- (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>☼ ☼, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>přikrývky/deky: části prádla vhodné pro praní v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako polštáře, přikrývky a pokrývky, rovněž vhodné pro části plněné perím</p> <p>Upozornění: Velké části perte samostatně. Použijte prací prostředek určený pro jemné prádlo a postupujte podle pokynů na etiketě prádla. Prací prostředek použijte šetrně.</p> | <p>2 kg (Peří 1,5 kg); - - (studená) - 60 °C</p> <p>- -- (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p>☼ ☼, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>sport/fitness: sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikrovláknových tkanin</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se nesmí upravovat změkčovačem tkanin. ■ Před praním důkladně vyčistěte zásuvku na prací prostředek (všechny přihrádky), abyste odstranili zbytky změkčovače tkanin. | <p>2 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- -- (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>☼ ☼, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>tmavé prádlo: tmavé tkaniny z bavlny a tmavé snadno udržovatelné tkaniny.</p> <p>Upozornění: Perte tkaniny vnitřkem ven.</p> | <p>3,5 kg; - - (studená) - 40 °C</p> <p>- -- (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min</p> <p>☼ ☼, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu ** omezené naplnění pro nastavení Speed Perfect *** v závislosti na modelu</p> | |

| Program / typ prádla / informace Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný. | Nastavení max. naplnění; teplota rychlost odstředění* dodatečná nastavení, která lze volit |
|--|--|
| <p>halenky/košile: nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Halenky/košile se pouze krátce odstředí při nastavení Ochrana proti zmač.***. Pověste je, aby uschly za mokra. → Samovyhlazovací účinek ■ Pro praní košil/halenek z hedvábí / jemných tkanin použijte program Jemné/hedvábí. | <p>2 kg; - - (studená) - 60 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min</p> <p>☞☞☞, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>AlergiePlus: odolné tkaniny z bavlny a lnu</p> <p>Upozornění: Vhodné zejména pro praní prádla, které musí být hygienicky čisté a zvláště jemné pro citlivou pokožku díky delšímu pracovnímu cyklu při definované teplotě, vyšší hladině vody a delším cyklu odstředění.</p> | <p>6,5 kg; - - (studená) - 60 °C</p> <p>- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min</p> <p>☞☞☞, Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)</p> |
| <p>* maximální rychlost odstředění závisí na programu a modelu ** omezené naplnění pro nastavení Speed Perfect *** v závislosti na modelu</p> | |



Tabulka hodnot spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost pro hlavní prací program


(přibližné hodnoty)







| Program | Naplnění | Spotřeba energie* | Spotřeba vody* | Trvání programu* |
|---------------------------|----------|-------------------|----------------|------------------|
| bavlna 20 °C | 7 kg | 0,29 kWh | 76 l | 2 1/2 h |
| bavlna 40 °C | 7 kg | 1,01 kWh | 76 l | 3 h |
| bavlna 60 °C | 7 kg | 1,20 kWh | 76 l | 2 1/2 h |
| bavlna 90 °C | 7 kg | 2,25 kWh | 87 l | 2 1/2 h |
| snadno udržovatelné 40 °C | 4 kg | 0,79 kWh | 69 l | 2 h |
| mix 40 °C | 4 kg | 0,63 kWh | 46 l | 1 1/4 h |
| jemné/hedvábí 30 °C | 2 kg | 0,22 kWh | 38 l | 3/4 h |
| vlna/ruční prání 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 44 l | 3/4 h |

| Program | Přibližné informace o zbytkové vlhkosti** | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| | WAN28... | WAN24... | WAN20... |
| | Max. 1400 ot/min | Max. 1200 ot/min | Max. 1000 ot/min |
| bavlna | 53 % | 58 % | 68 % |
| snadno udržovatelné | 40 % | 40 % | 40 % |
| jemné/hedvábí | 30 % | 30 % | 30 % |
| vlna/ruční prání | 45 % | 45 % | 45 % |

Hodnoty určeny podle EN 60456:2010.
 * Dodržované hodnoty se mohou odchýlovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přírodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitím pracím prostředku, výpadech dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcí.
 ** Informace o zbytkové vlhkosti založené na omezení rychlosti odstředění zvoleného programu a maximálním naplnění.

Programy testu účinnosti pro bavlněné tkaniny

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní normálně zašpiněných bavlněných tkanin a jsou neúčinnější z hlediska kombinace spotřeby energie a vody.

| Standardní programy pro bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010 | Naplnění | Přibližná doba trvání programu |
|--|----------|--------------------------------|
| bavlna  Eco +  | 7 kg | 3 1/2 h |
| bavlna  Eco +  | 3,5 kg | 3 1/2 h |
| bavlna  Eco +  | 3,5 kg | 3 1/2 h |

** Nastavení programu pro kontrolu spotřeby podle energetického štítku, podle směrnice 2010/30/EU pro danou teplotu studené vody (15 °C).
 Specifikace teploty programu je založena na teplotě uvedené na štítku tkanin. Skutečná prací teplota se může odchýlovat od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie. Účinnost praní odpovídá zvolené teplotě.

Upozornění

- Tento dodatekový list je součástí návodu k obsluze a instalaci. Všechny dokumenty uchovejte pro následnou potřebu.
- Více důležitých informací je uvedeno v návodu k obsluze a instalaci.

WAN20161BY

9001144553 (9509)

