

Tabella programmi

Programma/tipo di bucato/informazioni Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	Impostazioni
	carico max; temperatura velocità centrifuga*
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
Cotone: Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino	7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C
Cotone + Prelavaggio: Programma con prelavaggio; dividere il detersivo tra gli scomparti I e II	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
Avvertenza: L'impostazione Turbo è adatta come programma breve per un bucato poco sporco.	≡  
Cotone  /  : Tessuti robusti e termoresistenti in cotone o lino Lavaggio a consumo energetico ottimizzato, riduce la temperatura ottenendo al contempo un risultato analogo al programma Cotone .	7 kg; 40, 60 °C
Avvertenza: La temperatura di lavaggio è minore della temperatura selezionata. Se si desidera una temperatura più elevata, utilizzare il programma Cotone con la temperatura più elevata richiesta.	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
Risciacquo: Risciacquo extra con velocità di centrifuga selezionabile	- ; - - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
Centrifuga/Scarico acqua: Centrifuga extra con velocità di centrifuga selezionabile. Per il solo scarico, impostare la Velocità di centrifuga a 0.	- ; - - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min
Avvertenza: Il display "Pronto tra" viene aggiornato soltanto una volta che viene riavviato il programma.	-
Sintetici: Capi realizzati in materiale sintetico o fibre miste	4 kg; 30, 40 °C
	- -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min
	≡  
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello	
** carico ridotto per l'impostazione Turbo	
*** a seconda del modello	

Programma/tipo di bucato/informazioni	Impostazioni
Nome del programma: Breve spiegazione del programma e dei tessuti per il quale è adatto.	carico max; temperatura
	velocità centrifuga*
	impostazioni supplementari che possono essere selezionate
 Lana: Capi in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice. Lavaggio delicato specifico per evitare il restringimento dei capi, pause del programma più lunghe (i capi restano nell'acqua di lavaggio).	2 kg; 30 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
Avvertenze ■ La lana è di origine animale, es. angora, alpaca, lama, pecora. ■ Utilizzare un detersivo adatto al lavaggio della lana in lavatrice.	-
Delicati/Seta: Per tessuti delicati lavabili in lavatrice, ad es. seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. camicette o foulard in seta)	2 kg; 30 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 800 giri/min
Avvertenza: Utilizzare un detersivo adatto a capi delicati lavabili in lavatrice o in seta.	
Mix: Carico misto di capi in cotone e sintetici	4 kg; 40 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1400* giri/min 
Jeans: Capi scuri realizzati in cotone e fibre sintetiche scure.	3,5 kg; 30 °C - -- (Stop Risciacquo), 0 - 1200* giri/min
Avvertenza: Lavare i capi al rovescio.	
* la massima velocità di centrifuga dipende dal programma e dal modello ** carico ridotto per l'impostazione Turbo *** a seconda del modello	



Tabella dei valori relativi al consumo

Consumo di acqua ed energetico, durata del programma e umidità residua per il programma di lavaggio principale

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo energetico*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cotone 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cotone 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cotone 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicati/seta 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Programma	Informazioni approssimative sull'umidità residua**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 giri/min	Max. 1200 giri/min	Max. 1000 giri/min
Cotone	53 %	58 %	68 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati/seta	30 %	30 %	30 %
 Lana	45 %	45 %	45 %

Valori stabiliti secondo la norma EN60456:2010.

* I valori verificati possono discostarsi da quelli indicati per la pressione, la durezza e la temperatura dell'acqua in ingresso; la temperatura dell'ambiente, il tipo, la quantità e il grado di sporco del bucato; il detersivo utilizzato; le oscillazioni della tensione di rete e le funzioni supplementari selezionate.

** Informazioni basate sull'umidità residua dipendente dal limite di velocità della centrifuga e dal carico massimo del programma.

Programmi testati in base all'efficienza per capi in cotone

I seguenti programmi (programmi standard indicati da ) sono adatti per il lavaggio di capi in cotone con un grado normale di sporco e sono i più efficienti rispetto al consumo energetico e di acqua.

Programmi standard per cotone secondo il Regolamento europeo No. 1015/2010	Carico	Durata approssimativa del programma
Cotone  **	7 kg	3 1/2 h
Cotone  **	3,5 kg	3 1/2 h
Cotone  **	3,5 kg	3 1/2 h
** Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica con acqua fredda (15°C) in conformità alla direttiva UE 2010/30/UE. Le specifiche della temperatura del programma sono basate sulla temperatura indicata sull'etichetta dei capi. La presente temperatura di lavaggio può discostarsi dalla temperatura del programma indicata per motivi di risparmio energetico. L'efficienza del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.		

Avvertenze

- Questo libretto supplementare è fornito insieme alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione. Conservare tutti i documenti per un impiego successivo.
- Per informazioni di maggior importanza fare riferimento alle istruzioni per l'installazione e la messa in funzione.

