

## Pregled programa

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
<p><b>Naziv programa:</b> Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.</p>	<p><b>maks. količina rublja;</b> <b>temperatura</b></p> <hr/> <p><b>brzina centrifugiranja*</b></p> <hr/> <p><b>dodatne postavke koje se mogu odabrati</b></p>
<p> <b>Cottons (Pamučno rublje):</b> Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu</p> <p><b>Napomena:</b> Postavka <b>SpeedPerfect</b> prikladna je za kratki program za malo zaprljano rublje.</p>	<p>8 kg/5** kg; - - (hladno) - 90 °C</p> <p>- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p> , Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+), Prewash (Pretpranje)</p>
<p> <b>Cottons</b>  <b>Eco (Pamučno rublje</b>  <b>Eko):</b> Za tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene tkanine otporne na vrućinu</p> <p>Pranje uz optimalnu potrošnju energije smanjenjem temperature, uz istodobno postizanje rezultata pranja sličnih rezultatu programa  <b>Cottons (Pamučno rublje).</b></p> <p><b>Napomena:</b> Temperatura pranja niža je od odabrane temperature. Ako želite postići višu temperaturu vode, po potrebi upotrijebite program  <b>Cottons (Pamučno rublje)</b> s višom temperaturom.</p>	<p>8 kg; - - (hladno) - 90 °C</p> <p>- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p>Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+), Prewash (Pretpranje)</p>
<p> <b>Easy-Care (Lako za njegu)</b> Za tkanine od sintetičkih materijala ili mješovite tkanine</p>	<p>4 kg; - - (hladno) - 60 °C</p> <p>- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min</p> <p> , Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+), Prewash (Pretpranje)</p>
<p>  <b>Wool/Handwash (Vuna):</b> Za vunene ili tkanine s visokim udjelom vune koje se mogu prati ručno ili strojno. Posebno nježan program pranja za sprječavanje sakupljanja, uz duže stanke tijekom programa (tkanine se namaču u tekućini za pranje).</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuna je životinjskog podrijetla, primjerice: angora, alpaka, ljama ili ovčja.</li> <li>■ Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje vune.</li> </ul>	<p>2 kg; - - (hladno) - 40 °C</p> <p>- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min</p> <p>-</p>
<p>  <b>Super 15'/30':</b> Iznimno kratki program, otprilike 15/30 minuta, pogodan za malo zaprljano rublje</p> <p><b>Napomena:</b> Prilikom odabira postavke <b>SpeedPerfect</b> pokreće se program <b>Super 15'</b></p>	<p>2/3,5 kg; - - (hladno) - 40 °C</p> <p>- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min</p> <p></p>
<p> <b>Mix (Miješano):</b> Za zajedničko pranje pamučnih i sintetičkih tkanina</p>	<p>4 kg; - - (hladno) - 40 °C</p> <p>- - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min</p> <p> , Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+), Prewash (Pretpranje)</p>
<p>* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja</p> <p>** manja količina rublja za postavku <b>SpeedPerfect</b></p> <p>*** ovisno o modelu</p>	

Program/vrsta rublja/informacije Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.	Postavke maks. količina rublja; temperatura brzina centrifugiranja* dodatne postavke koje se mogu odabrati
 <b>Night wash (Noćno pranje):</b> Posebno tih program za pranje noću, pogodan za pamučne, lanene, sintetičke i mješovite tkanine <b>Napomena:</b> Zvučni upozoritelj za završetak pranja je isključen.	4 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min   , Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+), Prewash (Pretpranje)
 <b>Rinse/Spin/Drain (Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode):</b> Kombinirani dodatni program za ispiranje i centrifugiranje rublja te ispuštanje vode nakon ispiranja <b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Postavka Voda+ /Ispiranje+ unaprijed je zadana.</li> <li>■ Samo za ispiranje, rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0.</li> <li>■ Samo za centrifugiranje, isključite Voda+ /Ispiranje+ i, po potrebi, prilagodite brzinu centrifugiranja.</li> <li>■ Samo za pražnjenje, rpm (Brzina centrifugiranja) postavite na 0 i isključite Voda+ /Ispiranje+.</li> </ul>	-; - - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min Water +/Rinse + (Voda+ /Ispiranje+)
 <b>Drum clean (Čišćenje bubnja):</b> Program za čišćenje i održavanje bubnja i vanjske cijevi, primjerice prije pokretanja prvog ciklusa pranja ako često perete pri niskim temperaturama (40 °C ili nižim) ili ako se pojavi miris nakon duljeg razdoblja neupotrebe. Indikatorska lampica <b>Drum Clean (Čišćenje bubnja)</b>  treperi ako niste upotrijebili program od 60 °C ili više kroz dulje vremensko razdoblje. <b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrenite program za čišćenje rublja bez rublja.</li> <li>■ Upotreba praška ili deterdženta za pranje koji sadrži bjelilo. Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vuneno ili osjetljivo rublje.</li> </ul>	0 kg; 90 °C 1200* o/min -
 <b>Delicates/Silk (Fino/Svila):</b> Za osjetljive tkanine koje se mogu prati, primjerice svilu, saten, sintetičke materijale ili mješovite tkanine (npr. svilene bluze i šalove) <b>Napomena:</b> Upotrebljavajte deterdžent koji je prikladan za strojno pranje osjetljivih tkanina ili svile.	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min   , Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+), Prewash (Pretpranje)
 <b>Duvet (Popluni):</b> Za strojno perivo rublje punjeno sintetičkim vlaknima poput jastuka, popluna i prekrivača, prikladno i za komade punjene paperjem <b>Napomena:</b> Velike komade rublja perite odvojeno. Upotrebljavajte deterdžent prikladan za osjetljive tkanine i slijedite upute s etikete za održavanje. Ne pretjerujte s deterdžentom.	2 kg (paperje 1,5 kg); - - (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min   , Water +/Rinse + (Voda+/ Ispiranje+)
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku <b>SpeedPerfect</b> *** ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/informacije	Postavke
<b>Naziv programa: Kratko objašnjenje o programu i informacija o tome kojim je vrstama tkanina namijenjen.</b>	<b>maks. količina rublja; temperatura</b> <b>brzina centrifugiranja*</b> <b>dodatne postavke koje se mogu odabrati</b>
 <b>Sportswear (Sportsku odjeću):</b> Za sportsku odjeću i odjeću za slobodno vrijeme izradenu od tkanine s mikrovlaknima <b>Napomene</b> ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja. ■ Prije pranja dobro očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) kako biste uklonili ostatke omekšivača rublja.	2 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prewash (Pretrpanje)
 <b>Dark wash (Tamne odjeće):</b> Za tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako održavaju. <b>Napomena:</b> Rublje perite okrenuto naopako.	3,5 kg; - - (hladno) - 40 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* o/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prewash (Pretrpanje)
 <b>Shirts/Business (Košulje/poslovnu odjeću):</b> Za košulje bez glačanja ili bluže od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili mješovite tkanine <b>Napomene</b> ■ Košulje/bluže samo se nakratko centrifugiraju na postavci <b>Less Ironing (Zaštita od gužvanja)**</b> . Objesite ih dok još voda kapa s njih za sušenje. → Efekt samozaglađivanja ■ Upotrebljavajte  <b>Delicates/Silk (Fino/Svila)</b> za pranje košulja/bluza od svile/osjetljivih tkanina.	2 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 o/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prewash (Pretrpanje)
 <b>AllergyPlus (Program za ljude s osjetljivom kožom):</b> Za pamučne ili lanene tkanine otporne na habanje <b>Napomena:</b> Posebno prikladno za rublje koje mora biti higijenski čisto, a posebice za nježnu do osjetljivu kožu, zahvaljujući duljem ciklusu pranja na zadanom temperaturi, s višom razinom vode i duljim ciklusom centrifugiranja.	6,5 kg; - - (hladno) - 60 °C - - - (zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* o/min ⇒   , Water +/Rinse + (Voda+/Ispiranje+), Prewash (Pretrpanje)
* najveća brzina centrifugiranja ovisi o programu i modelu stroja ** manja količina rublja za postavku <b>SpeedPerfect</b> *** ovisno o modelu	



## Tablica s vrijednostima potrošnje

### Potrošnja energije i vode, trajanje programa i zaostala vlaga za glavni program pranja

(približne vrijednosti)

Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
 Cottons (Pamučno rublje) 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
 Cottons (Pamučno rublje) 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
 Cottons (Pamučno rublje) 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
 Cottons (Pamučno rublje) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h

Program	Količina rublja	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Easy-Care (Lako za njegu) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Miješano) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fino/Svila) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool/Handwash (Vuna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Približna informacija o preostaloj vlazi**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Cottons (Pamučno rublje)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Lako za njegu)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fino/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool/Handwash (Vuna)	45 %	45 %	45 %

Vrijednosti određene sukladno standardi EN60456:2010.

\* Zabilježene vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku i tvrdoći vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i zaprjlanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim dodatnim funkcijama.

\*\* Informacije o zaostaloj vlazi koje se temelje na ograničenoj brzini centrifugiranja ovisno o programu i najvećoj dopuštenoj količini rublja.

## Programi za ispitivanje učinkovitosti za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi s oznakom ) prikladni za pranje normalno zaprjlanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su po pitanju kombinirane potrošnje energije i vode.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno Regulativi (EU) br. 1015/2010	Količina rublja	Približno vrijeme trajanja programa
Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  60°C**	8 kg	3 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  60°C**	4 kg	3 1/2 h
Cottons (Pamučno rublje)  Eco +  40°C**	4 kg	3 1/2 h

\*\* Postavka programa za ispitivanje i određivanje energije u skladu s direktivom 2010/30/EU i s hladnom vodom (15 °C).  
 Specifikacija temperature programa temelji se na temperaturi navedenoj na etiketi za održavanje rublja. Stvarna se temperatura pranja može razlikovati od navedene temperature programa radi uštede energije. Učinkovitost pranja ovisi o odabiru temperature.

### Napomene

- Ovaj je dodatak priložen uz upute za rad i instalaciju. Svu dokumentaciju zadržite za daljnju upotrebu.

- Još važnih informacija potražite u uputama za rad i instalaciju.

**WAN28260BY**

**9001163346 (9710)**

