

Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot	Asetukset
<p>Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.</p>	<p>maks. täyttömäärä; lämpötila linkousnopeus*</p> <p>valittavissa olevat lisäasetukset</p>
<p>Puuvilla: kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit</p> <p>Puuvilla 40 °C + Esipesu: ohjelma, jossa esipesu, jaa pesuaine lokeroiden I ja II kesken</p> <p>Huomautus: Asetus SpeedPerfect sopii lyhyenä ohjelmana kevyesti liikaantuneelle pyykille.</p>	<p>8 kg/5** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p>Puuvilla  / : kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit</p> <p>Energiankäyttöään optimoitu pesu matalammassa lämpötilassa, saavutetaan ohjelmaan Puuvilla verrattavissa oleva pesutulos.</p> <p>Huomautus: Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat käyttää korkeampaa veden lämpötilaa, käytä ohjelmaa Puuvilla ja haluttua korkeampaa lämpötilaa.</p>	<p>8 kg; 40, 60 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>-</p>
<p>Huuhtelu: lisähuuhtelu valittavissa olevalla linkousnopeudella</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>-</p>
<p>Linkous/Veden poisto: lisälinkous valittavissa olevalla linkousnopeudella. Jos haluat vain tyhjentää, aseta Linkousnopeus arvoon 0.</p> <p>Huomautus: "Ajastus"-ajan näyttö päivitetään vain, kun ohjelma on käynnistyt uudelleen.</p>	<p>-; -</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>-</p>
<p>Siliävät: synteettisestä materiaalista tai sekoitekankaasta valmistetut tekstiilit</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 1200* 1/min</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p>Villa : tekstiilit, jotka ovat käsin tai konepestävää villa tai täysvillaa. Erityisen hellävarainen ohjelma rypistymisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatautot (tekstiilit ovat pesuvedessä).</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpukka, laama, lammas. ■ Käytä konepestävälle villalle sopivaa pesuainetta. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- -- (Huuhtelu stop), 0 - 800 1/min</p> <p>-</p>
<p>* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista</p> <p>** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect</p>	


Ohjelma/pyykin tyyppi/tiedot Ohjelman nimi: lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	Asetukset maks. täyttömäärä; lämpötila linkousnopeus* valittavissa olevat lisäasetukset
<p>Hienopesu/Silkki: hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat (esim. silkkipuserot, silkkihuivi)</p> <p>Huomautus: Käytä konepestävälle hienopyykille tai silkille sopivaa pesuainetta.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>- - (Huuhtelu stop), 0 - 800 1/min</p> <p>≡ ⌚ @</p>
<p>Mix: sekä puuvillaa että synteettistä materiaalia olevat tekstiilit</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>- - (Huuhtelu stop), 0 - 1400* 1/min</p> <p>≡ ⌚ @</p>
<p>Superpika 15'/30': erittäin lyhyt n. 15/30 minuutin ohjelma, sopii pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä</p> <p>Huomautus: Kun valitset asetuksen SpeedPerfect, käynnistyy ohjelma Superpika 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>- - (Huuhtelu stop), 0 - 1200* 1/min</p> <p>≡ ⌚</p>
<p>* suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista ** pienempi täyttömäärä asetukselle SpeedPerfect</p>	




Kulutusarvotaulukko

Energian- ja vedenkulutus, ohjelman kesto ja jäännöskosteus pääpesuohjelmalle

(likimääräiset arvot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Villa  30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Ohjelma	Likimääräinen jäännöskosteus**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 1/min	Maks. 1200 1/min	Maks. 1000 1/min
Puuvilla	53 %	58 %	68 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa 	45 %	45 %	45 %




Määritetyt arvot direktiivin EN60456:2010 mukaan.

*** Havaitut arvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineesta, veden kovuudesta ja tuloveden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrästä ja likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran voimakkuuden vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

** Jäännöskosteus ohjelman mukaisen linkousnopeuden ja suurimman sallitun täyttömäärän mukaan.

Puuvillakankaiden pesuohjelman tehokkuustesti

Seuraavat ohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty symbolilla ) sopivat normaalisti likaantuneiden puuvillakankaiden puhdistamiseen, ja ne ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkaimmat.

Vakio-ohjelmat puuvillalle säädöksen nro 1015/2010 (EU) mukaan	Täyttömäärä	Likimääräinen ohjelman kesto
Puuvilla  **	8 kg	3 1/2 h
Puuvilla  **	4 kg	3 1/2 h
Puuvilla  **	4 kg	3 1/2 h

** Ohjelma-asetus testausta ja energiamerkintää varten EU-direktiivin 2010/30/EU mukaan kylmällä vedellä (15 °C). Ohjelman lämpötilan määrittely perustuu tekstiilien pesuohjeessa olevaan merkintään. Todellinen pesulämpötila voi poiketa merkitystä ohjelman lämpötilasta energiansäästösyistä. Pesuteho vastaa valittua lämpötilaa.

Huomautuksia

- Liite sisältyy käyttö- ja asennusohjeeseen. Säilytä kaikki dokumentit myöhempää käyttöä varten.
- Lisää tärkeitä tietoja löytyy käyttö- ja asennusohjeesta.

WAN280L8SN

9001163388 (9512)

