



Yhdistä kodinkoneesi – tulevaisuuteen.



Home
connect

Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen.

Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee ja kuivaa puolestasi pyykin ja astiat, leipoo, keittää kahvia ja kurkistaa jääkaappiin. Erilaiset kodinkoneet, eri merkit – Home Connect verkottaa ja sallii liikkuvuuden.

Tämä tarkoittaa uusia mahdollisuuksia tehdä elämästä miellyttävämpää. Voit käyttää käteviä palveluita, löytää hyödyllisiä tietoja ja hoitaa kotityöt mukavasti älypuhelimien tai tablettitietokoneen avulla. Lyhyesti: sydämellisesti tervetuloa uuteen arkeen.



Uudenlainen arki.

Mukavampi.

Home Connectin avulla voit ohjata kodinkoneitasi milloin ja missä haluat. Yksinkertaisesti ja intuitiivisesti älypuhelimien tai tablettitietokoneen avulla. Säästät turhia matkoja ja odotusaikoja ja sinulle jää yksinkertaisesti enemmän aikaa niille asioille, jotka ovat todella tärkeitä.

Helpompi.

Voit muuttaa käyttöasetuksia kuten merkkiäänäitä tai yksilöllisiä ohjelmia helposti sovelluksen selkeällä kosketusnäytöllä. Tämä kaikki käy vieläkin helpommin ja täsmällisemmin kuin itse laitteesta käsin, ja kaikki tiedot, kuten käyttöohjeet ja monet ohjevideot, ovat heti käytettävissäsi.

Verkottuneempi.

Inspiroidu ja tutustu lukuisiin lisäpalveluihin, jotka on räätälöity juuri laitteellesi sopiviksi: löydät reseptikokoelmia, laitteen käyttöä koskevia vinkkejä ja paljon muuta. Sopivia lisävarusteita voit tilata muutamalla klikkauksella milloin tahansa.



Home Connect -sovelluksen avulla kodinkoneesi osaa enemmän.

Voit ohjata kodinkonettasi jo matkalla, ja sinulle jää enemmän aikaa niille asioille, jotka ovat todella tärkeitä! Seuraavilta sivuilta löydät ohjeet kodinkoneen yhdistämisestä edistykselliseen Home Connect -sovellukseen ja siitä, miten pääset käyttämään hyväksesi monia muita etuja. Kaikki tärkeät tiedot Home Connect -järjestelmästä löydät sivustolta www.home-connect.com



Mitä tarvitset kodinkoneen yhdistämiseksi Home Connect -sovellukseen?

- Älypuhelimessasi tai tablettitietokoneessasi on käyttöjärjestelmän ajankohtainen versio.
- Kodinkoneen sijaintipaikassa on langaton kotiverkko (WLAN).
Kotiverkon (WLAN) nimi ja salasana:

Verkon nimi (SSID): _____

Salasana (Key): _____

- Kotiverkolla on yhteys internetiin ja WLAN-toiminto on aktivoitu.
- Kodinkone on purettu pakkauksesta ja liitetty sähköverkkoon.

Vaihe 1: Tee Home Connect -sovelluksen asetukset



A Avaa älypuhelimella tai tablettitietokoneella App Store (Apple-laitteet) tai Google Play Store (Android-laitteet).



B Syötä Storessa hakusana **“Home Connect”**.



C Valitse Home Connect -sovellus ja asenna se älypuhelimeen tai tablettitietokoneeseen.



D Käynnistä sovellus ja tee Home Connect -yhteyden asetukset. Sovellus ohjaa sinut rekisteröintiprosessin läpi. Merkitse lopuksi muistiin käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana.



Home Connect -yhteystiedot:


S-posti: _____

Salasana: _____



Tarkasta palvelun käytettävyys sivulla www.home-connect.com

Vaihe 2 (ensimmäinen käyttöönotto): Yhdistä kodinkone kotiverkkoon (WLAN)



A Yhdistä kodinkone ja kytke kodinkone päälle.

B Tarkista, onko kotiverkkosi reitittimellä WPS-toiminto (tarkempia tietoja löydät reitittimen käyttöoppaasta).

C Onko reitittimessä WPS-toiminto (automaattinen yhteys)?

Reitittimessä on WPS-toiminto?
**Jatka vaiheesta 2.1 –
Automaattinen yhteys (WPS).**




tai



Reitittimessä ei ole WPS-toimintoa
tai et tiedä asiaa?
**Jatka vaiheesta 2.2 –
Manuaalinen yhteys (asiantuntijata).**



Vaihe 2.1: Kodinkoneen automaattinen yhdistäminen kotiverkkoon (WLAN)




- A** Paina näppäintä **“Kaukokäynnistys”** 3 sekunnin ajan. Näyttöruutuun ilmestyy **“Verkkoliitäntä auto.”**.
- B** Valitse toisella **oikeanpuoleisista** nuolinäppäimistä **“yhdistä”** käynnistääksesi yhdistämisen.
- C** Aktivoi kotiverkon reitittimen WPS-toiminto seuraavien 2 minuutin kuluessa. (Monissa reititimissä on esimerkiksi WPS/WLAN-näppäin. Lisätietoja löydät reitittimen käyttöoppaasta.)
- D** Kun yhdistäminen on onnistunut, sanan **“yhdistetty”** viereen ilmestyy väkänä ✓. **Jatka sitten kohdasta 3.**



Näyttöruutuun ilmestyy **“Kodinkoneen yhdistäminen kotiverkkoon ei valitettavasti onnistunut”**.

Yhteyttä ei onnistuttu luomaan 2 minuutin kuluessa. Tarkista, onko kodinkone kotiverkon (WLAN) toiminta-alueella ja toista tarvittaessa menettely tai luo yhteys manuaalisesti kohdassa 2.2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 2.2: Kodinkoneen manuaalinen yhdistäminen kotiverkkoon (WLAN)



Manuaalisessa liittämisessä kodinkone muodostaa oman WLAN-verkon (Access Point), johon muodostat yhteyden älypuhelimella tai tablettitietokoneella.


A Paina näppäintä **“Kaukokäynnistys”**  3 sekunnin ajan.

B Valitse toisella **vasemmanpuoleisista** nuolinäppäimistä **“Verkkoliitäntä man.”**.

C Valitse toisella **oikeanpuoleisista** nuolinäppäimistä **“yhdistä”** käynnistääksesi yhdistämisen.

D Kodinkoneesi on nyt muodostanut tiedonsiirtoa varten oman WLAN-verkon verkkotunnuksella (SSID) **“HomeConnect”**, johon voit muodostaa yhteyden älypuhelimella tai tablettitietokoneella.

E Siirry tätä varten älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi yleiseen asetusvalikkoon ja hae näkyviin WLAN-asetukset.



F Yhdistä älypuhelin tai tablettitietokone WLAN-verkkoon (SSID) **“HomeConnect”** (WLAN-salasana [Key] on “HomeConnect”). Yhteyden muodostaminen voi kestää jopa 60 sekuntia!



G Kun yhdistäminen on onnistunut, avaa Home Connect App älypuhelimessa tai tablettitietokoneessa.



H Sovellus etsii nyt kodinkonetta muutaman sekunnin ajan. Kun kodinkone on löytynyt, syötä kotiverkon (WLAN) verkkotunnus (SSID) ja salasana (Key) tätä tarkoitusta varten oleviin kenttiin.



I Valitse tämän jälkeen **“Siirrä kodinkoneelle”**.



J Kun yhdistäminen on onnistunut, sanan **“yhdistetty”** viereen ilmestyy väkänä ✓.
Jatka sitten vaiheesta 3.



Jos yhteyden luominen ei onnistunut, pidä kodinkoneen kaukokäynnistysnäppäin painettuna 3 sekunnin ajan. Käynnistä sen jälkeen uudelleen kodinkoneen manuaalinen yhdistäminen verkkoon kohdan **B** mukaan



Vaihe 3: Yhdistä kodinkone Home Connect -sovellukseen




- A** Jos et ole enää Home Connect -asetuksissa, paina näppäintä **“Kaukokäynnistys”** □ 3 sekunnin ajan palataksesi takaisin valikkoon.
- B** Valitse toisella **vasemmanpuoleisista** nuolinäppäimistä **“Yhd. sovellukseen”**.
- C** Valitse toisella **oikeanpuoleisista** nuolinäppäimistä **“Yhdistä sovellus”** käynnistääksesi yhdistämisen.
- D** Ota älypuhelin tai tablettitietokone käteesi. Valitse Home Connect -sovelluksessa **“yhdistä”**, kun uusi kodinkoneesi näkyy sovelluksessa.
- E** Jos kodinkone ei tule automaattisesti näkyviin, valitse sovelluksessa **“Hae kodinkoneita”** ja sitten **“Yhdistä kodinkone”**.
- F** Noudata sovelluksen loppuohjeita toimenpiteen päättämiseksi.
- G** Kun kodinkoneen yhdistäminen sovellukseen on onnistunut, kodinkoneen näyttöruutuun ilmestyy tästä huomautus.
- H** Pääset poistumaan asetuksista painamalla samanaikaisesti molempia **oikeanpuoleisia** nuolinäppäimiä n. 3 sekunnin ajan.
- I** Paina lyhyesti näppäintä **“Kaukokäynnistys”** □ käynnistääksesi ohjelman Home Connect -sovelluksen kautta.

Kodinkoneen yhdistäminen on onnistunut.

Voit nyt käyttää hyväksesi kaikkia Home Connect -sovelluksen etuja!

Näyttöruutuun ilmestyy **“Yhdistäminen epäonnistui”**:

Varmista, että älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi on yhdistetty kotiverkkoon (WLAN). Toista vaiheen 3 toimenpiteet.



Kotisi tulevaisuus on jo alkanut.

Tiesitkö, että on saatavissa myös muita Home Connect -toiminnolla varustettuja kodinkoneita?

Voit tulevaisuudessa kauko-ohjata ja kaukokäyttää pyykinpesukoneen ja kuivausrummun lisäksi myös valikoitujen eurooppalaisten valmistajien astianpesukoneita, kylmälaitteita, kahviautomaatteja tai uuneja. Tutustu kotitöiden tulevaisuuteen ja verkottuneen kotitalouden tarjoamiin etuihin: www.home-connect.com




Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää.

Tietosuoja:

Tietojen vaihto tapahtuu aina koodattuna. Home Connect täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ja sovelluksella on TÜV Trust IT -sertifikaatti. Lisätietoja tietosuojasta löydät sivustolta www.home-connect.com

Laiteturvallisuus:

Jotta laitteen käyttö Home Connect -toiminnolla on turvallista, noudata laitteen käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita.



Nauti vapaudesta muovata
arkea omien toiveidesi mukaan.



Onko sinulla kysyttävää tai haluatko kääntyä
Home Connect -asiakaspalvelun puoleen?
Vieraile sivustollamme www.home-connect.com

9001163533

Home Connect on Home Connect GmbH -yhtiön palvelu

Apple App Store ja iOS ovat yhtiön Apple Inc tavaramerkkejä.
Google Play Store ja Android ovat yhtiön Google Inc tavaramerkkejä.
Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -järjestön tavaramerkki
TÜV-tarkastusmerkki perustuu TÜV Trust IT GmbH -yhtiön myöntämään sertifikaattiin
Yritysryhmä TÜV AUSTRIA